

Informações sobre o produto


A: Indicador	Acende-se quando o tablet estiver instalado correctamente.
B: Botões de função	Têm a mesma função que os botões de função do teclado. Requer a instalação do controlador.
C: Suporte da caneta	Suporte para a caneta quando não está a ser utilizada.
D: Área de trabalho	Área para desenhar
E: Ponta da caneta	Equivalente ao botão esquerdo do rato
F: Botão da caneta	Equivalente ao botão central do rato
G: Botão da caneta+ Indicador LED de pilhas com pouca carga.	Equivalente ao botão direito do rato
⚠ Apenas para o Tablet TB-2100 e TB-3100 e TB-4200	
H: Botão esquerdo do rato	
I: Botão central do rato (TB-4200: +scroll)	
J: Botão direito do rato	

Instalação



- 1 **A:** Insira a pilha na caneta
- 2 **B:** Insira a pilha no rato (**⚠** Apenas para o Tablet TB-2100 e TB-3100 e TB-4200)
- 3 **Ligue o PC**
- 4 **Coloque o CD-ROM na respectiva unidade**
- 5 **Clique em "Instalar controlador" (Install driver)**
- 6 **Clique em "Seguinte" (Next)**
- 7 **A:** Selecione "Sim, quero reiniciar o computador" (Yes, I want to restart my computer now) **Clique em "Seguinte" (Next)**
- 8 **Ligue a mesa ao PC**
- 9 **Clique em "Sim" (Sim) para reiniciar o PC**

Configuração

- 10 **Faça duplo clique no ícone da mesa na barra de tarefas**
- 11 **Clique no separador "Botões" (Buttons)**
- 12 **A:** Configura a função do botão 1 **C:** Restabelece as predefinições
- 13 **B:** Configura a função do botão 2 **D:** Configura a pressão de clique da caneta
- 14 **Clique em "Teste" (Test) para testar as definições da Caneta**
- 15 **- Clique em "Teste" (Test) para testar a pressão de clique da caneta**
- 16 **- Clique em "X" no canto superior direito para fechar a janela**
- 17 **- Clique no separador "Rato" (Mouse)**
- 18 **A:** Velocidade do ponteiro do rato **C:** Função do botão central do rato
- 19 **B:** Configurações para utilizadores esquerdistas ou destros
- 20 **Clique no separador "Controlo" (Control)**
- 21 **Para definir a área de trabalho pode optar entre centímetros (cm) e polegadas (inch)**
- 22 **Clique no separador "Tecla de Função" (Function Key)**

- 15  Nem todos os modelos de mesa possuem o mesmo número de botões de função. Modelo TB-1100: F1 a F8 / Modelo TB-2100 a TB-3100: F1 a F12 / Modelo TB-4200: F1 a F24. Os botões de função são os mesmos que os botões de função no teclado. Clique no botão "Page Down" para ver os botões de função F9 a F24.

Redefinir as Teclas de Função

- 16 Clique no botão de  um dos botões de função
- 17  O "Windows Messenger" é aqui utilizado como um exemplo. Pode, é claro, utilizar outro programa. Clique no ícone "Windows Messenger" e, de seguida, em "Abrir" (Open)
- 18 Clique em 'OK' para guardar as definições

Nota

Visite www.trust.com/12050 (Tablet TB-1100) / www.trust.com/12052 (Tablet TB-2100) / www.trust.com/12579 (Tablet TB-3100) ou www.trust.com/14070 (Tablet TB-4200) para obter FAQs actualizadas, manuais de instruções e mais informações.



Instruções de segurança

- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Não utilize este dispositivo num ambiente húmido.



- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) está disponível em www.trust.com/12050/ce (Tablet TB-1100); www.trust.com/12052/ce (Tablet TB-2100); www.trust.com/12579/ce (Tablet TB-3100); www.trust.com/14070/ce (Tablet TB-4200).



- Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo doméstico.

Garantia e direitos de autor

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.trust.com/warranty.
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.