

## Ürün bilgileri



- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> 24-karakter LCD ekran | <b>G</b> Sağ Hoparlör       |
| <b>B</b> Sol Hoparlör          | <b>H</b> Güç bağlantısı     |
| <b>C</b> Ses '-'               | <b>I</b> Oto sigara çakmağı |
| <b>D</b> Çağrı düğmesi         | <b>J</b> Araç kiti fişi     |
| <b>E</b> Ses '+'               | <b>K</b> Güç göstergesi     |
| <b>F</b> Aç/Kapa (bekleme)     |                             |

## Bağlantı


- 1 Adaptör fişini (I) oto sigara çakmağına takın.  
Sağlam bir şekilde yerine yerleştirin.  
Sigara çakmağının elektrik bağlantısı varsa, gösterge (K) yanar.
- 2 Adaptörün fişini (J) bağlantı (H) yerine takın.  
Araç kitini sürücünün kolayca erişebileceği bir yere yerleştirin.  
Araç kitini daha sağlam tutturmak için pıtrak bant (Velcro) kullanın. Araç kitini istediğiniz konuma çevirin.
- 3 Kablonun araç sürüşünü engellemediğinden emin olun.  
İlk bağlantı esnasında araç kiti otomatik olarak çalışır. LCD ekranı ve düğmeler mavi renkte yanar.

**İlk kullanım → 4~7**

**Normal kullanım → 8~15**

## İLK KULLANIM

## Bluetooth bağlantısının yapılması (eşleşme)

- 4 Araç kitini kapatın. LCD ekranı 'POWER OFF' (GÜÇ KAPALI) yazısını görüntüleyinceye değin Aç/Kapa (F) düğmesini 3~4 saniye basılı tutun.  
Eşleşme kipini etkinleştirmek için: LCD ekranı 'Pairing' (Eşleşme) yazısını görüntüleyinceye değin Aç/Kapa (F) düğmesini basılı tutun.  
Telefon görüşmesi yapmak için:
- 5 Bluetooth'u **etkinleştirin** ve Bluetooth aygıtlarını **araştırın**.  
(Bulunması için, araç kitinin hala 'PAIRING' (EŞLEŞME) yazısını görüntülemesi gerekmektedir.)
- 6 Bluetooth aygıt(lar) bulundu: **'BT handsfree'** seçeneğini seçin.  
Pin kodu = **1234**  
Araç kitinin adını girmek ya da değiştirmek olanaklı olabilir.  
Telefonda uygulanabiliyorsa, bağlantı (*Connect*) sağlayın.
- 7  Başarılı bağlantı:  
Araç kitinde: 'Bluetooth handsfree' yazısı görüntülenir.  
Telefonda: 'BT handsfree' yazısı görüntülenir.

**NORMAL KULLANIM**

- A.** Araç kiti ve telefonu çalıştırmak için: Çağrı düğmesine (D) bir kez basın  
**B.** Kapatmak için: Araç kitini önce kapatmadan, adaptörü (I) sigara çakmağından çıkarın .
- 8 Açmak için: Adaptör fişini (I) oto sigara çakmağına takın.  
Bu işlem gerçekleştirilince, araç kiti, otomatik olarak araştırır ve (telefon tarafından destekleniyorsa) eşleştirilen Bluetooth telefonu ile bağlanır.

**Çağruların alınması, sonlandırılması ya da reddedilmesi**

- 9 **Alma:** Çağrı düğmesine (D) kısa basın.  
**Sonlandırma:** Çağrı düğmesine (D) tekrar kısa basın.
- 10 **Reddetme:** Aç/Kapa düğmesine (F) kısa basın.

**Telefon rehberinin SIM kartından araç kitine yüklenmesi**

- SIM kartından telefon rehberinin yüklenmesi: Çağrı düğmesini (D) 3~4 saniye basılı tutun.  
LCD durumu:
- 11 - 'Loading phonebook' (Rehber yükleniyor).  
- Adlar ve telefon numaraları görüntülenir.  
- 'Loading completed' (Yükleme tamamlandı).  
Bu işlem, yaklaşık olarak 30 sn sürer.

**Arama**

- Sesli arama:**
- 12 Ses+ düğmesini (E) 3~4 saniye basılı tutun.  
Bip sesini ve/veya telefonun yanıt vermesini bekleyin.  
Sesli arama görevini etkinleştirin.  
Sesli aramayı iptal etmek için: Ses+ düğmesine (E) basın.
- Manuel kullanım:**
- 13 Telefonda numarayı her zamanki gibi çevirin.  
Konuşma otomatik olarak araç kitine aktarılacaktır.
- Tekrar arama:**
- 14 Ses- düğmesini (C) 3~4 saniye basılı tutun.  
Numara çevilir. LCD ekranında 'Redialling' (Tekrar arıyor) yazısı görüntülenir.
- Rehberden arama yapmak için:**
- 15 1. Rehberden numara seçmek için Aç/Kapa (F) düğmesine basın.  
2. Numarayı/adı aramak için: Ses+ (E) düğmesine ve Ses- (C) düğmesine basın.  
3. Aramak için: Çağrı düğmesine (D) basın.
- Numaraların araç kitine yüklenmiş olması gerekir (bkz 11).

**Araç kitinde aranan son 10 numaradan birini aramak için:**

1. 'Call list' (Çağrı listesi) içerisindeki numaralardan birini seçmek için Aç/Kapa (F) düğmesine basın.
2. Numarayı bulmak için: Ses+ (E) düğmesine ve Ses- (C) düğmesine basın.
3. Aramak için: Çağrı düğmesine (D) basın.

**Düğme işlevleri ve göstergeleri**

(Köşeli ayraç içerisindeki harfler, ürün bilgi şemalarına gönderme yapmaktadır.)

<b>İşlem</b>	<b>Düğme</b>	<b>LCD + düğme göstergeleri</b>
Aç/kapa (bekleme)	Aç/Kapa (F)   3 saniye basılı tutun.	Açık -> düğme göstergesi yanar. LCD: 'Bluetooth handsfree' Bekleme: düğme göstergeleri kapalıdır. LCD: 'POWER OFF' (GÜÇ KAPALI)
Sesi kapatma işlemi	Aç/Kapa (F)   Kısa basın.	
Sesi azaltma işlemi	Ses- (C).	
Sesi yükseltme işlemi	Ses+ (E).	
Konuşma işlemi	11~15inci adımlar.	Konuşma esnasında lambalar yanıp söner.
<b>Diğer işlevler*</b>		
Bekleyen çağrıyı alma işlemi	Ses- (C).   3 saniye basılı tutun.	-
Çağrıyı telefona aktarma işlemi	Ses+ (E).   3 saniye basılı tutun.	-
Çağrıyı telefondan aktarma işlemi	Çağrı (D).   Kısa basın.	-

\* Telefonun işlevi desteklemesi gerekir.


**⚠ NOT!**

**Eşleşme ve kullanım**

- Araç kitii, SADECE Bluetooth (BT) bağlantısının doğru eşleşmesi durumunda çalışır.
- Araç kitii, sadece *Headset Protokolünü* (HP) ya da *HandsFree Protokolünü* (HFP) destekleyen BT aygıtlarıyla kullanılabilir.
- Eşleşme kipi sadece 2 dakika etkin durumda kalır. Gerekirse, yeniden etkinleştirir.

## HS-8200 BLUETOOTH CARKIT LCD

- BT bağlantısı başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra, aygıtlar kapalı olsa bile, tekrar *eşleşmeleri* gerekli değildir.
- BT'nin eşleşme ve kullanıma yöntemi, diğer aygıtlardan farklı olabilir. Doğru yöntem için BT ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Bağlantı yapılmışsa, bağlantı telefonundan elle sonlandırılıncaya değin etkin durumdadır.
- Araç kiti, 8 adet farklı bağlı durumdaki mobil telefonu kaydedebilir. Dokuzuncu telefon ilk telefonun yerini alır, vb. Araç kitinin eriminde birkaç bağlı telefon varsa, Bluetooth'un salt kullanmak istediğiniz telefon üzerinde etkinleştirildiğinden emin olun.
- Çağrılar alınması, sonlandırılması ya da reddedilmesi; sesli arama; numaranın çevrilmesi ve tekrar arama; çağrı bekleme ve telefondan ya da araç kitinden çağrı aktarma işlemlerinin telefon tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
- Araç kiti, ilk 20 telefon numarasını telefondaki SIM karta yükler.
- Rehber, sadece, telefonun desteklemesi ve telefon numaralarının SIM Kartında bulunması durumunda, araç kitine yüklenebilir. Desteklenmemesi durumunda, araç kitinin LCD ekranında "Unsupported" (desteklenmiyor) yazısı görüntülenebilir.
- Rehberde kayıtlı biri ararsa, araç kitinin LCD ekranında numarası görüntülenir.
- Bazı telefonlar, Ses+ ve Ses- düğmesinin 3 saniye basılı tutulduğu işlevleri desteklemez. Çağrıya telefona yönlendirme ve çağrıya yanıtlama seçeneği:
  - Aç/Kapa düğmesini kullanarak BT bağlantısını ayırın.
  - Çağrı düğmesine basmak suretiyle BT bağlantısını yeniden etkinleştirerek çağrıyı alın.
- Zil tonunun *çok sesli* olması ve telefonun bu zil tonunun BT aygıtına aktarılmasını desteklemesi durumunda, özgün zil tonu bu araç kitinden işitilebilir. Aksi takdirde, araç kitinden standart bir zil tonu işitirsiniz.
- Bazı telefonlarda, sesli arama görevini etkinleştirmeden önce araç kiti aracılığıyla ilk önce sesli arama görevini kaydetmeniz gerekebilir.
- BT eşleşmesi etkinleştirilince, bazı telefonlar BT bağlantısını hemen oluşturmaz. Bu durumda, telefonun zil sesini artık araç kitinden duymazsınız. Çözüm: BT eşleşmesini etkinleştirdikten sonra Çağrı düğmesine kısa basın.
- Bazı telefonlar, optimum BT desteği olmadan üretilmektedir. Bir sorunla karşılaşırsanız, telefonunuzun en son BT sürümüne (*aygıt yazılımına*) sahip olup olmadığını denetleyin. Daha fazla bilgi için telefon imalatçısı ile görüşün.
- Araç kiti ile kullanılabilen telefonların güncellenmiş listesini bulabileceğiniz internet adresi: <http://www.trust.com/14293/compatibility>
- Telefon görüşmesi esnasında, radyonun sesini kısın ya da kapatın.
- Araç kitinin arabayı sürme yeteneğinizi etkilemediğinden emin olun.
- Hırsızlığı ve araç aküsünün boşalmasını önlemek için, araç kitini beraberinizde götürün ve araçtan ayrılırken adaptörü sigara çakmağından çıkartın.
- Varsayılan PIN kodu (1234) değiştirilemez.
- Her bağlantı esnasında telefona izin verilme mecburiyetini önlemek amacıyla telefonu ayarlayın.
- Bazı Bluetooth telefon modelleri ile ilgili olarak LCD ekranında bir ses çubuğu görüntülenir. Bu farklı telefon tasarımlarının bir sonucudur. Bu durumu yoksayabilirsiniz.

**⚠ ))) Kablosuz bağlantısında sorun var**

- Araç kiti ve diğer BT aygıtı arasında ya da yakınında metal nesnelere var.
- Diğer BT aygıtının erimi daha kısa (örn.: BT sınıf 3: maks. 1 metre).
- Yakınında başka bir kablosuz aygıt mevcut (kablosuz video ya da kablosuz ağ gibi).

Bluetooth ile ilgili güncellenmiş FAQs (Sıkça Sorulan Sorular) bölümü, sürücüler ve tâlimat kılavuzları için [www.trust.com/14293](http://www.trust.com/14293) internet adresini ziyaret edin.

**Temel özellikler**

12 V DC, 40 mA (kapalı, bekleme), maks. 400 mA (etkin)  
Kullanılabileceği sıcaklıklar: -20 ~ 85°C; nem %0 ~ 90

**Güvenlik tâlimatları**

- Aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ve onarmayın.
- Aygıtı suya ve diğer sıvılara yakın yerlerde kullanmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın.

**€0470**

- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/14293/ce](http://www.trust.com/14293/ce) internet adresinde bulabilirsiniz.

**Kablosuz**

- Bu kablosuz Bluetooth aygıtı, 2,4 GHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE Directive (1999/5/EC) yönergesinde belirtilen temel gereklilikleri karşılamakta ve diğer ilgili koşulları yerine getirmektedir. Bu aygıt, Sınıf 1 kablosuz aygıt olup, tüm AB ülkelerinde kullanılabilir. Bu ürünün kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için [www.trust.com/14293](http://www.trust.com/14293) adresini ziyaret edin. (Not: bu sınıf göstergesi, BT sınıfından farklıdır).
- Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol edin. Frekans: 2.400 ~ -2.483 GHz. Bant genişliği: yaklaşık 1 MHz, Güç: 1 mW.
- Son zamanlarda aygıtınızla aynı frekans aralığında çalışan (video, ses sistemleri, bilgisayar vb) pek çok kablosuz ürün mevcuttur. Dolayısıyla, aygıtınız diğer kablosuz aygıtlar nedeniyle düzgün çalışmayabilir. Aygıtlar arasında yeterli uzaklığı korumaya dikkat ederek ve mümkün olduğu takdirde frekans kanallarını ve diğer aygıtları değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.

## HS-8200 BLUETOOTH CARKIT LCD



- Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağılı olarak yaşıyorsanız, kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmektedir.



- Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her zamanki çöp kutularına atmayın.

### **Garanti ve telif hakkı**

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Daha fazla bilgi için [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty) internet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.