

Informações sobre o produto



A: Compartimento do fusível	E: Ficha U
B: Ligação de adaptador	F: Ficha AF
C: Conexão da ficha de viagem multiusos	G: Ficha RU
D: Botão para desligar	H: Ficha SAA

Países de utilização


Ficha	Podem ser utilizadas em
E	Áustria / Bélgica / República Checa / Chile / China / Dinamarca / Egipto / Finlândia / França / Alemanha / Grécia / Hungria / Islândia / Índia / Indonésia / Israel / Itália / Jordânia / Kuwait / Macau / Holanda / Nigéria / Noruega / Paquistão / Peru / Polónia / Roménia / Rússia / Singapura / Eslováquia / Espanha / Suécia / Suíça / Tailândia / Turquia / Uruguai
F	Brasil / Canadá / EUA / China / Colômbia / Equador / Japão / Filipinas / Tailândia
G	RU / Hong Kong / Irlanda / Malásia / Singapura
H	Austrália


Ligação

Insira a ficha correcta para o país em causa (**E**, **F**, **G** ou **H**) na ligação do transformador (**B**) da ficha de viagem.

- 1  Para mudar a ficha do transformador, use um objecto com ponta para premir o botão de desligar (**D**) para que a ficha do transformador fique solta.

Introduza a ficha de viagem na tomada de electricidade. Ligue o equipamento eléctrico desejado à ficha de viagem.

- 2  Corrente máxima do equipamento ligado:
 Para uma corrente de 250 V/ 2,5A: 625 Watt
 Para uma corrente de 110 V/ 2,5A: 275 Watt

 Nunca utilize o botão de desligar (**D**) enquanto a ficha de viagem está inserida na tomada de corrente. Fazê-lo pode ser perigoso.

Nota**Informações gerais**

- A ficha de viagem é apropriada para utilização com corrente de 110 V e 250 V.
- A ficha de viagem não é um transformador de corrente. Verifique a voltagem (da corrente) do país em que vai utilizar e se é apropriada para a gama de voltagem do equipamento eléctrico a ligar.

**Resolução de problemas**

- Se o equipamento eléctrico ligado não funcionar:
 - Verifique se a corrente do país é apropriada para o equipamento eléctrico ligado.
 - Verifique se o fusível rebentou. Se necessário, substitua o fusível.
- Se tiver de substituir o fusível:
 - Remova a ficha de viagem da tomada.
 - Use um objecto pontiagudo para abrir o compartimento do fusível.
 - Substitua o fusível por um fusível de 250 V/3 A.
 - Feche de novo o compartimento do fusível.

**Instruções de segurança**

- **Nunca** insira a ficha de viagem numa tomada sem um fusível na ficha.
- Utilize apenas fusíveis 250 V/3 A.
- Não ligue tomadas múltiplas à ficha de viagem. Para evitar sobrecarga, nunca ligue mais de um dispositivo à ficha de viagem.
- Mantenha a ficha de viagem fora do alcance de crianças.
- Nunca insira objectos nas ranhuras da ficha de viagem.
- A ficha de viagem não proporciona ligação à terra ao equipamento ligado.
- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Não utilize este dispositivo num ambiente húmido ou perto de água. Limpe o dispositivo com um pano húmido.
- Nas seguintes circunstâncias, retire a ficha da ficha de viagem de parede e mande reparar o dispositivo por um técnico qualificado:
 - O dispositivo caiu ou a caixa protectora ficou danificada.
 - O dispositivo não funciona devidamente.

Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, controladores e manuais de instruções, visite www.trust.com/14356.



- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14356/ce.

Garantia e direitos de autor

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.trust.com/warranty.
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.