

Información del producto

Altavoces

A: Subwoofer

B: 2 altavoces satélite



Cables estándar

F: Cable de conexión de reproductor de Mp3

G: Cable de conexión de PC

H: Cable de conexión de audio subwoofer

I: Cable de alimentación de subwoofer

Cuadro de controles

C: Ajuste de agudos y bajos

D: Control de volumen principal

E: Indicador LED y botón de encendido y apagado

Consola de videojuegos y cables DVD

J: Cable de conexión de la consola de videojuegos

K: Cable de conexión de reproductor de Mp3

ES

Instalación

- 1 - Conecte el reproductor de mp3 a la parte de atrás del cuadro de controles mediante el cable F.
- Conecte el PC mediante el cable G.
- 2 Conecte los altavoces a los cables según indican las etiquetas e instale los altavoces como se indica.
Use el cable H para el subwoofer.
- 3 Conecte el cable de alimentación del subwoofer (I) al subwoofer y al cuadro de controles, como se indica.
- 4 Conecte el enchufe del subwoofer a la toma.
- Encienda el interruptor de la parte de atrás del subwoofer.
- 5 - Inicie el cuadro de controles. Se enciende el indicador LED.

El juego de altavoces ya está listo para su utilización.

Opcional: Conecte la consola de videojuegos y el reproductor de DVD.

- 6 Conecte la X-Box o PlayStation mediante los cables J y F, como se muestra en la imagen.
- 7 Conecte el reproductor de DVD mediante los cables K y G, como se muestra en la imagen.

Consejos:



Instalación

- No sustituya los cables del panel posterior mientras la unidad esté en funcionamiento.
- Coloque el subwoofer en el suelo para optimizar la calidad de sonido. No coloque el subwoofer cerca de una pantalla o un televisor.



Calidad de sonido

- Use el ecualizador del Reproductor de Windows Media, por ejemplo, para establecer las características de sonido. (consulte la sección Vínculos)

**Instrucciones de seguridad**

- Este dispositivo puede producir sonido a un volumen alto. Aumente siempre el volumen de un modo gradual.
- No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
- No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.
- Asegúrese de que no se coloca ningún objeto sobre el cable. No utilice este dispositivo en lugares donde el cable pueda deteriorarse o dañarse al ser pisado.
- Ante las siguientes circunstancias, retire el enchufe de la toma de corriente y haga reparar el dispositivo por personal cualificado:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - El dispositivo se cayó o la carcasa se ha dañado.
 - El dispositivo no funciona correctamente.

**Energía**

- Para ahorrar energía, desactive el dispositivo después de su uso.

Vínculos

Reproductor de Windows Media: <http://www.trust.com/mediaplayer>

Vaya a <http://www.trust.com/14389> para consultar P+F actualizadas, controladores y manuales de instrucciones.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14389/ce

Garantía y copyright

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.