

Informations sur les produits

Haut-parleurs

- A : caisson de basses
B : haut-parleurs satellite 2x



Câbles standard

- F : câble de connexion de lecteur Mp3
G : câble de connexion de PC
H : câble de connexion audio de caisson de basses
I : câble d'alimentation de caisson de basses

boîtier de commande

- C : réglage des aigus/basses
D : commande de volume principale
E : bouton marche/arrêt et témoin

Câbles de console de jeu et de DVD

- J : câble de connexion de console de jeu
K : câble de connexion de lecteur de DVD

FR

Installation

- 1 - Connectez le lecteur mp3 à l'arrière du boîtier de commande à l'aide du câble F
- Connectez le PC à l'aide du câble G
Connectez les haut-parleurs aux câbles selon les étiquettes, puis placez les haut-parleurs comme indiqué.
 - 2 Utilisez le câble H pour le caisson de basses
 - 3 Connectez le câble d'alimentation du caisson de basses (I) au caisson de basses et au boîtier de commande comme indiqué.
 - 4 Connectez la fiche du caisson de basses à la prise
- Allumez le caisson de basses à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière.
5 - Démarrez le boîtier de commande. - Le témoin s'allume.
- A présent, le haut-parleur est prêt à être utilisé.

Facultatif : Connexion d'une console de jeu et d'un lecteur de DVD

- 6 Connectez une X-Box ou une PlayStation à l'aide des câbles J et F, conformément à l'illustration.
- 7 Connectez un lecteur de DVD à l'aide des câbles K et G, conformément à l'illustration.

Conseils



Installation

- Ne pas remplacer de câbles sur le panneau arrière lorsque l'unité est en service.
- Placez le caisson de basses au sol pour une qualité sonore optimale. Ne pas placer le caisson de basses à côté d'un écran ou du téléviseur.



Qualité sonore

- Utilisez l'égaliseur dans par exemple Windows Media Player pour régler les fonctions sonores. (voir liens)

**Mesures de sécurité**

- Cet appareil peut produire un son d'un volume élevé. Augmentez toujours le volume lentement.
- N'ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou susceptible d'être endommagé par des personnes marchant dessus.
- Retirez la fiche de la prise de courant et confiez l'appareil pour réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - le câble ou la fiche est endommagé(e) ;
 - l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé ;
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement.

**Energie**

- Pour économiser de l'énergie, éteignez l'appareil après son utilisation.

Liens

Windows Media Player : <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d'instructions, rendez-vous sur <http://www.trust.com/14389>.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/14389/ce

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.