

Productinformatie

Speakers

- A: Subwoofer
B: Satelliete Speakers 2x



Standaard Kabels

- F: Mp3 speler aansluit kabel
G: PC aansluit kabel
H: Subwoofer audio aansluit kabel
I: Subwoofer stroomkabel

Bedieningskast

- C: Hoge / lage tonen instelling
D: Hoofdvolume regeling
E: Aan/uit knop en LED

Spelcomputer en DVD kabels

- J: Spelcomputer verloopkabel
K: DVD speler verloopkabel

Installatie

- 1 - Sluit mp3 speler aan op de achterzijde van de bedieningskast met kabel F
- Sluit PC aan met kabel G
- 2 Sluit speakers aan volgens de labels aan de kabels en plaats de speakers zoals aangegeven.
Gebruik voor de Subwoofer kabel H
- 3 Sluit de Subwoofer stroomkabel (I) aan op de Subwoofer en op de bedieningskast zoals aangegeven.
- 4 Sluit stekker van subwoofer aan op het stopcontact
- Zet stroom schakelaar op achterzijde Subwoofer aan.
- 5 - Zet de bedieningskast aan. LED gaat branden.

De speakerset is nu klaar voor gebruik.

NL

Optioneel: Aansluiten spelcomputer en DVD speler

- 6 Sluit X-Box of Playstation aan met kabels J en F volgens het figuur.
- 7 Sluit DVD speler aan met kabels K en G volgens het figuur.

Geheugenteuntes



Installatie

- Verwissel de kabels in het achterpaneel niet terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Plaats, voor de beste geluidskwaliteit, de subwoofer op de vloer. Zet de subwoofer niet naast een beeldscherm of de TV.



Geluidskwaliteit

- Gebruik de Equalizer in bijvoorbeeld Windows Media Player om het geluidskarakter in te stellen. (zie koppelingen)

**Veiligheidsinstructies**

- Dit apparaat kan een hoog geluidsvolume produceren. Draai de volume knop altijd langzaam open.
- Open of repareer het product niet.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en reinig met een droge doek.
- Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaat niet op een plek waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erop trappen.
- Onder de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en dient u het apparaat door gekwalificeerd personeel te laten repareren:
 - De kabel of stekker is beschadigd
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd
 - Het apparaat werkt duidelijk niet naar behoren

**Energie**

- Zet voor energiebesparing het apparaat na gebruik uit.

Koppelingen

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>

Kijk ook op <http://www.trust.com/14389> voor de meest actuele FAQ, stuurprogramma's en handleidingen.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14389/ce

Garantie & copyright

- Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer informatie kijk op www.trust.com/warranty
- Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te reproduceren.