

Информация об изделии.

Акустическая система

A: Сабуффер

B: Сателлитные колонки (2х)



Стандартные шнуры

F: Шнур для подключения к плееру MP3

G: Шнур для подключения к компьютеру

H: Звукопроводящий шнур для подключения сабуффера

I: Шнур питания сабуффера

Блок управления

C: Настройка верхних/нижних звуковых частот

D: Главный регулятор громкости

E: Кнопка включения с индикатором

Шнуры для подключения игровой приставки и проигрывателя дисков DVD

J: Шнур для подключения игровой приставки

K: Шнур для подключения проигрывателя дисков DVD

Установка

- 1 - Присоедините шнуром F плеер MP3 к разъему, расположенному сзади блока управления.
- Подключите шнуром G компьютер.

- 2 Присоединив шнуры к колонкам в соответствии с обозначениями на этикетках, разместите колонки согласно указаниям.

Для подключения сабуффера воспользуйтесь шнуром H.

- 3 Присоедините шнуром питания (I) сабуффер к блоку управления согласно указаниям.

- 4 Вставьте вилку сабуффера в сетевую розетку.

- Включите питание нажатием кнопки, расположенной сзади сабуффера.

- 5 - Включите блок управления. Загорится индикатор.

Акустическая система готова к работе.

Дополнительно: подключение игровой приставки и проигрывателя дисков DVD

- 6 Воспользуйтесь шнурами J и F для подключения игровой приставки X-Box или PlayStation, как показано на рисунке.

- 7 Воспользуйтесь шнурами K и G для подключения проигрывателя дисков DVD, как показано на рисунке.

Рекомендации



Установка

- Не меняйте шнуры местами на задней панели во время работы устройства.
- Оптимальное качество звука достигается при размещении сабуффера на полу. Не размещайте сабуффер возле экрана монитора или телевизора.



Качество звука

- Настройте параметры воспроизведения звука с помощью программного эквалайзера, например, встроенного в приложение Windows Media Player (см. ссылки).

Правила техники безопасности

- Устройство способно воспроизводить звук повышенной громкости. Повышайте громкость только медленно.
- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.
- Не размещайте на шнуре посторонние предметы. Не пользуйтесь устройством там, где шнур может подвергнуться износу или повреждению, если на него кто-нибудь наступит.
- Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу в следующих обстоятельствах:
 - Шнур или розетка повреждены.
 - Произошло падение устройства или повреждение его корпуса.
 - Устройство функционирует некорректно.

Питание

- В целях экономии электроэнергии выключайте устройство по завершении работы.

Ссылки

Приложение Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Ознакомиться с регулярно обновляемыми ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации, а также скачать драйверы, можно по адресу:

<http://www.trust.com/14389>.

- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенных в директивах Европейского сообщества. С Декларацией о соответствии (Declaration of Conformity — DoC) можно ознакомиться на web-узле www.trust.com/14389/ce.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.