

Ürün bilgileri

Hoparlörler

- A:** Düşük ton hoparlörü
B: Uydu Hoparlörler 2x



Standart kablolar

- F:** Mp3 çalar bağlantı kablosu
G: Bilgisayar bağlantı kablosu
H: Düşük ton hoparlörü ses bağlantı kablosu
I: Düşük ton hoparlörü güç kablosu

Denetim kutusu

- C:** Tiz/bas ayarı
D: Ana ses denetimi
E: Aç/kapa düğmesi ve LED göstergesi

Video oyun konsolu ve DVD kabloları

- J:** Video oyun konsolu bağlantı kablosu
K: DVD çalar bağlantı kablosu

Kurulum

- 1 - Mp3 çaları, F kablosu ile denetim kutusunun arka tarafına bağlayın.
 - G kablosu ile bilgisayarı bağlayın.
- 2 Etiketlere uygun olarak hoparlörleri kablolarla bağlayın ve hoparlörleri gösterildiği şekilde yerleştirin.
 Düşük ton hoparlörü için H kablosunu kullanın.
- 3 Düşük ton hoparlörü güç kablosunu (I) gösterildiği şekilde Düşük ton hoparlörüne ve denetim kutusuna bağlayın.
- 4 Düşük ton hoparlörünün fişini prize takın.
 - Düşük ton hoparlörünün arka tarafındaki güç anahtarını açın.
- 5 - Denetim kutusunu başlatın. LED göstergesi yanar.

Hoparlör seti, artık kullanıma hazırdır.

İsteğe bağlı: Video oyun konsolunun ve DVD çaların bağlanması

- 6 Resme uygun olarak J ve F kabloları ile X-Box ya da PlayStation'ı bağlayın.
- 7 Resme uygun olarak K ve G kabloları ile DVD çaları bağlayın.

İpuçları



Kurulum

- Aygıt çalışırken arka panodaki kabloları değiştirmeyin.
- Optimum ses kalitesi için, düşük ton hoparlörünü zemine yerleştirin. Düşük ton hoparlörünü bir ekranın ya da TV'nin yanına koymayın.



Ses kalitesi

- Ses özelliklerini ayarlamak için, örneğin, Windows Media Player'ın Ekokolayıcı'yı kullanın. (bkz bağlantılar).

**Güvenlik talimatları**

- Bu aygıt, yüksek düzeyde ses üretebilir. Sesi her zaman yavaşça yükseltin.
- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
- Kablonun üzerine hiçbir şey konulmadığından emin olun. Aygıtı, yaya trafiği neticesinde kablusunun ezileceği, aşınacağı veya zarar görebileceği yerlerde kullanmayın.
- Aşağıdaki koşullarda, fişi prizden çıkarın ve aygıtı vasıflı personele tamir ettirin:
 - Kablo ya da fiş hasarlıdır.
 - Aygıt düşürülmüşse veya kasası hasar görmüşse.
 - Aygıt düzgün çalışmıyorsa.

**Enerji**

- Enerjiden tasarruf etmek amacıyla, aygıtı kullandıktan sonra kapatın.

Bağlantılar

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve talimat kılavuzları için <http://www.trust.com/14389> Internet adresini ziyaret edin.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14389/ce Internet adresinde bulabilirsiniz.

Garanti ve telif hakkı

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, www.trust.com/warranty Internet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.