

## Información del producto

### Altavoces:

**A:** Subwoofer

**B:** 5 altavoces satélite



### Cables estándar

**F:** Cable de conexión de reproductor de Mp3

**G:** Cable de conexión de PC

**H:** Cable de conexión de audio subwoofer

**I:** Cable de alimentación de subwoofer

### Cuadro de controles

**C:** Canales separados de configuración del volumen

**D:** Control de volumen principal

**E:** Indicador LED y botón de encendido y apagado

### Consola de videojuegos y cables DVD

**J:** Cable de conexión de la consola de videojuegos

**K:** Cable de conexión del reproductor DVD

ES

## Instalación

- 1 - Conecte el reproductor de mp3 a la parte de atrás del cuadro de controles mediante el cable F.  
- Conecte el PC mediante el cable G.
- 2 Conecte los altavoces a los cables según indican las etiquetas e instale los altavoces, como se indica.  
Use el cable H para el subwoofer.
- 3 Conecte el cable de alimentación del subwoofer (I) al subwoofer y al cuadro de controles, como se indica.
- 4 Conecte el enchufe del subwoofer a la toma.  
- Encienda el interruptor de la parte de atrás del subwoofer.
- 5 - Inicie el cuadro de controles. Se enciende el indicador LED.

El juego de altavoces ya está listo para su utilización.

## Opcional: Conecte la consola de videojuegos y el reproductor de DVD.

- 6 Conecte la X-Box o PlayStation mediante los cables J y F, como se muestra en la imagen.
- 7 Conecte el reproductor de DVD mediante los cables K y G, como se muestra en la imagen.

## Configuración de los altavoces 5.1 en Windows XP

- 8 Haga clic en Inicio (Start) y luego en "Ejecutar" (Run).
- 9 Escriba: `mmsys.cpl` y haga clic en Aceptar (OK).
- 10 Haga clic en "Opciones avanzadas" (Advanced).
- 11 Seleccione Altavoces con sonido envolvente 5.1 y haga clic en Aceptar.

**Consejos:****Instalación**

- No sustituya los cables del panel posterior mientras la unidad esté en funcionamiento.
- El canal posterior de las tarjetas de sonido y los reproductores DVD se indican como Envoltente (Surround). ("Sur")
- Coloque el subwoofer en el suelo para optimizar la calidad de sonido. No coloque el subwoofer cerca de una pantalla o un televisor.

**Sonido envolvente**

- El altavoz central sólo funciona en el modo de voz para DVDs con el sonido 5.1 y cuando se usa la entrada del reproductor de Mp3.
- En caso de que se intercambie el sonido del subwoofer y el altavoz, use la tarjeta de sonido para contrarrestar.
- ¿No produce sonido ninguno de los 6 altavoces cuando se reproduce un DVD?
  - Active todos los botones de volumen de los canales en el cuadro de controles de la derecha.
  - Configure los altavoces 5.1 en Windows. (paso 8)
  - Configure los altavoces 5.1 en el software del reproductor de DVD.
  - Compruebe si los cables están bien conectados a la tarjeta de sonido o al reproductor de DVD.
- Use el ecualizador del Reproductor de Windows Media, por ejemplo, para establecer las características de sonido. (consulte la sección Vínculos)

**Instrucciones de seguridad**

- Este dispositivo puede producir sonido a un volumen alto. Aumente siempre el volumen de un modo gradual.
- No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
- No use este dispositivo en un entorno húmedo. Limpíelo con un paño seco.
- Asegúrese de que no se coloca ningún objeto sobre el cable. No utilice este dispositivo en lugares donde el cable pueda deteriorarse o dañarse al ser pisado.
- Ante las siguientes circunstancias, retire el enchufe de la toma de corriente y haga reparar el dispositivo por personal cualificado:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - El dispositivo se cayó o la carcasa se ha dañado.
  - El dispositivo no funciona correctamente.

**Energía**

- Para ahorrar energía, desactive el dispositivo después de su uso.

**Vínculos**

Reproductor de Windows Media: <http://www.trust.com/mediaplayer>

Vaya a [www.trust.com/14391](http://www.trust.com/14391) , para consultar P+F actualizadas, controladores y manuales de instrucciones.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en [www.trust.com/14391/ce](http://www.trust.com/14391/ce).

#### **Garantía y copyright**

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información al respecto, consulte [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.

