

**Информация об изделии.****Акустическая система.**

- A:** Сабуффер  
**B:** Сателлитные колонки (5x)

**Стандартные шнуры**

- F:** Шнур для подключения к плееру MP3  
**G:** Шнур для подключения к компьютеру  
**H:** Звукопроводящий шнур для подключения сабуффера  
**I:** Шнур питания сабуффера

**Блок управления**

- C:** Регулятор громкости по отдельным каналам  
**D:** Главный регулятор громкости  
**E:** Кнопка включения с индикатором

**Шнуры для подключения игровой приставки и проигрывателя дисков DVD**

- J:** Шнур для подключения игровой приставки  
**K:** Шнуры для подключения проигрывателя дисков DVD

**Установка**

- 1 - Присоедините шнуром F плеер MP3 к разъему, расположенному сзади блока управления.  
 - Подключите шнуром G компьютер.
- 2 Присоединив шнуры к колонкам в соответствии с обозначениями на этикетках, разместите колонки согласно указаниям.  
 Для подключения сабуффера воспользуйтесь шнуром H.
- 3 Присоедините шнуром питания (I) сабуффер к блоку управления согласно указаниям.
- 4 Вставьте вилку сабуффера в сетевую розетку.  
 - Включите питание нажатием кнопки, расположенной сзади сабуффера.
- 5 - Включите блок управления. Загорится индикатор.

Акустическая система готова к работе.

**Дополнительно: подключение игровой приставки и проигрывателя дисков DVD**

- 6 Воспользуйтесь шнурами J и F для подключения игровой приставки X-Box или PlayStation, как показано на рисунке.
- 7 Воспользуйтесь шнурами K и G для подключения проигрывателя дисков DVD, как показано на рисунке.

**Настройка акустической системы 5.1 под Windows XP**

- 8 Нажав на кнопку «пуск» (start), нажмите на команду «Выполнить...» ("run").
- 9 Введите `mmsys.cpl`, после чего нажмите на кнопку ОК.
- 10 Нажмите на «дополнительно» ("advanced").
- 11 Выбрав акустическую систему 5.1, нажмите на кнопку ОК.

## **Рекомендации**



### **Установка**

- Не меняйте шнуры местами на задней панели во время работы устройства.
- На некоторых звуковых платах и проигрывателях дисков DVD тыльный канал обозначен как Surround ("Sur").
- Оптимальное качество звука достигается при размещении сабвуфера на полу. Не размещайте сабвуфер возле экрана монитора или телевизора.



### **Объемный звук**

- Центральная колонка работает только при воспроизведении дисков DVD в режиме 5.1 и при вводе звука с плеера MP3.
- Если предназначенный для сабвуфера звуковой сигнал подаётся на колонки, устранив данную неполадку путём настройки параметров звуковой платы.
- Что делать, если при воспроизведении диска DVD звук не воспроизводится ни одной из 6-ти колонок?
  - Переведите в крайне правое положение все регуляторы громкости по отдельным каналам, расположенные на блоке управления.
  - Произведите настройку акустической системы 5.1 под Windows (см. действие 8).
  - Произведите настройку программного проигрывателя дисков DVD на воспроизведение звука через акустическую систему 5.1.
  - Проверьте, правильно ли подключены шнуры к звуковой плате и проигрывателю DVD.
- Настройте параметры воспроизведения звука с помощью программного эквалайзера, например, встроенного в приложение Windows Media Player (см. ссылки).



### **Правила техники безопасности**

- Устройство способно воспроизводить звук повышенной громкости. Повышайте громкость только медленно.
- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.
- Не размещайте на шнуре посторонние предметы. Не пользуйтесь устройством там, где шнур может подвергнуться износу или повреждению, если на него кто-нибудь наступит.
- Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу в следующих обстоятельствах:
  - Шнур или розетка повреждены.
  - Произошло падение устройства или повреждение его корпуса.
  - Устройство функционирует некорректно.



### **Питание**

- В целях экономии электроэнергии выключайте устройство по завершении работы.

**Ссылки**

Приложение Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Ознакомиться с регулярно обновляемыми ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации, а также скачать драйверы, можно по адресу: [www.trust.com/14391](http://www.trust.com/14391).



- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенных в директивах Европейского сообщества. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: [www.trust.com/14391/ce](http://www.trust.com/14391/ce).

**Гарантийные обязательства и авторские права**

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.