

Ürün bilgileri

Hoparlörler

A: Düşük ton hoparlörü

B: Uydu Hoparlörler 5x

İ

Standart kablolar

F: Mp3 çalar bağlantı kablosu

G: Bilgisayar bağlantı kablosu

H: Düşük ton hoparlörü ses bağlantı kablosu

I: Düşük ton hoparlörü güç kablosu

Denetim kutusu

C: Ayrı kanalların ses ayarı

D: Ana ses denetimi

E: Aç/kapa düğmesi ve LED göstergesi

Video oyun konsolu ve DVD kabloları

J: Video oyun konsolu bağlantı kablosu

K: DVD çalar bağlantı kabloları

Kurulum

- 1 - Mp3 çaları, F kablosu ile denetim kutusunun arka tarafına bağlayın.
- G kablosu ile bilgisayarı bağlayın.
- 2 Etiketlere uygun olarak hoparlörleri kablolarla bağlayın ve hoparlörleri gösterildiği şekilde yerleştirin.
Düşük ton hoparlörü için H kablosunu kullanın.
- 3 Düşük ton hoparlörü güç kablosunu (I) gösterildiği şekilde Düşük ton hoparlörüne ve denetim kutusuna bağlayın.
- 4 Düşük ton hoparlörünün fişini prize takın.
- Düşük ton hoparlörünün arka tarafındaki güç anahtarını açın.
- 5 - Denetim kutusunu başlatın. LED göstergesi yanar.

Hoparlör seti, artık kullanıma hazırdır.

İsteğe bağlı: Video oyun konsolunun ve DVD çaların bağlanması

- 6 Resme uygun olarak J ve F kabloları ile X-Box ya da PlayStation'ı bağlayın.
- 7 Resme uygun olarak K ve G kabloları ile DVD çaları bağlayın.

Windows XP sürümünde 5.1 hoparlörlerin yapılandırılması

- 8 Başlat (Start) ve "çalıştır" (run) seçeneklerini tıklayın.
- 9 Aşağıdaki yazın: **mmsys.cpl** ve **Tamam (OK)** seçeneğini tıklayın.
- 10 "gelişmiş" (advanced) seçeneğini tıklayın.
- 11 5.1 dörtlü stereo hoparlörlerini seçin ve **Tamam (OK)** seçeneğini tıklayın.

İpuçları



Kurulum

- Aygıt çalışırken arka panodaki kabloları değiştirmeyin.
- Bazı ses kartlarının ve DVD çalarların arka kanalı, Dörtlü Stereo olarak gösterilir (“Sur”).
- Optimum ses kalitesi için, düşük ton hoparlörünü zemine yerleştirin. Düşük ton hoparlörünü bir ekranın ya da TV'nin yanına koymayın.



Dörtlü stereo

- Merkez hoparlör, sadece 5.1 dörtlü stereoya sahip DVD'ler için ses modu ve Mp3 çaların girişi kullanıldığı zaman çalışır.
- Düşük ton hoparlörünün ve hoparlörün sesi açıldığında, sesi dengelemek için ses kartınızı kullanın.
- DVD yürütülürken 6 hoparlörün hiçbirinden ses gelmiyorsa:
 - Denetim kutusundaki tüm kanalların ses düğmelerini sağa çevirin.
 - Windows'ta 5.1 hoparlörlerini yapılandırın. (adım 8)
 - DVD çaların yazılımında 5.1 ses hoparlörlerini yapılandırın.
 - Tüm kabloların ses kartına / DVD çalara doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını denetleyin.
- Ses özelliklerini ayarlamak için, örneğin, Windows Media Player'ın Ekolayızr'ını kullanın. (bkz bağlantılar).



Güvenlik talimatları

- Bu aygıt, yüksek düzeyde ses üretebilir. Sesi her zaman yavaşça yükseltin.
- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
- Kablounun üzerine hiçbir şey konulmadığından emin olun. Aygıtı, yaya trafiği neticesinde kablounun ezilene, aşınacağı veya zarar görebileceği yerlerde kullanmayın.
- Aşağıdaki koşullarda, fişi prizden çıkarın ve aygıtı vasıflı personele tamir ettirin:
 - Kablo ya da fiş hasarlıdır.
 - Aygıt düşürülmüşse veya kasası hasar görmüşse.
 - Aygıt düzgün çalışmıyorsa.



Enerji

- Enerjiden tasarruf etmek amacıyla, aygıtı kullandıktan sonra kapatın.

Bağlantılar

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için www.trust.com/14391 Internet adresini ziyaret edin.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14391/ce İnternet adresinde bulabilirsiniz.

Garanti ve telif hakkı

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, www.trust.com/warranty İnternet adresini ziyaret edin.
- Bu t limat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.