

Ürün bilgileri



- A:** Aç/Kapa düğmesi
B: Durum LED göstergesi
 - AC gücü: Devamlı yanar
 - Pil gücü: Yanıp söner
- C:** Telefon/Modem çıkışı
D: Telefon hat girişi
E: AC girişi
F: Sigorta tutacağı
- G:** Salt gerilim darbe çıkışı
H: Destek çıkışı
I: Çok girişli kablolar

Kurulum

1 Bilgisayar kapalı

UPS'yi AC soketine bağlamak için bilgisayar kablosunu kullanın
 Bilgisayarı UPS Yedek çıkışına (H) bağlamak için, çok girişli kabloyu (I) kullanın.

2

⚠ Salt gerilim darbe çıkışına (G) bağlanan aygıt, UPS desteği almaz!

⚠ UPS, bilgisayardan en az 20 cm uzakta olmalıdır!

UPS açık

3

⚠ Kendi kendine boşalma özelliğinden dolayı UPS'nin pili bitebilir; o nedenle, pil enerjisinden yararlanmadan önce 8 saat şarj edilmesi önerilir!

4 Bilgisayar açık

Sigortanın değiştirilmesi

5 UPS tamamen kapalı

⚠ Aynı nominal akıma sahip sigorta kullanın (250V, 8A)

⚠ (B), yedek bir sigorta barındırır!

6

Sigorta tutucusunu açın

Uygun sigortayı A konumunda değiştirin

Anımsatma notları

⚠ UPS, sadece AC enerjisi verildiğinde ve UPS açıkken şarj edilir!

⚠ Pilin daha uzun ömürlü olması için, her 3 ayda bir pili tamamen boşaltın ve yeniden şarj edin!

⚠ Gelen analog telefon hattını D'ye bağlayın; Telefon ya da modemi C'ye bağlayın!

⚠ Destekleme süresi, bağlı aygıtlara ve pilin doluluk durumuna bağlıdır!

⚠ UPS, numara çevirme ya da mesaj alarmı gibi akıllı yönetim işlevine sahip değildir!

⚠ Lazer yazıcı gibi iletken bir aygıtın Salt Gerilim Darbe çıkışına bağlanması önerilir!

TR

Özellikler

Model	14395	14422	14396	14397
İşlem türü	Hat Etkileşimli			
Çıkış kapasitesi	400VA /240W	500VA / 300W	600VA /360W	800VA /480W
Giriş	230 VAC			

	Gerilim aralığı	170 ~ 274 VAC		
	Frekans	47 -63 Hz		
Çıkış		230 VAC		
	Frekans	50 / 60 Hz		
	Frekans ayarı	+/- 1 Hz		
Akım dalgalanma koruyucu [J]		Maks. 150		
Maksimum akım dalgalanma [Amp]		6,500 A		
Aktarım süresi (olağan)		3 ms'den az		
Pil	Pil türü ve sayısı	12 V/4.5 AH, 1 adet. Veya 6V / 4Ah, 2 adet.	12 V/7 AH, 1 adet.	12 V/9 AH, 1 adet.
	Yedek kullanım süresi (dk)	12 ~ 30	26 ~ 45	34 ~ 60
	Şarj süresi	Tamamen boşaldıktan sonra %90 doluluk için 8 saat		
Çevre	Çalışma ortamı	0 – 40° C, %0-90 bağıl nem		
	Ses düzeyi	40 dB'den az		
Ağırlık	4,9 kg	6,7 kg		
Minimum yük	40.8W	51W	61.2W	81.6W

Gösterge ve sesli alarm

Gösterge	Ses	Çıkış	Şarj	Tanım	Yapılması gerekenler
-	-	-	Hayır	UPS kapalı	AÇ/KAPA (ON/OFF) düğmesini kullanarak UPS'yi açın.
Mavi	-	230 V	Evet	Normal kullanım	İşlem yok.
Mâvi (yanıp sönüyor)	Her 10 saniyed e bir "bip" sesi	230 V	Hayır	Giriş gerilimi yok UPS üzerindeki giriş gerilimi ve yük çok düşük	Giriş gerilimi yok. Pil gerilimi kullanılıyor. Verilerinizi kaydedin ve bilgisayarnızı kapatın. Yeşil Güç işlevi dolayısıyla, yük, minimum düzey olan +/-%10'un altına düşünce, UPS 5 dakika içerisinde kapanabilir.
Mâvi (hızlı yanıp sönüyor)	Saniyed e bir "bip" sesi	230 V	Hayır	Pil boşalıyor. UPS, kısa sürede kapanacak.	Verilerinizi hemen kaydedin ve bilgisayarnızı kapatın.

Güvenlik

- Bu UPS, 0,5mA'dan az akım kaçacağı oluşturur; gönlü rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
- UPS'nin ve bağlı aygıtların kaçak akım miktarı, 3,5mA'yı geçmemelidir.
- Aygıtı açmayın veya kendiniz onarmaya kalkmayın.
- Temizlemeden önce aygıtın fişini şebeke cereyanından ayırın.
- Bu aygıtı su gibi sıvılardan uzakta tutun.
- Bu aygıtı, tıbbi ekipman, mikrodalga fırınlar, elektrikli süpürgeler gibi bilgisayarla ilintili olmayan unsurlarla birlikte kullanmayın.
- UPS'nin masa ya da döşeme gibi sağlam bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
- UPS'yi HER ZAMAN topraklı bir priz ile kullanın.
- UPS'ye çoklu soket bağlamayın.
- Aşırı ısınmayı engellemek için, UPS'yi kesinlikle örtmeyin. UPS'yi, güneş, muhtelif ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarına maruz kalmayacak bir mesafede muhafaza edin.
- Aygıt kapalı olsa bile, çıkışlar yüksek gerilime maruz kalabilir.
- UPS ile monitörünüz arasında en az 20 cm mesafe bırakın.
- Pili açık ateşe atmayın. Pili patlayabilir.
- Pile asla deşik açmayın.
- Pili açılmamalıdır ya da zarar görmemelidir. Pili açılırsa ya da zarar görmüşse, elektrolit açığa çıkabilir; bu durumda deri, gözler ve çevre zarar görebilir.
- Boşalan pilin nasıl imha edilebileceği konusunda gerekli bilgileri yerel yetkililerden alabilirsiniz.

CE

- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz: www.trust.com/14397/ce, www.trust.com/14396/ce, www.trust.com/14395/ce, www.trust.com/14422/ce

Garanti ve telif hakkı

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisindedir. Daha fazla bilgi için bkz. www.trust.com/warranty
- Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.