

Información del producto

1

A: Pantalla B: Subwoofer C: Altavoz central D: Altavoces de sonido envolvente E: Mando a distancia F: Cable 5.1 G: Cable para conexión DIN H: Cable para DVD (x3) I: Cable estéreo J: Cable para la consola de juegos K: Indicador estéreo o 5.1	L: Botón de encendido o apagado M: Visor LED - muestra los altavoces N: Indicador del volumen O: Receptor de IR P: Botón de encendido Q: Volumen de los grupos de altavoces individuales R: Elección entre entrada estéreo y 5.1 S: Función de silencio T: Volumen del sistema U: Compartimiento de las pilas
---	--

ES

Conexión de la pantalla al subwoofer

- 1 Utilice el cable (G) para conectar la pantalla al subwoofer.
 Conecte el cable de salida DC del subwoofer a la conexión de entrada DC (A) de la pantalla.

Conexión a un PC/reproductor de MP3

- 2 Utilice el cable hembra (I) para conectar un reproductor de MP3 a la pantalla (A).
 Continúe desde el paso 6 para conectar los altavoces.

Conexión de un reproductor de DVD

- 3 Conecte los cables para DVD (H) al reproductor de DVD.
 Conecte el cable 5.1 (F) a las conexiones frontal: Verde, posterior: Negro y central/sub: Naranja de la pantalla (A).
 Continúe desde el paso 6 para conectar los altavoces.

Conexión de una consola de juegos

- 4 Conecte el cable de la consola de juegos (J) a una consola de juegos.
 Conecte el cable de estéreo (I) a la conexión de entrada estéreo (A) de la pantalla.
 Continúe desde el paso 6 para conectar los altavoces.

Conexión de los altavoces y del suministro eléctrico

- 5 Conecte los altavoces frontal, trasero y central al subwoofer (B).
- 6 Inserte el enchufe en la toma de corriente.
- 7 Encienda el conjunto de altavoces.

Selección del sonido estéreo/5.1

- 8 Modo estéreo: en el modo estéreo, el sonido se reparte entre todos los altavoces y el indicador se pone rojo.
- 9 Modo 5.1: todos los altavoces se controlan de modo independiente y el indicador se pone verde.

Configuración de los altavoces 5.1 en Windows XP

- 10 Pulse "Inicio – Ejecutar" (Start – Run).
- 11 Escriba 'mmsys.cpl' y haga clic en "Aceptar".
- 12 Haga clic en "Opciones avanzadas" (Advanced).
- 13 Seleccione 'Altavoces de sonido envolvente 5.1' (5.1 Surround Sound Speakers) y haga clic en "Aceptar".

**Información general**

- Para obtener la mejor calidad de sonido, el subwoofer debe estar sobre el piso. No lo coloque cerca del monitor de un ordenador o un televisor.
- Si el subwoofer y el altavoz central se intercambian, cambie las tomas de cincha del reproductor de DVD del altavoz central y el subwoofer o habilite el intercambio sub/central de la tarjeta de sonido.

**Energía**

- El dispositivo activará el modo de ahorro de energía cuando no se utilice durante 10 segundos. Para ahorrar energía, desactive el dispositivo después de su uso.
- Si el mando a distancia no funciona o lo hace de modo errático, reemplace la pila por una nueva CR2025.

**Resolución de problemas**

- Ninguno de los altavoces emite sonido.
 - Asegúrese de que los cables estén correctamente conectados.
 - Compruebe si se seleccionó el modo 5.1.
 - Configure los altavoces 5.1 en Windows.
 - Configure los altavoces 5.1 en el software del reproductor de DVD.

Vaya a <http://www.trust.com/14479> para consultar P+F actualizadas, controladores y manuales de instrucciones.

**Instrucciones de seguridad**

- Este dispositivo puede producir sonido a un volumen alto. Aumente siempre el volumen de un modo gradual.
- No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
- No intercambie los cables mientras el dispositivo esté encendido.
- No use este dispositivo en un entorno húmedo. Limpíelo con un paño seco.

- Asegúrese de que no se coloca ningún objeto sobre el cable. No utilice este dispositivo en lugares donde el cable pueda deteriorarse o dañarse al ser pisado.
- Ante las siguientes circunstancias, retire el enchufe de la toma de corriente y haga reparar el dispositivo por personal cualificado:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - El dispositivo se cayó o la carcasa se ha dañado.
 - El dispositivo no funciona correctamente.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está a disposición en <http://www.trust.com/14479/ce>.

ES

Garantía y copyright

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más información, visite www.trust.com/warranty.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.