

### Informations sur les produits

1

<p><b>A</b> : écran</p> <p><b>B</b> : caisson de basses</p> <p><b>C</b> : haut-parleur central</p> <p><b>D</b> : haut-parleurs surround</p> <p><b>E</b> : télécommande</p> <p><b>F</b> : câble 5.1</p> <p><b>G</b> : câble de connexion DIN</p> <p><b>H</b> : câble DVD (x3)</p> <p><b>I</b> : câble stéréo</p> <p><b>J</b> : câble de console de jeux</p> <p><b>K</b> : voyant stéréo ou 5.1</p>	<p><b>L</b> : bouton marche / arrêt</p> <p><b>M</b> : affichage LED – affiche les haut-parleurs</p> <p><b>N</b> : indicateur de volume</p> <p><b>O</b> : récepteur infrarouge</p> <p><b>P</b> : bouton Marche/Arrêt</p> <p><b>Q</b> : volume des groupes de haut-parleurs individuels</p> <p><b>R</b> : choix entre les entrées 5.1 et stéréo</p> <p><b>S</b> : fonction de sourdine</p> <p><b>T</b> : volume du système</p> <p><b>U</b> : compartiment à piles</p>
---	---

FR

### Connexion de l'écran au caisson de basses

- Utilisez le câble (**G**) pour connecter l'écran sur le caisson de basses.  
Branchez le câble DC-out du caisson de basses sur le connecteur DC-in de l'écran (**A**).

### Connexion d'un PC/lecteur MP3

- Utilisez le câble 5.1 (**F**) pour connecter un PC à l'écran (**A**).
- Utilisez le câble jack-jack (**I**) pour connecter un lecteur MP3 à l'écran (**A**).  
Poursuivez à partir du point **6** pour connecter les haut-parleurs.

### Connexion d'un lecteur de DVD

- Connectez les câbles DVD (**H**) au lecteur de DVD.
- Utilisez le câble 5.1 (**F**) sur les connecteurs avant : **vert**, arrière : **noir** et centre/caisson : **orange** de l'écran (**A**).  
Poursuivez à partir du point **6** pour connecter les haut-parleurs.

### Connexion d'une console de jeux

- Branchez le câble de console de jeux (**J**) sur une console de jeux.
- Branchez le câble stéréo (**I**) sur le connecteur stereo-in de l'écran (**A**).  
Poursuivez à partir du point **6** pour connecter les haut-parleurs.

**Connexion des haut-parleurs et de l'alimentation en courant**

- 5 Connectez les haut-parleurs avant, arrière et central au caisson de basses (B).
- 6 Insérez la fiche dans une prise de courant.
- 7 Allumez le jeu de haut-parleurs.

**Sélection du son stéréo/5.1**

- 8 Mode stéréo : en mode stéréo, le son est réparti entre tous les haut-parleurs et le voyant est rouge.
- 9 Mode 5.1 : tous les haut-parleurs sont contrôlés indépendamment et le voyant est vert.

**Configuration des haut-parleurs 5.1 sous Windows XP**

- 10 Cliquez sur « Démarrer – Exécuter ».
- 11 Tapez « mmsys.cpl » et cliquez sur « OK ».
- 12 Cliquez sur « Avancé » (advanced).
- 13 Sélectionnez « Haut-parleurs son surround 5.1 » et cliquez sur « OK ».

 **Généralités**

- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, le caisson de basses doit être placé sur le sol. Ne le placez pas près d'un écran d'ordinateur ou d'un téléviseur.
- Si le caisson de basses et le haut-parleur central sont inversés, changez les fiches cinch sur le lecteur de DVD pour le haut-parleur central et le caisson de basses ou activez l'échange Sub/Centre de la carte son.

 **Energie**

- Cet appareil se met en mode d'économie d'énergie s'il n'est pas utilisé pendant 10 secondes. Pour économiser de l'énergie, éteignez l'appareil après son utilisation.
- Si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne irrégulièrement, remplacez la pile par une pile CR2025 neuve.

 **Dépannage**

- Le son ne peut être entendu à partir d'aucun des haut-parleurs.
  - Vérifiez si les câbles ont été branchés correctement.
  - Vérifiez si le mode 5.1 a été sélectionné.
  - Configurez les haut-parleurs 5.1 dans Windows.
  - Configurez les haut-parleurs 5.1 dans le logiciel du lecteur de DVD.

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d'instructions, rendez-vous sur <http://www.trust.com/14479>.

 **Mesures de sécurité**

- Cet appareil peut produire un son d'un volume élevé. Augmentez toujours le volume lentement.
- N'ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
- N'échangez pas les câbles lorsque l'appareil est sous tension.

- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou susceptible d'être endommagé par des personnes marchant dessus.
- Retirez la fiche de la prise de courant et confiez l'appareil pour réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
  - le câble ou la fiche est endommagé(e) ;
  - l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé ;
  - l'appareil ne fonctionne pas correctement.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à l'adresse suivante : <http://www.trust.com/14479/ce>.

**Garantie et copyright**

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.