

Productinformatie



A: Display	L: On/Off
B: Subwoofer	M: LED-display, geeft speakers weer
C: Center speaker	N: Volume indicatie
D: Surround speakers	O: IR ontvanger
E: Afstandsbediening	P: Power knop
F: 5.1 kabel	Q: Volume van individuele speakergroepen
G: DIN verbindingkabel	R: Keuze tussen 5.1 en stereo ingang
H: DVD verloopkabel (3X)	S: Mute functie
I: Stereo-kabel	T: Systeemvolume
J: Spelcomputer verloopkabel	U: Batterijkvak
K: Stereo of 5.1 indicatie	

Display aansluiten op subwoofer

- 1 Sluit display aan op subwoofer met kabel (G)
Sluit DC-out kabel subwoofer aan op display (A) DC-in aansluiting

NL

PC/MP3 aansluiten

- 1 Sluit PC aan op de display (A) met 5.1kabel (F).
- 2 Sluit MP3 speler aan op display (A) met jack-jack kabel (I)
Ga naar stap 6 om de speakers aan te sluiten.

DVD aansluiten

- 3 Sluit DVD verloopkabels (H) aan op DVD speler
Sluit front: **Groen**, Rear: **Zwart** en Center/Sub: **Oranje** aan op display (A) met 5.1 kabel (F).
Ga naar stap 6 om de speakers aan te sluiten.

Spelcomputer aansluiten

- 4 Sluit spelcomputer verloopkabel (J) aan op spelcomputer.
Sluit stereokabel (I) aan op stereo-in van display (A)
Ga naar stap 6 om de speakers aan te sluiten.

Speakers en spanning aansluiten

- 5 Sluit front, rear en center luidsprekers aan op de subwoofer (B)
- 6 Steek de stekker in het stopcontact
- 7 Zet de speakerset aan.

Stereo / 5.1 instellen

- 8 Stereo modus: Geluid op Stereo in wordt over alle speakers verdeeld, indicator wordt rood
- 9 5.1 modus: Alle speakers worden afzonderlijk aangestuurd, indicator wordt groen

- 10 Klik op start, vervolgens op uitvoeren
- 11 Tik in: mmsys.cpl en klik vervolgens op ok
- 12 Klik op gevanceerd
- 13 Selecteer 5.1 surround sound speakers en klik vervolgens op ok



Algemeen

- Voor beste geluidskwaliteit moet de subwoofer op de grond geplaatst worden. Plaats deze niet naast een monitor of tv.
- Wanneer sub en center verwisseld zijn, wissel op de dvd de cinch stekkers voor center en subwoofer, of activeer sub/center swab van geluidskaart.



Energie

- Na 10 seconden inactiviteit gaat het apparaat in de energie besparingsstand. Zet voor extra energiebesparing het apparaat na gebruik uit.
- Afstandsbediening reageert slecht of niet: Vervang de batterij door een nieuwe CR2025 knoopbatterij.



Problemen oplossen

- Geen geluid uit alle speakers?
 - Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten
 - Controleer of 5.1 mode is geselecteerd op
 - Configureer 5.1 speakers in Windows
 - Configureer 5.1 speakers in DVD-speler software

Kijk ook op <http://www.trust.com/14479> voor de meest actuele FAQ, stuurprogramma's en handleidingen.



Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat kan een hoog geluidsvolume produceren. Draai de volume knop altijd langzaam open.
- Open of repareer het product niet.
- Verwissel geen kabels wanneer het apparaat is ingeschakeld
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en reinig met een droge doek.
- Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaat niet op een plek waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erop trappen.
- Onder de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en dient u het apparaat door gekwalificeerd personeel te laten repareren:
 - De kabel of stekker is beschadigd
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd
 - Het apparaat werkt duidelijk niet naar behoren



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op <http://www.trust.com/14479/ce>

Garantie & copyright

- Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer informatie kijk op www.trust.com/warranty
- Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te reproduceren.