

Informações sobre o produto

1

A: Ecrã	L: Botão de ligar / desligar
B: Subwoofer	M: Indicador LED – mostra os altifalantes
C: Coluna central	N: Indicador de volume
D: Altifalantes surround	O: Receptor de IV
E: Telecomando	P: Botão de Alimentação
F: Cabo 5.1	Q: Volume dos grupos de altifalantes individuais
G: Cabo de ligação DIN	R: Escolha entre entrada 5.1 e estéreo
H: Cabo DVD (x3)	S: Função Mute (sem som)
I: Cabo estéreo	T: Volume do sistema
J: Cabo de consola de jogos	U: Compartimento das pilhas
K: Indicador estéreo ou 5.1	

Ligar o ecrã ao subwoofer

- Use o cabo (G) para ligar o ecrã ao subwoofer.
Ligue o cabo de saída de DC do subwoofer à ligação de entrada de DC do ecrã (A).

PT

Ligar a um PC/leitor de MP3

- Use o cabo 5.1 (F) para ligar um PC ao ecrã (A).
- Use o cabo jack-jack (I) para ligar um leitor de MP3 ao ecrã (A).
Continue a partir do ponto 6 para ligar os altifalantes.

Ligar um leitor de DVD

- Ligue os cabos de DVD (H) ao leitor de DVD.
Ligue o cabo 5.1 (F) à parte da frente: **Verde**, posterior: **Preto** e centro/sub: **Laranja**, com ligações no ecrã (A).
Continue a partir do ponto 6 para ligar os altifalantes.

Ligar uma consola de jogos

- Ligue o cabo da consola de jogos (J) a uma consola de jogos.
- Ligue o cabo estéreo (I) à ligação de entrada de estéreo do ecrã (A).
Continue a partir do ponto 6 para ligar os altifalantes.

Ligar os altifalantes e a fonte de alimentação

- Ligue os altifalantes frontal, posterior e central ao subwoofer (B).
- Introduza a ficha de electricidade na tomada de electricidade.
- Ligue o conjunto de colunas.

Seleccionar som estéreo/5.1

- Modo estéreo: em modo estéreo, o som é dividido entre todos os altifalantes e o indicador fica vermelho.

9 Modo 5.1: Todos os altifalantes são controlados independentemente e o indicador fica verde.

Configurar os altifalantes 5.1 em Windows XP

10 Clique em 'Iniciar – Executar' (Start – Run).

11 Escreva 'mmsys.cpl' e clique 'OK'.

12 Clique em 'Avançadas' (Advanced).

13 Selecione 'Altifalantes de som surround 5.1' (5.1 Surround Sound Speakers) e clique 'OK'.



Informações gerais

- Para uma melhor qualidade de som, o subwoofer deve ser colocado no chão. Não o coloque perto de um monitor de computador ou de uma TV.
- Se o subwoofer e os altifalantes centrais forem trocados, troque as fichas no leitor de DVD relativas ao altifalante central e ao subwoofer ou active a troca Sub/Central da placa de som.



Corrente

- O dispositivo entra em modo de economia de corrente após 10 segundos sem utilização. Para economizar energia, desligue o dispositivo após a utilização.
- Se o telecomando não funcionar ou funcionar de forma errática, substitua a pilha por um pilha noca CR2025.



Resolução de problemas

- Não consegue ouvir som em algum dos altifalantes.
 - Verifique se os cabos foram ligados correctamente.
 - Verifique se o modo 5.1 foi seleccionado.
 - Configure os altifalantes 5.1 no Windows.
 - Configure os altifalantes 5.1 no software do leitor de DVD.

Para perguntas frequentes (FAQs) atualizadas, controladores e manuais de instruções, visite www.trust.com/14479.



Instruções de segurança

- Este dispositivo pode reproduzir som com um volume elevado. Aumente sempre o volume lentamente.
- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Não troque cabos enquanto o dispositivo está ligado.
- Não utilize este dispositivo num ambiente húmido. Limpe o dispositivo com um pano seco.
- Certifique-se de que nada se encontra colocado sobre o cabo. Não utilize este dispositivo num local onde o cabo possa ser pisado e, por conseguinte, ficar gasto ou danificado.
- Nas seguintes circunstâncias, retire a ficha da tomada de parede e mande reparar o dispositivo por um técnico qualificado:
 - O cabo ou a ficha estão danificados.

- O dispositivo caiu ou a caixa ficou danificada.
- O dispositivo não funciona devidamente.



- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em <http://www.trust.com/14479/ce>.

Garantia e direitos de autor

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.trust.com/warranty.
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.