

**Información del producto**


A: Altavoz

D: Micrófono

B: Pantalla

E: Conexión USB

C: Teclado numérico (ver detalles a continuación)

F: Indicador LED de actividad



Presiónese para responder a una llamada, realizar una llamada o restaurar la aplicación Skype.



Presiónese para terminar una llamada, rechazar una llamada o minimizar la aplicación Skype.



Subir.



Bajar.

**Out**

Presiónese para mostrar el número de llamadas salientes.

- *No se ha teclado nada:*

Permite insertar un carácter de tabulación o mover el punto de inserción al siguiente punto de tabulación.

- *Se ha teclado algo:*

Retraceso.

- *En la lista de llamadas:*

Un solo clic para borrar una letra.

Doble clic para borrar un registro de la lista de llamadas.

**0-9, \*, #**

Teclas de entrada


- Mostrar **VOIP PHONE** si la aplicación SkypeMate no está instalada.


- Mostrar normalmente la fecha y la hora del sistema.


- Mostrar la llamada entrante con la fecha, hora y nombre del contacto en la aplicación Skype.

- Mostrar la llamada saliente con la fecha, hora y número de llamadas.

**C**
**Pantalla  
LCD**
**Instalación**

 Conéctese a Internet e instale la aplicación Skype (versión 1.0.0.106 o posterior) antes de usar el producto.

 Para instalar y utilizar la aplicación Skype: haga clic en el vínculo Paseo por Skype (Skype Tour) del CD-ROM.

 Hay otros idiomas disponibles en la página Web [www.trust.com/skypeinternational](http://www.trust.com/skypeinternational).


- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Inserte el CD-ROM en su unidad.
- 3 Descargue e instale la aplicación Skype.
- 4 Instale el software y siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.
- 5 Seleccione "Permitir que este programa utilice Skype" (Allow this program to use Skype).

Aceptar (OK).

Conecte el dispositivo USB.

La pantalla LCD se iluminará.

- 6 El icono de SkypeMate se mostrará en color verde con un teléfono verde oscuro. Haga clic en Finalizar (Finish).

 Reinicie el sistema cuando se le indique.

**Uso**
**ES**

### Ajustar el volumen y el tono de llamada del auricular

- 7 Haga doble clic en el icono de SkypeMate situado en la barra de tareas.
- 8 Arrastre el control de volumen del altavoz o del micrófono hasta el nivel que desee.
- 8 Seleccione el tono de llamada que desee en la lista de menú.

### Realizar un marcado rápido

- ⚠ Las personas que realizan las llamadas deben compartir sus nombres en la lista de Skype entre sí.
- ⚠ Repita los pasos 9 y 10 según estime oportuno, pero utilice números diferentes para contactos distintos. Abra la aplicación Skype y seleccione un contacto.
- 9 Haga clic con el botón secundario en el contacto y seleccione "Asignar marcado rápido" (Assign Speed-Dial).
- 10 Asigne un número, por ejemplo "21".
- 11 Presione 21 para llamar al contacto.

### Realizar una llamada a partir de la lista de llamadas entrantes

- 12 Presione el botón Entrada (In).
- 13 Utilice las teclas Subir/Bajar hasta situarse en el contacto que desee.
- 14 Presione la tecla de marcado para llamar.

### Recordatorio


#### ⚠ Uso general




- Para llamar a un número de teléfono convencional, es necesario adquirir el crédito SkypeOut.
- Presionar '00' equivale a presionar '+'.  
• Cambie el idioma del menú: (a) Haga clic con el botón secundario en el icono de SkypeMate de la barra de tareas; (b) Seleccione Idioma (Language).
- Instale el idioma correspondiente al sistema que utiliza; en caso contrario, la opción del menú puede mostrarse como '??'.
- Este dispositivo se instala como dispositivo de audio USB en el sistema, como una tarjeta de sonido. Si desea escuchar música a través de la tarjeta de sonido del sistema, desconecte este dispositivo o cambie la configuración de audio a la tarjeta de sonido del sistema. Puede que tenga que abrir de nuevo el reproductor multimedia después de este cambio.

#### ⚠ P+F

- La aplicación Skype se ha iniciado pero el icono de SkypeMate sigue mostrándose como una red de color gris con un teléfono verde: abra Skype y seleccione Herramientas (Tools)-> Opciones (Options)-> Privacidad (Privacy)-> Administrar el acceso de otros programas a Skype (Manage other programs' access to Skype). Haga clic en el archivo SkypeMate.exe y, a continuación, en Cambiar (Change). Lleve a cabo el paso 4.
- Normalmente el dispositivo se establecerá como el predeterminado cuando se conecte. Si no es así, abra la aplicación Skype y seleccione Herramientas (Tools)-> Opciones (Options) -> Dispositivos de sonido (Sound Devices). A continuación, seleccione "Dispositivo de audio USB" (USB Audio Device) en la lista desplegable para mostrar todas las opciones de audio.

#### Significado del icono de la barra de tareas:

	<p>La aplicación Skype está correctamente conectada a Internet: red verde y teléfono verde oscuro.</p> <p>Acción: no hacer nada.</p>	 <p>La aplicación Skype no está correctamente conectada a Internet: icono verde con una cruz blanca.</p> <p>Acción: conectar la aplicación Skype a Internet.</p>
---	--	---

	<p>La aplicación SkypeMate está correctamente conectada. red verde y teléfono verde oscuro.</p> <p>Acción: no hacer nada.</p>		<p>La aplicación Skype no funciona correctamente pero sí el dispositivo: red gris y teléfono verde oscuro.</p> <p>Acción: instalar o iniciar la aplicación Skype</p>
	<p>El dispositivo no funciona correctamente pero sí la aplicación Skype: red verde y teléfono rojo.</p> <p>Acción: volver a conectar el dispositivo o comprobar la conexión USB.</p>		

En caso de que advierta algún problema, visite la página [www.trust.com/14484](http://www.trust.com/14484). En ella, encontrará controladores, manuales y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.

ES

### Seguridad

- Mantenga este dispositivo alejado de líquidos, como el agua.
- No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en [www.trust.com/14484/ce](http://www.trust.com/14484/ce).

### Garantía y copyright

- Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información al respecto, consulte [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual sin la autorización de Trust International B.V.