

Produktinformationen

A: Scrollrad und dritte Maustaste
Niedriger Batteriestand (blinkt)
B: Rechte Maustaste
C: Linke Maustaste
D: Browser-Zurück-Taste
E: Browser-Vorwärts-Taste
F: Verbindungstaste
G: Bewegungssensor
H: Batteriefach

I: Statusanzeige
Leuchtet anhaltend: Stromzufuhr
Blinkt: Die Maus wird bewegt.
J: Ladeanzeige:
Leuchtet anhaltend: wird aufgeladen
Blinkt: vollständig aufgeladen
K: Verbindungstaste
L: Netzteilstecker
M: USB-PS/2-Wandler

5

DE

Installation

Legen Sie die Batterien ein.

1 Schließen Sie die Ladeschale an das Stromnetz an.


Laden Sie die Batterien auf.

2 Schalten Sie den PC aus.

3 A: Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an, oder

B: verwenden Sie den USB-PS/2-Wandler.

Schalten Sie den PC ein.

4  Befolgen Sie in Windows 98SE die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Fertigstellung der Installation!

5 Drücken Sie die Verbindungstaste. Die Statusanzeige blinkt.


6 Drücken Sie die Verbindungstaste.

Die Maus ist einsatzbereit.

Installieren der Trust Easy Configuration-Software


7 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Klicken Sie auf "Software installieren" [Install Software]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

8  Starten Sie bei der Aufforderung das System neu.

Achtung** Leistung lässt zu wünschen übrig.**

- Metallobjekte in der Nähe des Geräts oder zwischen Gerät und Computer.
- Oberflächenmaterial kann Ungenauigkeiten des Sensors verursachen. Benutzen Sie ein Mousepad, um das Problem zu beheben.
- Führen Sie die Schritte 5 und 6 durch, um bei Störungen den Kanal zu wechseln.
- Die Batterien sind (fast) leer.
- Ein weiteres drahtloses Gerät befindet sich in nächster Nähe.

** Allgemeine Gebrauchsanweisung**

- Regeln Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers: (1) Starten Sie die Windows-Hilfe (Start → Hilfe) [Start → Help]. (2) Suchen Sie nach "Anpassen der Geschwindigkeit des Mauszeigers" [Adjust the speed of mouse pointer]. (3) Folgen Sie den Anweisungen.
- Informationen zur Verwendung des Konfigurationsprogramms finden Sie im Handbuch auf der CD.
- Installieren Sie das Programm Trust Easy Configuration von der CD, um die 3., 4. und 5. Taste zu konfigurieren.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien, da die alten Batterien dazu führen können, dass die neuen schnell aufgebraucht werden.
- Lassen Sie die Maus nicht länger als 48 Stunden in der Ladeschale ruhen.
- Versuchen Sie nicht, Alkali-Batterien wieder aufzuladen. Sie könnten explodieren.

Bei Problemen gehen Sie zu www.trust.com/14518 (14519 beim UK-Modell), wo Sie FAQ, Treiber und Anleitungen finden.

Sicherheit

- Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät aus.
- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, wie z. B. Wasser, fern.
- Blicken Sie nicht in den Laserstrahl.



- Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) ist unter www.trust.com/14518/ce (für UK-Modelle: www.trust.com/14519/ce) erhältlich.

Drahtlos

- Dieses drahtlose Produkt arbeitet mit einer Frequenz von 27 MHz. Es entspricht den grundlegenden Anforderungen und allen sonstigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und kann in allen EU-Ländern sowie in den EU-Breitritzländern und in Norwegen, in der Schweiz, in Russland, Ungarn, Island und in der Ukraine verwendet werden. Für die oben genannten Länder bestehen keine Kanalbeschränkungen. Eine aktualisierte Liste der Länder, in denen die Verwendung dieses Gerätes genehmigt ist, finden Sie auf der Seite www.trust.com/14518.
- Außerhalb der EU können jedoch Einschränkungen für den Einsatz dieses Produkts gelten. Erkundigen Sie sich in einem solchen Fall, ob das Produkt den örtlich geltenden Vorschriften entspricht. Frequenz: 27,045 MHz, Bandbreite: 10 kHz, Stromverbrauch: < 1mW.
- Es sind immer mehr kabellose Produkte erhältlich (z. B. in den Bereichen Video, Audio, Computer usw.), die im selben Frequenzbereich wie dieses Produkt funktionieren. Dadurch kann dieses Produkt möglicherweise in seiner Funktion beeinträchtigt werden oder auch einen störenden Einfluss auf andere kabellose Produkte haben. Diese Auswirkung kann nur vermieden werden, indem ausreichende Abstände zwischen den einzelnen Geräten eingehalten und eventuell andere Kanäle gewählt werden.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder von anderen lebenswichtigen empfindlichen elektronischen Geräten abhängig sind, sollten Sie beim Gebrauch dieses Geräts Vorsicht walten lassen, das dieses Produkt Funksignale aussendet.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Produkt gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren, die Garantiefrist beginnt mit dem Datum des Kaufs. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.

- Diese Anleitung darf ohne Genehmigung von Trust International B.V. weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.