

Informations sur les produits

- | | |
|---|--|
| <p>A : molette de défilement et troisième bouton témoin de niveau de pile faible (clignotant)</p> <p>B : bouton droit</p> <p>C : bouton gauche</p> <p>D : bouton de navigation en arrière</p> <p>E : bouton de navigation en avant</p> <p>F : bouton de connexion</p> <p>G : détecteur de mouvement</p> <p>H : compartiment à piles</p> | <p>I : témoin d'état allumé en permanence : alimentation clignotant : déplacement de la souris</p> <p>J : témoin de charge : allumé en permanence : chargement en cours clignotant : totalement chargé</p> <p>K : bouton de connexion</p> <p>L : prise de l'adaptateur d'alimentation</p> <p>M : convertisseur USB – PS/2</p> |
|---|--|

Installation

- 1 Insérez les piles.
- 1 Branchez le berceau sur la prise de courant.
Mettez en charge les piles.
- 2 Ordinateur éteint.
- 3 **A** : connectez l'USB ou
B : utilisez le convertisseur USB – PS/2
- 4 Ordinateur allumé.
- 4 Windows 98SE : suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- 5 Appuyez sur le bouton de connexion : le témoin d'état clignote.
- 6 Appuyez sur le bouton de connexion.
La souris est prête à l'emploi.


Installez le logiciel Trust Easy Configuration.

- 7 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
Cliquez sur « Installer le logiciel » (install software) ; suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- 8 Redémarrez l'ordinateur lorsque le système vous le demande !

Rappel

Performances moindres

- Objets métalliques à proximité ou entre les appareils.
- Matériau de la surface susceptible d'entraîner une imprécision du capteur. Utilisez un tapis de souris afin d'éviter ce problème.
- Suivez les étapes 5 et 6 pour modifier le canal en cas de perturbation.
- Piles (presque) vides.
- Un autre appareil sans fil se trouve à proximité.



Utilisation générale

- (1) Ouvrez l'aide de Windows (Démarrer → Aide).
- (2) Recherchez « Régler la vitesse du pointeur de la souris ».
- (3) Suivez les instructions.

FR

- Lisez le manuel sur le CD-ROM concernant l'utilisation du programme de configuration.
- Installez le logiciel Trust Easy Configuration figurant sur le CD-ROM, afin de configurer les 3ème, 4ème et 5ème boutons
- Ne mélangez pas piles usagées et piles neuves, les piles usagées pouvant épuiser les nouvelles.
- Ne laissez pas la souris plus de 48 heures de suite sur le berceau.
- N'essayez pas de recharger des piles alcalines. Le fait de les recharger peut entraîner un risque d'explosion.

En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/14518 (14519, modèle UK) pour la FAQ, les logiciels et les manuels.

Sécurité

- N'ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
- Tenez cet appareil à l'écart de tout liquide, tel que l'eau.
- Ne regardez pas directement le laser.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/14518/ce (modèle UK : www.trust.com/14519/ce)

Sans fil

- Ce produit sans fil fonctionne avec une fréquence de 27 MHz. Il répond aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive R&TTE 1999/5/CE et peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne, plus : candidats à l'adhésion à l'Union européenne et NO/CH/RU/HR/IS/UA. Il n'existe aucune restriction par canal dans les pays mentionnés ci-dessus. Rendez-vous sur www.trust.com/14518 pour une liste actualisée des pays où l'utilisation de cet appareil est autorisée.
- Il peut exister des restrictions quant à l'utilisation de cet appareil hors de l'Union européenne. Si cet appareil est utilisé hors de l'Union européenne, vérifiez s'il est conforme aux législations locales. Fréquence : 27,045 MHz ; largeur de bande : 10 KHz ; puissance : < 1 mW.
- De nos jours, de plus en plus de produits sans fil (vidéo, audio, ordinateur, etc.) fonctionnent dans la même plage de fréquence que ce produit. D'autres produits sans fil peuvent par conséquent affecter le bon fonctionnement de celui-ci ou peuvent être eux-mêmes affectés par ce produit. La seule façon d'éviter ces interférences est de veiller à une distance suffisante entre les appareils et, si possible, de modifier les canaux.
- Attention à l'utilisation de produits sans fil si vous portez un stimulateur cardiaque ou dépendez d'autres appareils électroniques sensibles vitaux, car ce produit transmet des signaux radio.

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie d'usine valable deux ans à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l'autorisation de Trust International B.V.