



Productinformatie


- | | |
|--|---|
| <p>A: Scroll-wiel en derde knop
LED lage batterijspanning (knippert)</p> <p>B: Rechterknop</p> <p>C: Linkerknop</p> <p>D: Knop terugwaarts browsen</p> <p>E: Knop voorwaarts browsen</p> <p>F: Knop aansluiting</p> <p>G: Bewegingssensor</p> <p>H: Batterijhouder</p> | <p>I: Status-LED
Brandt constant: voeding aan
Knippert: muisbeweging</p> <p>J: Oplaad-LED:
Brandt constant: bezig met opladen
Knippert: volledig opgeladen</p> <p>K: Knop aansluiting</p> <p>L: Voedingsadaptersluiting</p> <p>M: USB-naar-PS/2-omzetter</p> |
|--|---|

Installatie


- 1 Plaats de batterijen in de houder.
- 1 Sluit de houder aan op de netvoeding.
Laad de batterijen op.
- 2 Schakel de pc uit.
- 3 **A:** Sluit de USB aan of
B: gebruik de USB-naar-PS/2-omzetter.
Schakel de pc in.
- 4  Windows 98SE: volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 5 Druk op de verbindingsknop. De Status-LED gaat knipperen.
- 6 Druk op de verbindingsknop.
De muis is gereed voor gebruik.

Installatie van Trust Easy Configuration Software

- 7 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.
Klik op 'Software installeren' ('Install software') en volg de aanwijzingen die op het scherm worden weergegeven, om de procedure te voltooien.
- 8  Als u daarom wordt verzocht, moet u het systeem opnieuw opstarten.

Geheugensteuntjes **Lagere prestaties**

- Metalen voorwerpen dicht bij of tussen de apparaten.
- Het materiaal waarvan de ondergrond is gemaakt, kan tot onnauwkeurigheden van de sensor leiden. Gebruik een muismat om dit te vermijden.
- Volg de stappen 5 en 6, om in geval van storing het kanaal te wijzigen.
- Batterijen zijn (bijna) leeg.
- Een ander draadloos apparaat vlakbij.

 **Algemeen gebruik**

- 1 Snelheid muisaanwijzer aanpassen: (1) Open de Windows Help (Start → Help). (2) Zoek 'Snelheid van muisaanwijzer aanpassen' ('Adjust the speed of mouse pointer'). (3) Volg de aanwijzingen.

- Neem de handleiding op de cd-rom door, alvorens u het configuratieprogramma gaat gebruiken.
- Installeer de Trust Easy Configuration Software op de cd-rom om de 3e, 4e en 5e muisknop te configureren.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar, omdat de oude batterijen de nieuwe kunnen legen.
- Zorg dat de muis nooit langer dan 48 uur op de houder ligt.
- Probeer geen alkaline-batterijen op te laden. Ze kunnen dan namelijk ontploffen.

Raadpleeg in geval van problemen www.trust.com/14518 (14519 voor model voor Verenigd Koninkrijk) voor veelgestelde vragen, stuurprogramma's en handleidingen.

Veiligheid

- Probeer dit product nooit zelf te openen of te repareren.
- Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water.
- Kijk niet in de laserstraal.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14518/ce of www.trust.com/14519/ce (model voor Verenigd Koninkrijk).

Draadloos

- Dit draadloze toestel werkt op een frequentie van 27 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorwaarden van R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in de EU-landen worden gebruikt en in: EU-kandidaatlanden en NO/CH/RU/HR/IS/UA. Voor de bovengenoemde landen gelden geen beperkingen met betrekking tot kanalen. Ga naar www.trust.com/14518 voor een bijgewerkte lijst van landen waar het gebruik van dit apparaat is toegestaan.
- Buiten de EU kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van dit product. Bij gebruik buiten de EU dient u te controleren of dit apparaat voldoet aan de lokale regelgeving. Frequentie: 27,045 MHz; bandbreedte: 10 kHz; stroomverbruik: < 1 mW.
- Er zijn tegenwoordig meer en meer producten die draadloos zijn (video, audio, computer etc.) en binnen hetzelfde frequentiebereik werken als dit product. Het is daarom mogelijk dat de functionaliteit van dit product belemmerd wordt door, of belemmerend is voor andere draadloze producten. Dit kan alleen worden voorkomen door erop te letten op welke afstand de producten zich onderling van elkaar bevinden en waar mogelijk naar een ander kanaal over te schakelen.
- Wees voorzichtig bij gebruik van draadloze producten als u een pacemaker hebt of afhankelijk bent van andere gevoelige levenskritische elektronische apparatuur. Dit product zendt radiosignalen uit.

Garantie en copyright

- Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga naar www.trust.com/warranty voor meer informatie.
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.