

Produktinformationen



Lautsprecher

- A: Subwoofer
 B: Satellitenlautsprecher (x5)
 C: Adapter

- D: Fernbedienung
 E: 5.1-Audiokabel
 F: DVD-Player-Kabel

DE

Installation

- 1 Schließen Sie den PC mithilfe von Kabel E an.
- 2 Schließen Sie die Lautsprecher entsprechend der Beschriftung auf den Kabeln an, und stellen Sie die Lautsprecher wie angegeben an.
- 3 Schließen Sie den Adapter wie im Diagramm gezeigt an.
- 4 Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
- 5 Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Subwoofers ein.
- 6 Benutzen Sie die Knöpfe, um den Lautsprechersatz einzuschalten und Lautstärke und Bass zu regeln.

5.1-Lautsprecher unter Windows XP konfigurieren

- 7 Klicken Sie auf "Start" – "Ausführen" (Start – Run).
- 8 Geben Sie "mmsys.cpl" ein, und klicken Sie auf "OK".
- 9 Klicken Sie auf "Erweitert" (Advanced).
- 10 Wählen Sie "5.1 Surround Sound Speakers", und klicken Sie auf "OK".

Tipps



Installation

- Wechseln Sie die Kabel an der Rückwand nicht aus, während die Einheit eingeschaltet ist.
- Der Rückkanal einiger Soundkarten und DVD-Player wird als Surround bezeichnet ("Sur").
- Um die beste Klangqualität zu erzielen, stellen Sie den Subwoofer auf den Fußboden. Stellen Sie den Subwoofer nicht neben einem Computerbildschirm oder einem Fernseher auf.



Surround-Sound

- Der Zentrallautsprecher ist nur bei DVD-Dialogen mit 5.1-Sound und bei der Verwendung eines MP3-Players aktiv.
- Wenn der Subwoofer und der Zentrallautsprecher getauscht werden, aktivieren Sie die Swap-Funktion für Subwoofer und Zentrallautsprecher der Soundkarte.
- Keiner der 6 Lautsprecher erzeugt Klang beim Abspielen einer DVD.
 - Konfigurieren Sie die 5.1-Lautsprecher unter Windows (siehe Schritt 8).
 - Konfigurieren Sie die 5.1-Lautsprecher in der DVD-Player-Software.
 - Überprüfen Sie, ob die Kabel korrekt an die Soundkarte bzw. den DVD-Player angeschlossen sind.
- Verwenden Sie den Equalizer von Windows Media Player, um beispielsweise den Klang anzupassen (siehe die Links).



Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann sehr lauten Klang erzeugen. Erhöhen Sie die Lautstärke immer nur langsam.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen daran aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Achten Sie darauf, dass nichts auf dem Kabel steht. Stellen Sie dieses Gerät nicht an eine Stelle, wo das Kabel verschleifen oder durch Darauftreten beschädigt werden kann.
- Entfernen Sie in den folgenden Fällen den Stecker aus der Wandsteckdose und lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Fachkraft reparieren:
 - Das Kabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Das Gerät ist auf den Boden gefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
 - Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei.



Stromverbrauch

- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus, um Energie zu sparen.

Links

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Die aktuellen FAQs, Treiber und Anleitungen finden Sie unter www.trust.com/14572.



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14572/ce nachlesen.



- Geben Sie das Gerät wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V ist untersagt.