

Información del producto



Altavoces

A: Subwoofer

B: 5 altavoces satélite

C: Adaptador

D: Mando a distancia

E: Cable de audio 5.1

F: Cables de reproductor DVD

Instalación

- 1 Conecte el PC mediante el cable E.
- 2 Conecte los altavoces de acuerdo con las etiquetas de los cables y coloque los altavoces como se indica.
- 3 Conecte el adaptador como se muestra en el diagrama.
- 4 Inserte el adaptador en la toma de corriente.
- 5 Active el interruptor de la parte trasera del subwoofer.
- 6 Use los botones para activar el juego de altavoces, cambiar el volumen y los bajos.

ES

Configuración de los altavoces 5.1 en Windows XP

- 7 Pulse "Inicio – Ejecutar" (Start – Run).
- 8 Escriba "mmsys.cpl" y haga clic en "Aceptar".
- 9 Haga clic en "Opciones avanzadas" (Advanced).
- 10 Seleccione "Altavoces de sonido envolvente 5.1" (5.1 Surround Sound Speakers) y haga clic en "Aceptar" (OK).

Consejos:



Instalación

- No conecte los cables en el panel trasero cuando la unidad esté encendida.
- El canal posterior de las tarjetas de sonido y los reproductores DVD se indican como Envolvente (Surround o Sur).
- Para conseguir la mejor calidad de sonido, coloque el subwoofer en el suelo. No lo coloque cerca del monitor de un ordenador o un televisor.



Sonido envolvente

- El altavoz central sólo se activa cuando se usan DVD con sonido 5.1 y al usar un reproductor de MP3.
- Si el subwoofer y el altavoz central se intercambian, active el intercambio de sub/centro de la tarjeta de sonido.
- Ninguno de los 6 altavoces producirá sonido cuando reproduzca un DVD.
 - Configure los altavoces 5.1 en Windows (consulte el paso 8).
 - Configure los altavoces 5.1 en el software del reproductor de DVD.
 - Compruebe si los cables están bien conectados a la tarjeta de sonido o al reproductor de DVD.
- Use el ecualizador en el Reproductor de Windows Media, por ejemplo, para ajustar el sonido (consulte Vínculos).

**Instrucciones de seguridad**

- Este dispositivo puede producir sonido a un volumen alto. Aumente siempre el volumen de un modo gradual.
- No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
- No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.
- Asegúrese de que no se coloca ningún objeto sobre el cable. No utilice este dispositivo en lugares donde el cable pueda deteriorarse o dañarse al ser pisado.
- Ante las siguientes circunstancias, retire el enchufe de la toma de corriente y haga reparar el dispositivo por personal cualificado:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - El dispositivo se cayó o la carcasa se ha dañado.
 - El dispositivo no funciona correctamente.

**Energía**

- Para ahorrar energía, desactive el dispositivo después de su uso.

Vínculos

Reproductor de Windows Media: <http://www.trust.com/mediaplayer>

Vaya a www.trust.com/14572, para consultar P+F actualizadas, controladores y manuales de instrucciones.



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14572/ce.



- Si es posible, lleve el dispositivo a un centro de reciclaje. No tire el dispositivo a la basura.

Garantía y copyright

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más información, visite www.trust.com/warranty.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.