

Informations sur les produits



Haut-parleurs

- A : Caisson de basses
 B : Haut-parleurs satellites (x5)
 C : Adaptateur

- D : Télécommande
 E : Câble audio 5.1
 F : Câbles de lecteur de DVD

Installation

- 1 Connectez le PC à l'aide du câble E.
- 2 Connectez les haut-parleurs selon les étiquettes sur les câbles et la position des haut-parleurs telle qu'indiquée.
- 3 Connectez l'adaptateur comme indiqué sur le schéma.
- 4 Insérez l'adaptateur dans une prise de courant.
- 5 Allumez le commutateur à l'arrière du caisson de basses.
- 6 Utilisez les boutons pour allumer l'ensemble de haut-parleurs, modifier le volume et les basses.

FR

Configuration des haut-parleurs 5.1 sous Windows XP

- 7 Cliquez sur 'Démarrer – Exécuter' (Start – Run).
- 8 Tapez 'mmsys.cpl', puis cliquez sur 'OK'.
- 9 Cliquez sur 'Avancé' (Advanced).
- 10 Sélectionnez 'Haut-parleurs son surround 5.1', puis cliquez sur 'OK'.

Conseils



Installation

- Ne permutez pas les câbles sur le panneau arrière lorsque l'unité est allumée.
- Le canal arrière de certaines cartes son et certains lecteurs de DVD est indiqué en tant que Surround ("Sur").
- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, posez le caisson de basses au sol. Ne placez pas le caisson de basses près d'un écran d'ordinateur ou d'un téléviseur.



Son Surround

- Le haut-parleur central est uniquement actif pendant des dialogues sur DVD en son 5.1 et en utilisant un lecteur MP3.
- Si le caisson de basses et le haut-parleur central sont permutés, activez l'échange basses/centre de la carte son.
- Aucun des 6 haut-parleurs n'émet un son en lisant un DVD.
 - Configurez les haut-parleurs 5.1 dans Windows (voir Etape 8).
 - Configurez les haut-parleurs 5.1 dans le logiciel du lecteur de DVD.
 - Vérifiez si les câbles sont correctement connectés à la carte son/au lecteur de DVD.
- Utilisez l'égaliseur dans Windows Media Player, par exemple pour régler le son (voir liens).



Mesures de sécurité

- Cet appareil peut produire un son d'un volume élevé. Augmentez toujours le volume lentement.

- N'ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou susceptible d'être endommagé par des personnes marchant dessus.
- Retirez la fiche de la prise de courant et confiez l'appareil pour réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - le câble ou la fiche est endommagé(e) ;
 - l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé ;
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement.

Energie

- Pour économiser de l'énergie, éteignez l'appareil après son utilisation.

Liens

Windows Media Player : <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d'instructions, rendez-vous sur www.trust.com/14572.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/14572/ce.



- Si possible, mettez l'appareil au rebut dans un centre de recyclage. N'éliminez pas l'appareil avec les déchets ménagers.

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.