

Informazioni sul prodotto

Altoparlanti
A: subwoofer

B: altoparlanti satellite (x5)

C: adattatore

D: telecomando

E: cavo audio 5.1

F: cavi per lettore DVD

Installazione

- 1 Collegare il PC tramite il cavo E.
- 2 Collegare gli altoparlanti secondo le etichette sui cavi e posizionare gli altoparlanti come indicato.
- 3 Collegare l'adattatore come illustrato nello schema.
- 4 Inserire la spina di alimentazione dell'adattatore nella presa di corrente.
- 5 Accendere il subwoofer tramite l'interruttore posto sul retro.
- 6 Utilizzare i pulsanti e le manopole per accendere il set di altoparlanti e regolare il volume e i bassi.

IT

Configurazione degli altoparlanti 5.1 in Windows XP

- 7 Fare clic su "Start – Esegui...".
- 8 Digitare "mmsys.cpl" e fare clic su "OK".
- 9 Fare clic su "Avanzate" (Advanced).
- 10 Selezionare "Altoparlanti per effetto surround 5.1" (5.1 Surround Sound Speakers) e fare clic su "OK".

Suggerimenti

Installazione

- Non scambiare i cavi sul pannello di controllo posteriore mentre l'unità è accesa.
- Il canale posteriore di alcune schede audio e lettori DVD viene talvolta chiamato Surround ("Sur").
- Per una migliore qualità del suono, posizionare il subwoofer sul pavimento. Non posizionare il subwoofer nei pressi di un monitor o di un televisore.


Audio surround

- L'altoparlante centrale è attivo solo se si utilizza un lettore MP3 o se l'audio del DVD è in modalità 5.1.
- Se il subwoofer e l'altoparlante centrale sono invertiti, attivare la funzione di scambio subwoofer / altoparlante centrale (sub/centre) della scheda audio.
- I 6 altoparlanti non emettono alcun suono mentre il DVD è in funzione.
 - Configurare gli altoparlanti 5.1 in Windows (vedi punto 8).
 - Configurare gli altoparlanti 5.1 mediante il software del lettore DVD.
 - Verificare che i cavi siano collegati correttamente alla scheda audio e al lettore DVD.
- Utilizzare, ad esempio, l'equalizzatore di Windows Media Player per regolare il suono (consultare i link).


Norme di sicurezza

- Questo dispositivo può produrre un suono dal volume molto alto. Aumentare sempre il volume in modo graduale.

- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo personalmente.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
- Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo.
- Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.
- Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, staccare la spina dalla presa e affidare il dispositivo a personale adeguatamente qualificato per farlo riparare:
 - il cavo o la spina sono danneggiati;
 - il prodotto è stato fatto cadere o l'involucro è stato danneggiato;
 - il dispositivo non funziona correttamente.

Energia

- Per risparmiare energia, spegnere il dispositivo dopo l'uso.

Link

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Consultare il sito www.trust.com/14572 per le FAQ, i driver e i manuali d'istruzioni aggiornati.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata all'indirizzo www.trust.com/14572/ce.



- Se possibile, smaltire l'apparecchio presso un centro di riciclaggio. Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici.

Garanzia e copyright

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet www.trust.com/warranty.
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.