

Productinformatie

Speakers

- A: Subwoofer
 B: Satellite Speakers 5x
 C: Adapter

- D: Afstandbediening
 E: 5.1 audio aansluit kabel
 F: DVD-speler verloopkabels

Installatie

- 1 Sluit PC aan met kabel E
- 2 Sluit speakers aan volgens de labels aan de kabels en plaats de speakers zoals aangegeven.
- 3 Sluit de adapter aan zoals aangegeven in de figuur.
- 4 Steek de adapter in het stopcontact.
- 5 Zet schakelaar op achterzijde Subwoofer aan.
- 6 Draai aan de knoppen om de Set in te schakelen, volume en volume van lage tonen te veranderen.

Configureren van 5.1 speakers in Windows XP

- 7 Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren "run"
- 8 Tik in: `mmsys.cpl` en klik vervolgens op OK
- 9 Klik op gevanceerd "advanced"
- 10 Selecteer 5.1 surround sound speakers en klik vervolgens op OK

NL
Geheugensteuntjes

Installatie

- Verwissel de kabels in het achterpaneel niet terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Bij sommige geluidskaarten en DVD-spelers heet het achterste kanaal Surround. ("Sur")
- Plaats, voor de beste geluidskwaliteit, de subwoofer op de vloer. Zet de subwoofer niet naast een beeldscherm of de TV.


Surround geluid

- De midden luidspreker (center) is alleen actief tijdens spraak bij DVD's met 5.1-geluid en bij gebruik van de Mp3 speler ingang.
- Wanneer sub en center verwisseld zijn, activeer sub/center swap van geluidskaart.
- Geen geluid uit alle 6 de luidsprekers tijdens het weergeven van een DVD?
 - Configureer de 5.1-luidsprekers in Windows. (stap 8)
 - Configureer de 5.1-luidsprekers in de software van de DVD-speler.
 - Controleer of de kabels juist op de geluidskaart / DVD-speler zijn aangesloten.
- Gebruik de Equalizer in bijvoorbeeld Windows Media Player om het geluidskarakter in te stellen. (zie koppelingen)


Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat kan een hoog geluidsvolume produceren. Draai de volume knop altijd langzaam open.
- Open of repareer het product niet.

- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en reinig met een droge doek.
- Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaat niet op een plek waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erop trappen.
- Onder de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en dient u het apparaat door gekwalificeerd personeel te laten repareren:
 - De kabel of stekker is beschadigd
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd
 - Het apparaat werkt duidelijk niet naar behoren



Energie

- Zet voor energiebesparing het apparaat na gebruik uit.

Koppelingen

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>

Kijk ook op www.trust.com/14572 voor de meest actuele FAQ, stuurprogramma's en handleidingen.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14572/ce



- Lever het gebruikte apparaat indien mogelijk in bij een recyclingcentrum. Gooi het apparaat niet bij het huisafval.

Garantie & copyright

- Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer informatie kijk op www.trust.com/warranty
- Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te reproduceren.