

**Informações sobre o produto**

**Altifalantes**
**A:** Subwoofer

**B:** Colunas satélite (x5)

**C:** Adaptador

**D:** Telecomando

**E:** Cabo áudio 5.1

**F:** Cabos do leitor de DVD

**Instalação**

- 1 Ligue o PC utilizando o cabo E.
- 2 Ligue os altifalantes de acordo com as etiquetas dos cabos e posicione os altifalantes como indicado.
- 3 Ligue o transformador de acordo com o esquema.
- 4 Introduza o transformador numa tomada de electricidade.
- 5 Ligue o interruptor situado na parte posterior do subwoofer.
- 6 Utilize os botões para ligar o conjunto de colunas, alterar o volume e alterar os baixos.

**Configurar os altifalantes 5.1 em Windows XP**

- 7 Clique em 'Iniciar – Executar' (Start – Run).
- 8 Escreva 'mmsys.cpl' e clique 'OK'.
- 9 Clique em 'Advanced' (Avançadas).
- 10 Seleccione 'Altifalantes de som surround 5.1' (5.1 Surround Sound Speakers) e clique 'OK'.

PT

**Sugestões**

**Instalação**

- Não troque os cabos no painel posterior enquanto a unidade está ligada.
- O canal posterior de algumas placas de som e leitores de DVD está indicado como Surround ("Sur").
- Para obter a melhor qualidade de som coloque o subwoofer no chão. Não coloque o subwoofer perto de um monitor de computador ou de uma TV.


**Som surround**

- O altifalante central só está activo durante o diálogo em DVDs com som 5.1 e quando se utiliza um leitor de MP3.
- Se o subwoofer e o altifalante central forem trocados, active a troca sub/centre da placa de som.
- Nenhum dos 6 altifalantes produz qualquer som durante a visualização de um DVD.
  - Configure os altifalantes 5.1 no Windows (ver passo 8).
  - Configure os altifalantes 5.1 no software do leitor de DVD.
  - Verifique se os cabos estão correctamente ligados à placa de som / ao leitor de DVD.
- Utilize o equalizador do Windows Media Player, por exemplo, para ajustar o som (ver ligações).


**Instruções de segurança**

- Este dispositivo pode reproduzir som com um volume elevado. Aumente sempre o volume lentamente.
- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Não utilize este dispositivo num ambiente húmido. Limpe o dispositivo com um pano seco.

- Certifique-se de que nada se encontra colocado sobre o cabo. Não utilize este dispositivo num local onde o cabo possa ser pisado e, por conseguinte, ficar gasto ou danificado.
- Nas seguintes circunstâncias, retire a ficha da tomada de parede e mande reparar o dispositivo por um técnico qualificado:
  - O cabo ou a ficha estão danificados.
  - O dispositivo caiu ou a caixa ficou danificada.
  - O dispositivo não funciona devidamente.



- Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo doméstico.



**Corrente**

- Para economizar energia, desligue o dispositivo após a utilização.

**Ligações**

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>

Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, controladores e manuais de instruções, visite [www.trust.com/14572](http://www.trust.com/14572).



- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível no site [www.trust.com/14572/ce](http://www.trust.com/14572/ce).

**Garantia e direitos de autor**

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.