

Информация об изделии**Акустическая система****A:** Сабуффер**B:** Сателлитные колонки (5x)**C:** Адаптер**D:** Пульт дистанционного управления**E:** Звукопроводящий шнур 5.1**F:** Шнуры для подключения проигрывателя дисков DVD**Установка**

- 1 Подключите компьютер с помощью шнура E.
- 2 Подключив колонки согласно указаниям на этикетках, разместите компоненты акустической системы, как показано на рисунке.
- 3 Подключите адаптер, как показано на схеме.
- 4 Подключите адаптер к сетевой розетке.
- 5 Включите переключатель, расположенный сзади сабуффера.
- 6 Включив акустическую систему соответствующими кнопками, отрегулируйте громкость и низкие частоты.

Настройка акустической системы 5.1 под Windows XP

- 7 Последовательно нажмите на кнопки «Пуск – Выполнить...» («Start – Run»).
- 8 Введя 'mmsys.cpl', нажмите 'OK'.
- 9 Нажмите на кнопку 'Advanced' («Дополнительно»).
- 10 Выбрав пункт '5.1 Surround Sound Speakers', нажмите 'OK'.

Рекомендации**Установка**

- Во время работы устройства не меняйте местами шнуры, подключенные к задней панели.
- На некоторых звуковых платах и проигрывателях дисков DVD тыльный канал обозначен как Surround ("Sur").
- Для наилучшего воспроизведения звука поставьте сабуффер на пол. Не размещайте его возле монитора или телевизора.

**Объемный звук**

- Центральная колонка работает только при воспроизведении диска DVD с объемным звуком 5.1 и при использовании плеера MP3.
- Если сигнал, предназначенный для сабуффера, подается на центральную колонку или наоборот, активизируйте функцию смены каналов сабуффера/центральной колонки в окне настройки параметров звуковой платы.
- Что делать, если при воспроизведении диска DVD звук не воспроизводится ни одной из 6-ти колонок?
 - Настройте акустическую систему 5.1 под Windows (см. действие 8).
 - Произведите настройку акустической системы 5.1 с помощью программного обеспечения проигрывателя DVD.
 - Проверьте, правильно ли подключены шнуры к звуковой плате и проигрывателю DVD.

- Для регулировки звука пользуйтесь программным эквалайзером, например, встроенным в приложение Windows Media Player (см. ссылки).

Правила техники безопасности

- Устройство способно воспроизводить звук повышенной громкости. Повышайте громкость только медленно.
- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.
- Не размещайте на шнуры посторонние предметы. Не пользуйтесь устройством там, где шнур может подвергнуться износу или повреждению, если на него кто-нибудь наступит.
- Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу в следующих обстоятельствах:
 - Шнур или розетка повреждены.
 - Произошло падение устройства или повреждение его корпуса.
 - Устройство функционирует некорректно.

Питание

- В целях экономии электроэнергии выключайте устройство по завершении работы.

Ссылки

Приложение Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Ознакомиться с регулярно обновляемыми ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации, а также скачать драйверы, можно по адресу: www.trust.com/14572.



- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенных в директивах Европейского сообщества. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14572/ce.



- Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по вторичной переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.