

Ürün bilgileri

Hoparlörler	
A: Düşük ton hoparlörü	D: Uzaktan kumanda aparatı
B: Uydu hoparlörler (x5)	E: 5.1 ses kablosu
C: Adaptör	F: DVD çalar kabloları

Kurulum

- 1 E kablosunu kullanarak bilgisayarı bağlayın.
- 2 Kabloların üzerindeki etiketlere uygun olarak hoparlörleri bağlayın ve gösterildiği şekilde konumlandırın.
- 3 Adaptörü şemada gösterildiği gibi bağlayın.
- 4 Adaptörü fiş prizine takın.
- 5 Düşük ton hoparlörünün arkasındaki anahtarı açın.
- 6 Hoparlör setini açmak; sesi ve bası ayarlamak için, düğmeleri kullanın.

Windows XP sürümünde 5.1 hoparlörlerin yapılandırılması

- 7 'Başlat – Çalıştır' (Start – Run) işlevlerini tıklayın.
- 8 'mmsys.cpl' yazın ve 'Tamam' (OK) seçeneğini tıklayın.
- 9 'Gelişmiş'(Advanced) seçeneğini tıklayın.
- 10 '5.1 dörtlü stereo hoparlörler' (5.1 surround sound speakers) seçin ve 'Tamam' (OK) seçeneğini tıklayın.

İpuçları



Kurulum

- Aygıt açıkken, arka paneldeki kabloları değiştirmeyin.
- Bazı ses kartlarının ve DVD çalarların arka kanalı, Dörtlü Stereo ("Sur") olarak gösterilir.
- En iyi ses kalitesi sağlamak için, düşük ton hoparlörünü zemine yerleştirin. Düşük ton hoparlörünü bilgisayar monitörünün ya da TV'nin yakınına yerleştirmeyin.



Dörtlü stereo

- Merkez hoparlör, sadece 5.1 ses kartı ile DVD'lerdeki iletişim sırasında ve MP3 kullanıldığı zaman etkindir.
- Düşük ton hoparlörü ve merkez hoparlör açıksa, ses kartının düşük ton/merkez hoparlör değişim özelliğini etkinleştirin.
- DVD yürütülürken 6 hoparlörün hiçbirinden ses gelmiyorsa:
 - 5.1 hoparlörleri Windows'da yapılandırın (bkz adım 8).
 - 5.1 hoparlörleri DVD çalar yazılımında yapılandırın.
 - Tüm kabloların ses kartına/DVD çalara doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını denetleyin.
- Örneğin, sesi ayarlamak için, Windows Media Player'da ekolayzırı ayarlayın (bkz bağlantılar).

TR



Güvenlik talimatları

- Bu aygıt, yüksek düzeyde ses üretebilir. Sesi her zaman yavaşça yükseltin.
- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.

- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
- Kablonun üzerine hiçbir şey konulmadığından emin olun. Aygıtı, yaya trafiği neticesinde kablusunun ezileceği, aşınacağı veya zarar görebileceği yerlerde kullanmayın.
- Aşağıdaki koşullarda, fişi prizden çıkarın ve aygıtı vasıflı personele tamir ettirin:
 - Kablo ya da fiş zarar görmüşse.
 - Aygıt düşürülmüşse veya kasası zarar görmüşse.
 - Aygıt düzgün çalışmıyorsa.

**Enerji**

- Enerjiden tasarruf etmek amacıyla, aygıtı kullandıktan sonra kapatın.

Bağlantılar

Windows Media Player: <http://www.trust.com/mediaplayer>.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için www.trust.com/14572 Internet adresini ziyaret edin.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14572/ce Internet adresinde bulabilirsiniz.



- Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her zamanki çöp kutularına atmayın.

Garanti ve telif hakkı

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, www.trust.com/warranty Internet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.