

Productinformatie**Zender**

- A: Batterijvak
- B: Bereik
- C: Indicatielampje
- D: Aan/uit


Ontvanger

- E: Indicatielampje
- F: Aan/uit
- G: Batterijvak

Batterijen

- 1 Zender en ontvanger moeten uit (off) staan. Plaats de batterijen

Gebruik

- 2 Zet eerst de ontvanger aan (on). Het indicatielampje knippert. U hoort één lange pieptoon, gevolgd door een continue reeks korte pieptonen.
- 3 Zet vervolgens de zender aan (on). Het indicatielampje knippert. Ontvanger: u hoort één lange pieptoon, gevolgd door één korte pieptoon.
- 4 Stel het bereik in en plaats de zender op een waardevol object.
- 4  Far (ver): bereik 8 ~ 15 meter. Near (dichtbij): bereik 2 ~ 5 meter.
- 5 Houd de ontvanger bij u.
- 6 Het alarm gaat af als het bereik wordt overschreden.

NL

Opmerking**Draadloze werking**

- Het zendbereik wordt sterk beïnvloed als de apparaten worden opgeborgen. Het bereik neemt af als u de apparaten in kleding of bagage onderbrengt.
- Een verminderde draadloze werking wordt ook veroorzaakt door:
 - metalen objecten in de nabijheid van of tussen de zender en de ontvanger;
 - betonnen wanden en vloeren;
 - andere draadloze apparatuur in de omgeving;
 - lege batterijen.

Surf naar www.trust.com/14609 voor actuele FAQ's en handleidingen.

**Energie**

- Dit product heeft een relatief hoog energieverbruik. Schakel het apparaat daarom uit als u het niet gebruikt.
- De ontvanger verbruikt meer energie dan de zender. De batterij van de ontvanger moet daarom ook sneller worden vervangen.
- Vervang de batterijen als het geluid zachter klinkt of het bereik afneemt. Gebruik alleen batterijen van het type CR2032.
- Laad de meegeleverde batterijen nooit op en gooi ze nooit in het vuur.
- Volg de plaatselijke voorschriften bij het verwijderen van batterijen.

**Veiligheidsinstructies**

- Gebruik het apparaat nooit in een vochtige omgeving. Reinig het apparaat met een droge doek.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit is beschikbaar op www.trust.com/14609/ce.

Draadloos

- Dit draadloos apparaat van klasse I werkt op een frequentie van 433 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van R&TTE-richtlijn 1999/5/EG en kan worden gebruikt in de volgende landen: alle Europese landen (behalve Polen), de VS, Canada en Taiwan.
- Er kunnen beperkingen zijn aan het gebruik van dit apparaat in andere landen. Controleer of dit apparaat aan de plaatselijke voorschriften voldoet. Frequentie: 433,82 ~ 435,8 MHz. Voeding: 0,01 ~ 0,25 mW.
- Wees voorzichtig met het gebruik van draadloze apparatuur als u een pacemaker hebt of als u afhankelijk bent van andere levensreddende, gevoelige elektronische apparatuur. Dit apparaat zendt radiosignalen uit.



- Lever het apparaat indien mogelijk in bij een recyclingcentrum. Gooi het apparaat niet weg met het gewone huishoudelijke afval.

Garantie & copyright

- Dit apparaat heeft een productgarantie van twee jaar, ingaande op de dag van aankoop. Surf naar www.trust.com/warranty voor meer informatie.
- Nadruk van delen van deze handleiding zonder toestemming van Trust International B.V. is uitdrukkelijk verboden.