

Produktinformationen

A: Browser-Vorwärts-Taste (Rückseite)	D: Browser-Zurück-Taste
B: Scrollrad und dritte Maustaste	E: Linke Maustaste
C: Rechte Maustaste	F: USB-PS/2-Adapter

Montage

- 1 Schalten Sie den PC aus.
A: Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an, oder
- 2 B: verwenden Sie den USB-PS/2-Wandler.
Schalten Sie den PC ein.
Die Maus ist einsatzbereit.
- 3 Befolgen Sie in Windows 98SE die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Fertigstellung der Installation!

Installation des Treibers und Nutzung des 4-Wege-Scrollrads

- 4 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
Klicken Sie auf „Install Software“ [Software installieren] und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Starten Sie bei der entsprechenden Aufforderung das System neu.
Der horizontale Bildlauf wird durch seitliche „Kippen“ des Scrollrads aktiviert. Für die normale Bildlauffunktion wird es vor- und rückwärts bewegt.

Wichtige Hinweise **Allgemeine Gebrauchsanweisung**

- Regeln Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers: (1) Starten Sie die Windows-Hilfe (Start → Hilfe) [Start → Help]. (2) Suchen Sie nach „Anpassen der Geschwindigkeit des Mauszeigers“ (Adjust the speed of mouse pointer). (3) Befolgen Sie die Anweisungen.
- Informationen zur Verwendung des Konfigurationsprogramms finden Sie in der Anleitung auf der CD.
- Installieren Sie das Programm Trust Easy Mouse Configuration von der CD, um die 3., 4. und 5. Taste zu konfigurieren und den horizontalen Bildlauf zu aktivieren.

Sollten Sie Probleme haben, finden Sie die FAQ, Software und Anleitungen unter www.trust.com/14645.

Sicherheit

- Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen daran aus.
- Verwenden Sie das Gerät nie in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14645/ce nachlesen.



- Geben Sie das Gerät wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Produkt gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren, die Garantiefrist geht am Ankaufsdatum ein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Diese Anleitung darf ohne Genehmigung von Trust International B.V. weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.