

Informazioni sul prodotto

A: rotella di scorrimento, terzo pulsante e spia di batteria scarica.
Indicatore lampeggiante: batteria scarica.
Indicatore acceso fisso: batteria in carica.

i

B: tasto destro del mouse
C: tasto sinistro del mouse
D: pulsante indietro del browser
E: pulsante avanti del browser (retro)
F: pulsante Office

G: pulsante Connetti del mouse
H: commutatore canale wireless (all'interno del vano batterie)
I: vano batterie
J: pulsante Connetti del supporto e indicatore di stato
Indicatore lampeggiante: mouse attivo
Indicatore acceso fisso: alimentazione

K: convertitore da USB a PS/2
L: adattatore per l'alimentazione

IT

Installazione

- Inserire le batterie.
- 1 - Collegare l'adattatore del supporto di carica alla presa di corrente.
- Caricare le batterie.


2 Spegnere il PC.

3 **A:** collegare il cavo USB o

B: usare il convertitore da USB a PS/2.

Accendere il PC.

4

 **Windows 98 SE:** seguire le istruzioni a schermo per terminare l'operazione!

5 Premere il pulsante connetti del supporto di carica; l'indicatore di stato lampeggia.

6 Premere il pulsante connetti del mouse → Il mouse è collegato.

Installazione dei driver

7 Inserire il CD nell'apposito lettore.

8 Fare clic su "Installa driver" (Install Driver) e seguire le istruzioni sullo schermo per terminare.

8  **Riavviare il sistema quando richiesto!**

9 Fare clic su "Ignora" (Continue anyway) **2x** (solo in Windows XP Service Pack 2 e superiore).

10 Fare clic su "Fine" (Finish).

Dopo il riavvio il mouse è pronto per l'uso.


Utilizzo della rotellina e del pulsante Office

- 11 Attivare lo scorrimento orizzontale (rotellina) muovendo di lato la rotella di scorrimento. Muovere verso l'alto e verso il basso per la normale funzione di scorrimento.
- 12 Fare clic sul pulsante Office per avviare l'applicazione di Office desiderata e fare clic di nuovo per utilizzare i comandi più comuni dell'applicazione scelta.

Accorgimenti

Prestazioni ridotte

- Oggetti metallici vicino o tra il dispositivo e il PC → Rimuovere gli oggetti.
- Superficie lucente o trasparente che può causare imprecisioni del sensore → Utilizzare un mousepad.
- Interferenza con altri dispositivi → Utilizzare il commutatore di canale all'interno del vano batterie impostando il secondo canale e ripetere i passi 5 e 6.
- Batterie scariche → Ricaricarle.



Utilizzo

- Regolare la velocità del puntatore del mouse. (1) Aprire "Guida in linea e supporto tecnico" di Windows (Start -> guida). (2) Cercare "regolare la velocità del puntatore del mouse". (3) Seguire le istruzioni.
- Leggere il manuale su CD per l'utilizzo del programma di configurazione.
- Installare Trust Easy Configuration Software su CD per configurare il 3°, 4° e 5° pulsante e utilizzare la rotellina.

Alimentazione

- Non tenere il mouse alloggiato nel supporto di carica per una durata superiore alle 48 ore.
- Non tentare di ricaricare le batterie alcaline poiché vi è il rischio di esplosione.
- Il dispositivo entra in modalità sleep dopo 10 minuti di inutilizzo. Premere qualsiasi pulsante del mouse per riattivarlo.

In caso di problemi, consultare il sito www.trust.com/14646 (14647, Gran Bretagna) per le FAQ, i driver e i manuali.

Sicurezza

- Non aprire o riparare da soli il prodotto.
- Non utilizzare mai il prodotto in ambienti umidi. Pulire l'apparecchio con un panno asciutto.
- Non gettare le batterie nel fuoco, poiché possono esplodere.
- Per questo prodotto utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili NiMH.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata all'indirizzo www.trust.com/14646/ce o www.trust.com/14647/ce (Gran Bretagna)



- Se possibile, smaltire l'apparecchio presso un centro di riciclaggio. Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici.

Dispositivo wireless

- Il presente dispositivo senza fili funziona a una frequenza di 27 MHz. Esso è conforme ai requisiti essenziali e agli altri requisiti attinenti contenuti nella direttiva 1999/5/CE R&TTE e può pertanto essere utilizzato in tutti i Paesi appartenenti alla UE oltre a: candidati all'ingresso nella UE e NO/CH/RU/HR/IS/UA. Nei suddetti Paesi non vi sono limitazioni per canale. Consultare la pagina www.trust.com/14646 per un elenco aggiornato dei paesi in cui è consentito l'uso dell'apparecchio.
- Qualora il prodotto venga utilizzato al di fuori dei Paesi appartenenti alla UE, potrebbero vigere delle limitazioni al suo impiego. In tal caso, controllare se il prodotto è conforme alle normative locali vigenti. Frequenza: 27,045 o 27,095MHz, larghezza di banda: 50 KHz; potenza: < 1 mW.
- Esiste oggi un numero sempre maggiore di dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili (video, audio, computer, ecc.) e che operano all'interno della stessa gamma di frequenze del presente prodotto. È pertanto possibile che la funzionalità del presente dispositivo venga ostacolata da altri prodotti dotati di tecnologia wireless o funga essa stessa da ostacolo a quella di altri dispositivi. A questo inconveniente si può ovviare solo ed esclusivamente con il rispetto delle distanze reciproche tra i prodotti e, ove possibile, con la giusta impostazione dei canali.
- Usare cautela nell'utilizzo del dispositivo nel caso si fosse portatori di pacemaker o se si fosse dipendenti da altri tipi di salvavita sensibili agli equipaggiamenti elettronici, poiché il prodotto trasmette segnali radio.

Garanzia e copyright

- Questo prodotto ha una garanzia della ditta di produzione di due anni che è valida a partire dalla data dell'acquisto. Per maggiori informazioni visitare www.trust.com/warranty
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.