

**Informazioni sul prodotto**

**A:** Altoparlanti satellite (2x)  
**B:** Subwoofer  
**C:** Regolazione del volume  
**D:** Interruttore On/Off  
**D1:** 3D Audio

**E:** Uscita cuffie  
**F:** Ingresso lettore portatile  
**G:** Cavo di collegamento al lettore portatile  
**H:** Cavo di collegamento dal PC al Subwoofer  
**I:** Alimentatore

**Accorgimenti**

Per evitare vibrazioni, posizionare il subwoofer sul pavimento e non sul piano di appoggio.



Prima di riprodurre musica da un lettore portatile, assicurarsi di aver interrotto la riproduzione dal PC.



Per modificare le caratteristiche del suono, si consiglia di utilizzare l'equalizzatore presente nel software di riproduzione musicale o nel lettore portatile.



In assenza di suono:

- se l'indicatore di alimentazione non è acceso, verificare che il cavo principale di alimentazione sia collegato.
- il cavo di connessione dal PC al Subwoofer non è collegato all'uscita di colore verde della scheda audio.
- volume basso; aumentare il volume utilizzando il telecomando o regolare il volume sul mixer audio di Windows.

Per le FAQ aggiornate e i manuali di istruzioni dei driver consultare l'indirizzo [www.trust.com/14695](http://www.trust.com/14695).

Per un'assistenza completa, registrarsi all'indirizzo [www.trust.com/register](http://www.trust.com/register).

**Norme di sicurezza**

- Non aprire o riparare da soli il prodotto.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare un liquido o uno spray per la pulizia, ma solo un panno asciutto.
- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido, come un bagno, una cantina umida o una piscina.
- Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo ed evitare di usarlo o danneggiarlo.
- Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, staccare la spina dalla presa ed affidare l'apparecchio a personale adeguatamente qualificato per farlo riparare:
  - il cavo o la spina sono danneggiati
  - l'apparecchio è stato fatto cadere o l'involucro è stato danneggiato
  - il dispositivo non funziona correttamente



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile sul sito [www.trust.com/14695/ce](http://www.trust.com/14695/ce).



- Se possibile, smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio. Non gettare il dispositivo tra i rifiuti domestici.

#### **Garanzia e copyright**

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.