





### Информация об изделии



**A:** Сателлитная акустическая система (5x)  
**B:** Низкочастотный динамик («сабвуфер»)  
**C:** Регулировка громкости  
**D:** Переключатель Вкл./Выкл.  
**D1:** 3D Audio

**E:** Выход на наушники  
**F:** Гнездо для подключения портативного проигрывателя  
**G:** Шнур для подключения портативного проигрывателя (короткий)  
**H:** Шнур для подключения ПК к сабвуферу (длинный)  
**I:** Адаптер питания

### Напоминания

-  Во избежание вибрации установите сабвуфер на полу, а не на рабочем столе.
-  Приступая к воспроизведению записей с проигрывателя, не забудьте выключить воспроизведение с ПК.
-  Для регулировки параметров звука пользуйтесь эквалайзером программного проигрывателя, либо аналогичным устройством, встроенным в портативный проигрыватель.
-  Отсутствует звук?
  - Индикатор питания не светится? – Проверьте, присоединен ли основной шнур питания.
  - Шнур для подключения ПК к сабвуферу не присоединен к зеленому гнезду вывода сигнала звуковой платы ПК.
  - Слишком малая громкость; увеличьте её на пульте дистанционного управления или отрегулируйте в окне «Общая громкость» Windows.

Ознакомьтесь с регулярно обновляемыми ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации, а также скачать драйверы, можно по адресу: [www.trust.com/14695](http://www.trust.com/14695).  
 Расширенное обслуживание предоставляется после регистрации по адресу: [www.trust.com/register](http://www.trust.com/register).

### Правила техники безопасности

- Не пытайтесь самостоятельно вскрыть или отремонтировать устройство.
  - Перед чисткой устройства отключите шнур питания от розетки. Не пользуйтесь жидкими моющими средствами и аэрозолями, применяйте только сухую ткань.
  - Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.
  - Не пользуйтесь устройством во влажном помещении, например, в ванной комнате, сыром подвале или плавательном бассейне.
  - Не размещайте посторонние предметы на шнурах, не допускайте износа или повреждения шнуров.
- Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу при следующих обстоятельствах:
- Повреждение шнура или разъема питания

- Падение устройства или повреждение его корпуса
- Очевидные сбои в работе устройства



- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: [www.trust.com/14695/ce](http://www.trust.com/14695/ce)



- Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по вторичной переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.

#### **Гарантийные обязательства и авторские права**

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.