

Productinformatie**A:** Satellite-speakers (2x)**B:** Speaker voor lage tonen ('subwoofer')**C:** Volumeregeling**D:** Aan/uit schakelaar**D1:** 3D-Geluid**E:** Uitgang hoofdtelefoon**F:** Ingang draagbare muzikspeler**G:** Verbindingskabel draagbare muzikspeler**H:** Verbindingskabel pc naar subwoofer**I:** Netvoedingsadapter**Geheugensteuntjes**

Plaats om trillingen te voorkomen de subwoofer niet op tafel, maar op de grond.



Zorg ervoor dat de muziek vanaf de pc is gestopt voor u muziek van de draagbare speler weergeeft.



U kunt de geluidskenmerken aanpassen door gebruik te maken van de equalizer in de software van de Music player of draagbare muzikspeler.



Geen geluid?

- Aan/uit-LED niet aan?: controleer of het netsnoer is aangesloten.

- Kabel van pc naar subwoofer niet aangesloten op groene uitgang van de geluidskaart in de pc.

- Laag volume; verhoog het volume via de afstandsbediening of in de audiomixer van Windows.

NL

Ga naar www.trust.com/14715 voor veelgestelde vragen, stuurprogramma's en handleidingen.

Uitgebreide service is mogelijk via registratie op www.trust.com/register

Veiligheid

- Probeer dit product niet zelf te openen of te repareren.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibaar reinigingsmiddel of spuitbus, maar gebruik een droge doek.
- Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water.
- Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer, vochtige kelder of zwembad.
- Zorg dat er niets op de kabel staat en voorkom dat de kabel slijt of beschadigd raakt.

Onder de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en dient u het apparaat door gekwalificeerd personeel te laten repareren:

- De kabel of stekker is beschadigd
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd geraakt
- Het apparaat functioneert duidelijk niet naar behoren



- Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14715/ce



- Lever het gebruikte apparaat indien mogelijk in bij een recycling-centrum. Gooi het gebruikte apparaat niet weg bij het huisafval.

Garantie en copyright

- Dit product heeft twee jaar garantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar www.trust.com/warranty.
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.