

Informações do produto



A: Colunas satélite (2x)
B: Coluna (subwoofer) de baixa frequência
C: Controlo de volume
D: Botão Ligar/Desligar
D1: 3D Audio

E: Saída de auscultadores
F: Entrada do leitor de música portátil
G: Cabo de ligação ao leitor de música portátil.
H: Cabo de ligação do PC ao subwoofer
I: Transformador de corrente

Lembretes

-  Não coloque o subwoofer na secretária mas sim no chão para evitar vibrações.
-  Certifique-se de que a música do PC parou antes de fazer funcionar o formato de música do leitor portátil.
-  Para ajustar as características do som, use um equalizador integrado no software de reprodução de música ou no leitor portátil de música.
-  Sem som?
 - O LED de corrente não está aceso?: verifique se o cabo de corrente está ligado.
 - O cabo do PC ao subwoofer não está ligado à saída verde da placa de som do PC.
 - Volume baixo: aumente o volume no controlo remoto ou ajuste o volume no misturador áudio do Windows.

PT

Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, controladores e manuais de instruções, visite www.trust.com/14715. Para um serviço extensivo registe-se em www.trust.com/register

Segurança

- Não tente abrir ou reparar pessoalmente este dispositivo.
 - Desligue a ficha da rede eléctrica antes de limpar o dispositivo. Não utilize nenhum produto de limpeza ou spray, limpe com um pano seco.
 - Mantenha este dispositivo longe de líquidos, tais como água.
 - Não utilize este dispositivo em ambientes húmidos, como, por exemplo, casas de banho, caves húmidas ou piscinas.
 - Certifique-se de que nada está colocado sobre o cabo e evite que o cabo se desgaste ou danifique.
- Caso se verifique uma das seguintes circunstâncias, remova a ficha da tomada e mande reparar o dispositivo por pessoal qualificado:
- A ficha eléctrica ou o cabo estão danificados
 - O aparelho caiu ou a caixa do mesmo foi danificada
 - É claro que o aparelho não está a funcionar correctamente



- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14715/ce



- Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo doméstico.

Garantia e direitos de autor

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.trust.com/warranty.
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.