

Информация об изделии

A: Акустическая система	D: Штекер питания для подключения портативного звуковоспроизводящего устройства	G: Батарейный отсек
B: Индикатор электропитания	E: Опора портативного звуковоспроизводящего устройства	H: Подключение источника питания
C: Звуковой штекер для подключения портативного звуковоспроизводящего устройства	F: Выключатель	

Применение

- 1 Откройте батарейный отсек (G). Вставьте батарейки.
- 2 Подключите портативное звуковоспроизводящее устройство к акустической системе. Штекеры C и D должны войти в разъемы до упора.
- 3 Переверните выключатель (F) в положение ON (ВКЛ.). Индикатор (B) загорится голубым. Включите портативное звуковоспроизводящее устройство.
- 4 ⚠ Заряд собственного аккумулятора портативного звуковоспроизводящего устройства должен быть достаточен для обеспечения его работоспособности.
- 5 Отрегулируйте звук регуляторами громкости портативного звуковоспроизводящего устройства. Подключите адаптер питания портативного звуковоспроизводящего устройства к сетевой розетке, а также к разьему питания акустической системы (H), если не пользуетесь батарейками.
- 6 ⚠ Зарядка собственного аккумулятора портативного звуковоспроизводящего устройства производится независимо от того, включена ли акустическая система или отключена.

Внимание!**⚠ Общие указания по эксплуатации**

- Не поднимайте акустическую систему, взявшись за опору портативного звуковоспроизводящего устройства (E)! Опора для этого не предназначена.
- Пользуйтесь только тем адаптером питания, который входит в комплектацию портативного звуковоспроизводящего устройства. Применение посторонних адаптеров чревато повреждением как акустической системы, так и портативного звуковоспроизводящего устройства.

RU

- Те или иные сведения о портативном звуковоспроизводящем устройстве см. в прилагаемом к нему руководстве.
- Опору портативного звуковоспроизводящего устройства (E) может немного отличаться от изображенной на рисунке в зависимости от модели.

Ознакомиться с самыми свежими ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации можно по адресу: www.trust.com/14738. Расширенное обслуживание предоставляется после регистрации по адресу: www.trust.com/register.

Питание

- Срок службы батареек – примерно 4 часа. В целях экономии электроэнергии выключайте акустическую систему по завершении работы.
- Входящие в комплектацию батарейки не подлежат перезарядке. Нельзя бросать батарейки в огонь.
- Данное изделие не предназначено для зарядки перезаряжаемых батареек, если таковые применяются.
- Батарейки служат источником питания только для акустической системы, а не для портативного звуковоспроизводящего устройства.
- Утилизация батареек производится согласно принятым в данной местности правилам.

Меры предосторожности

- Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.

- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14738/ce.



- Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по вторичной переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.