










## Información del producto

### A: Teclas de navegación e Internet

	Botón principal del ratón
	Botón secundario del ratón
	Modo de desplazamiento (Tercer botón del ratón)
	Atrás en el explorador
	Adelante en el explorador
	Detener el explorador
	Favoritos
	Iniciar navegador de Internet
	Iniciar programa de correo electrónico












### Teclas especiales

ID link	Botón de conexión del teclado
Num lock	Activar funciones numéricas. (Texto azul)
AltGr	Insertar caracteres especiales

### C: Transmisor USB

### D: Botón de conexión

### B: Teclas multimedia

	Inicie Windows XP Media Center Edition (MCE)
	Inicie el reproductor de medios predeterminado de Windows
	Silencio
	Bajar volumen
	Subir volumen
	Pista anterior
	Pista siguiente
	Detener
	Reproducción/Pausa
Back space PrvSc	Pantalla anterior de MCE
PgUp ChUp	Subir canal en MCE
PgDn ChDn	Bajar canal en MCE
Enter OK	Aceptar MCE

ES

## Instalación

- 1 Abra el compartimento de las pilas de la parte inferior del teclado e inserte 4 pilas.
- 2 Conecte el transmisor USB al PC y espere hasta que se complete la instalación automática.
- 3 Presione el botón de conexión del transmisor USB.
- 4 Presione el botón de conexión del teclado.

#### Nota

##### **Teclas de multimedia y Office**

- Las teclas multimedia se han diseñado para XP Media Center Edition y el Reproductor de medios de Windows. No obstante, las teclas pueden funcionar también con la mayoría de los reproductores de medios.
- Las teclas de lanzamiento iniciarán el navegador de Internet predeterminado, el programa de correo electrónico y el reproductor de medios que tenga instalado en el ordenador.

Para configurar los programas predeterminados: Vaya a: Inicio (Start) → Panel de control (Control Panel) → Agregar o quitar programas (Add/Remove Programs) → Configurar acceso y programas predeterminados (Set Program Access and Defaults)

##### **Caracteres especiales**

- La configuración regional del teclado de Windows debe corresponder con la distribución del teclado de Trust. La distribución del teclado de Trust se especifica mediante una pegatina en la caja correspondiente. Para establecer la distribución del teclado en Windows: Vaya a: Inicio (Start) → Panel de control (Control Panel) → Configuración regional y de idioma (Regional and Language Options) → Idiomas (Languages) → Detalles (Detalles)
- La tecla **Alt Gr** permite acceder a caracteres especiales como el signo del euro. Encontrará información general de los caracteres especiales por país en [www.trust.com/keyboardlayout](http://www.trust.com/keyboardlayout).

##### **Rendimiento inalámbrico**

- Distancia máxima para el funcionamiento inalámbrico: 1,5 metros.
- Un rendimiento inalámbrico reducido puede deberse a:
  - Que haya objetos metálicos cerca del dispositivo o entre medias del transmisor y el teclado → Quite los objetos.
  - Que haya otros dispositivos inalámbricos cerca → Quite los dispositivos o vuelva a conectar el transmisor USB para obtener un identificador de comunicación distinto.
  - Que se haya quedado sin pilas → Cámbielas.

##### **Energía**

- Las pilas suelen durar unas 100 horas si se usan de continuo.
- El teclado entrará en el modo de ahorro de energía tras 5 minutos de inactividad, pero responderá de inmediato con sólo presionar cualquier tecla.
- Nunca recargue las pilas proporcionadas y no las arroje al fuego.
- Tenga en cuenta la normativa local al desechar las pilas.

##### **Instrucciones de seguridad**

- No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
- No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.

Consulte las P+F actualizadas y manuales de instrucciones en [www.trust.com/14842](http://www.trust.com/14842). Para acceder al amplio centro de servicio, regístrese en [www.trust.com/register](http://www.trust.com/register).



- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en [www.trust.com/14842/ce](http://www.trust.com/14842/ce).



- Si es posible, lleve el dispositivo a un centro de reciclaje. No tire el dispositivo a la basura.

ES

#### Funcionamiento del dispositivo inalámbrico

- Este dispositivo inalámbrico de clase 1 funciona en una frecuencia de 2,4 GHz. Cumple con los requisitos esenciales, así como con otras condiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE R&TTE y puede usarse en los siguientes países: Todos los países UE, así como RU, TR, NO y HU. No hay limitaciones de canales para los países mencionados anteriormente. Visite la página web [www.trust.com/14842](http://www.trust.com/14842); en ella encontrará una lista actualizada de los países en los que se permite utilizar este dispositivo.
- Fuera de los países miembros de la UE pueden existir restricciones para el uso de este dispositivo. Si tiene pensado utilizarlo en un país que no sea miembro de la UE, compruebe si sus características cumplen con la normativa de dicho país. Ancho de banda: aproximadamente 150 kHz; Potencia: 0,3 mW.
- Tenga cuidado con el uso de dispositivos inalámbricos si lleva un marcapasos o si su salud depende de otros aparatos electrónicos sensibles, ya que este dispositivo transmite señales de radio.

#### Garantía y copyright

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más información, visite [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.