



Multimedia Key Sheet

TACTO
Wireless Entertainment Keyboard
With Touchpad

EN

- Mute
- Play / Pause
- Music Player
- Internet Browser
- E-mail program
- Favorites
- Calculator
- My computer
- Previous page
- Next page
- Previous
- Next

DE

- Stummschaltung
- Abspielen/Pause
- Musik-Player
- Internetbrowser
- E-mail Programm
- Favoriten
- Rechner
- Arbeitsplatz
- Vorherige Seite
- Nächste Seite
- Zurück
- Weiter

IT

- Mute
- Riproduci / Pausa
- lettore musicale
- Browser Internet
- Posta elettronica
- preferiti
- Calcolatrice
- Risorse del computer
- Pagina precedente
- Pagina successiva
- Precedente
- Avanti

NL

- Dempen
- Afspelen/Pauze
- Internetbrowser
- Internet browser
- E-mailprogramma
- Favorieten
- Rekenmachine
- Deze computer
- Vorige pagina
- Volgende pagina
- Vorige
- Volgende

FI

- Mykistys
- Toisto/Tauko
- musiikkisoitin
- Internet selain
- Sähköpostiohjjelma
- suosikit
- Laskin
- Oma tietokone
- Tuo näkyviin edellisensivun
- Tuo näkyviin seuraavan sivun
- Edellinen
- Seuraava

SE

- Tyst
- Spela upp/Paus
- musikspelaren
- Webbläsare
- E-postprogram
- favoriter
- Miniräkare
- Den här datorn
- Går till föregående sida
- Går till nästa sida
- Föregående
- Nästa

FR

- Sourdine
- Lecture / Pause
- lecteur de musique
- Navigateur Internet
- programme de courrier électronique
- Favoris
- Calculatrice
- Poste de travail
- Page précédente
- Page suivante
- Précédent
- Suivant

ES

- Silencio
- Reproducción/Pausa
- reproductor de música
- Navegador
- Correo electrónico
- favoritos
- Calculadora
- Mi ordenador
- Va a la página anterior
- Va a la próxima página
- Siguiente
- Anterior

RU

- Без звука
- Воспр. / Пауза
- музыкальный проигрыватель
- браузера
- программы для работы с электронной почтой
- любимая
- Калькулятор
- Мой Компьютер
- Переход на предыдущую страницу
- Переход на следующую страницу.
- Назад
- Вперед

PL

- Wyciszenie
- Odtwarzanie/pauza
- odtwarzacz muzyki
- Przeglądarki Internetu
- Programu poczty e-mail
- ulubione
- Kalkulator
- Mój komputer
- Poprzednia strona
- Następna strona
- Poprzednie
- Dalej

CZ

- Ztlumit
- Přehrávat/Pozastavit
- hudební přehrávač
- Spustit internetový prohlížeč
- Zpět v prohlížeči
- Oblíbené
- Kalkulačka
- Tento počítač
- Přejde na předchozí stránku
- Přejde na další stránku
- Předchozí
- Další

RO

Mute
 Play / Pause
 Music player
 Motorul de căutare internet
 Program e-mail
 favorite
 Calculator
 My Computer
 Merge la pagina precedentă
 Merge la pagina următoare.
 înapoi
 înainte

HU

Elnémítás
 Lejátás/Szünet
 zenelejátszó
 Webböngésző
 Elektronikus levelezőprogram
 Kedvencek
 Számológép
 Sajátgép
 Előző oldal
 Következő oldal
 Előző
 Tovább

BG

Изключване на звука
 Възпроизвеждане/ Пауза
 музикалния плеър
 Интернет браузър
 програма за електронна поща
 любим
 Калкулатор
 Моят компютър
 Отива на предишната страница
 Отива на следващата страница
 Предходен
 Следващ

EL

Αποκοπή
 Αναπαραγωγή/ Παύση
 αναπαραγωγής μουσικής
 Άνοιγμα προγράμματος στο διαδίκτυο
 Άνοιγμα προγράμματος e-mail
 αγαπημένο
 Αριθμομηχανή
 Ο υπολογιστής μου
 Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα.
 Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα.
 Προηγούμενο
 Επόμενο

PT

Sem som
 Reproduzir/Pausa
 música
 Browser Internet
 Programa de E-mail
 favoritos
 Calculadora
 Meu computador
 Regressa à página anterior
 Avança para a página seguinte
 Anterior
 Seguinte

NO

Demping
 Spill av / pause
 musikkavspiller
 Nettleser
 Postprogram
 favoritter
 Kalkulator
 Min datamaskin
 Går til forrige side
 Går til neste side
 Forrige
 Neste

DA

Dæmp
 Afspil/pause
 musikafspiller
 Internetbrowser
 E-mail program
 favoritter
 Lommeregner
 Denne computer
 Går til foregående side
 Går til næste side
 Forrige
 Næste

TR

Sessiz
 Yürüt / Duraklat
 müzik çalar
 Internet Tarayıcısını
 E-posta programını
 Favorilerime
 Hesap makinesi
 Bilgisayarım
 Bir önceki sayfaya gider
 Bir sonraki sayfaya gider
 Önceki
 Next

SK

Stĺmnenie zvuku
 Prehrávanie/Pozastavenie
 hudobný prehrávač
 Internetového prehľadávača
 E-mailového programu
 Obľúbené
 Kalkulačka
 Tento počítač
 Prejde na prechádzajúcu stranu
 Prejde na ďalšiu stranu
 Predchádzajúci
 Ďalší

SI

Nemo
 Predvajaj / Premor
 Predvajalnik glasbe
 Internetni brskalnik
 E-poštni program
 Priljubljene
 kalkulator
 Moj računalnik
 Prejšnja stran
 Prejšnja stran
 Prejšnja
 Naslednja

HR

Prigušeno
 Pokrenite / zaustavite
 Svirač glazbe
 Pretraživač Interneta
 Pošalji program e-poštom
 Omiljene
 Kalkulator
 Moje računalo
 Prethodna stranica
 Sljedeća stranica
 Prethodno
 Sljedeće

RS

Prigušeno
 Reprodukcija / Pauza
 Muzički plejer
 Internet pretraživač
 E-mail program
 Omiljeni sadržaji
 računar
 Moj kompjuter
 pretходна страна
 следећа страна
 Prethodno
 Sledeće