



Multimedia Key Sheet

Modo Wireless Compact Deskset

EN

- Mute
- Volume -
- Volume +
- Play / Pause
- Music Player
- Search
- Previous
- Next
- Charms bar
- App List
- Settings
- App menu

DE

- Stummschaltung
- Volumen -
- Volumen +
- Abspielen/Pause
- Musik-Player
- Suchen
- Zurück
- Weiter
- Charms Leiste
- App-Liste
- Einstellungen
- App-menü

IT

- Mute
- Volume -
- Volume +
- Riproduci / Pausa
- lettore musicale
- Ricerca
- Precedente
- Avanti
- Accessi fascia
- Elenco delle Applicazione
- Impostazioni
- menu dell'applicazione

NL

- Dempen
- Volume -
- Volume +
- Afspelen/Pauze
- Muziek speler
- Zoeken
- Vorige
- Volgende
- Charms bar
- App lijst
- Instellingen
- App menu

FI

- Mykistys
- Tilavuus -
- Tilavuus +
- Toisto/Tauko
- musiikkisoitin
- Haku
- Edellinen
- Seuraava
- Näytä oikopolut
- Sovellusten luetteloon
- Asetukset
- Sovelluksen valikosta

SE

- Tyst
- Volym -
- Volym +
- Spela upp/Paus
- musikspelaren
- Sök
- Föregående
- Nästa
- Visa snabbknapparna
- Programlistan
- Inställningar
- Programmenyn

FR

- Sourdine
- Volume -
- Volume +
- Lecture / Pause
- lecteur de musique
- Recherche
- Précédent
- Suivant
- Touches raccourcis
- Liste des applications
- Paramètres
- menu de l'application

ES

- Silencio
- Volumen -
- Volumen +
- Reproducción/Pausa
- reproductor de música
- Buscar
- Siguiente
- Anterior
- Touches raccourcis
- Lista de aplicaciones
- Configuración
- menú de la aplicación

RU

- Без звука
- Объем -
- Объем +
- Воспр. / Пауза
- музыкальный проигрыватель
- Поиск
- Назад
- Вперед
- Сочетания клавиш
- список приложений
- Настройки
- меню приложения

PL

- Wyciszenie
- Wielkość -
- Wielkość +
- Odtwarzanie/pauza
- odtwarzacz muzyki
- Wyszukiwanie
- Poprzednie
- Dalej
- klawisze skrótów
- lista aplikacji
- Ustawienia
- menu aplikacji

CZ

- Ztlumit
- Objem -
- Objem +
- Přehrávat/Pozastavit
- hudební přehrávač
- Vyhledávání
- Předchozí
- Další
- zkratky klíče
- seznam aplikací
- Nastavení
- nabídka aplikace

BR

- Modo silencioso
- Volume -
- Volume +
- Reproduzir/Pausar
- Leitor de música
- Buscar
- Anterior
- Avançar
- teclas de atalhos
- lista de aplicativos
- definições
- menu da aplicação

RO	HU	BG	EL	PT	NO	DA	TR	SK	SI	HR	RS	AR
Mute	Elnémítás	Изключване на звука	Αποκοπή	Sem som	Demping	Dæmp	Sessiz	Stlmenie zvuku	Nemo	Prigušeno	Prigušeno	الكتم
Volum -	Térfogat -	Обемът -	Όγκος -	Volume -	Volum -	Volumen -	Ses -	Objem -	Glasnost -	Glasnoća -	Jačina zvuka -	مستوى الصوت -
Volum +	Térfogat +	Обемът +	Όγκος +	Volume +	Volum +	Volumen +	Ses +	Objem +	Glasnost +	Glasnoća +	Jačina zvuka +	مستوى الصوت +
Play / Pause	Lejátszás/Szünet	Възпроизвеждане/ Пауза	Αναπαραγωγή/ Παύση	Reproduzir/Pausa	Spill av / pause	Afspil/pause	Yürüt / Duraklat	Prehrávanie/Pozastavenie	Predvajaj / Premor	Pokrenite / zaustavite	Reprodukcija / Pauza	تشغيل / إيقاف مؤقت
Music player	zenelejátszó	музикалния плеър	αναπαραγωγής μουσικής	Leitor de música	musikkavspiller	musikafspiller	müzik çalar	hudobný prehrávač	Predvajalnik glasbe	Svirač glazbe	Muzički plejer	مشغل الموسيقى
Căutare	Keresés	Търсене	Αναζήτηση	Pesquisar	Søk	Søg	Ara	Vyhľadávanie	Iskanje	Traženje	тражи	البحث
înapoi	Előző	Предходен	Προηγούμενο	Anterior	Forrige	Forrige	Önceki	Predchádzajúci	Prejšnja	Prethodno	Prethodno	السابق
înainte	Tovább	Следващ	Επόμενο	Seguinte	Neste	Næste	Next	Ďalší	Naslednja	Sljedeće	Sledeće	التالي
taste comenzi rapide	gyorsbillentyűk	връзки ключове	πλήκτρα συντόμευσης	teclas de atalhos	snarveier nøkler	genveje taster	kısayolları tuşları	skratky klúče	bližnjice tipke	prečaci tipke	prečice tastera	اختصارات المفاتيح
lista de aplicații	alkalmazás lista	списък заявления	λίστα εφαρμογών	lista de aplicativos	programlisten	programlisten	uygulama listesi	zoznam aplikácií	Seznam aplikacija	popis aplikacija	lista aplikacija	قائمة التطبيقات
Setări	Beállítások	Настройки	Ρυθμίσεις	Definições	Innstillinger	Indstillinger	Ayarlar	Nastavenie	Nastavitve	Postavke	Postavke	إعدادات
meniul de aplicare	alkalmazás menüjéből	меню заявления	μενού της εφαρμογής	menu da aplicação	programmenyen	programmuenen	uygulama menüsü	ponuka aplikácie	meni aplikacija	izbornik programa	Meni aplikacija	القائمة التطبيق