












## Samsung Media Keys

EN	DE	IT	NL	FI	SE	FR	ES	RU	PL	CZ	BR
 Global function keys	Globale Funktionstasten	Tasti funzione globale	Algemene functie knoppen	Global toimintonäppäimet	Global funktionstangenten	Touch de fonction mondial	Teclas de función global	Глобальный функциональные клавиши	Globalne klawisze funkcyjne	Globální funkční klávesy	Teclas de função global
 Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub	Smart Hub
 Source select	Quelle wählen	Fonte selezionare	Bron selecteren	Lähde valitse	Källa välj	Sélection de la source	Selección de fuente	выбор источника	Źródło wybierz	Zdroj vyberte	fonte selecionar
 Channel list	Kanalliste	Lista canali	Zender lijst	Channel list	Zender lijst	Liste des chaînes	Lista de canales	список каналов	lista kanałów	seznam kanálů	lista de canais
 Mute	Stummschaltung	Mute	Dempen	Mykistys	Tyst	Sourdine	Silencio	Без звука	Wyciszenie	Ztlumit	Modo silencioso
 Volume -	Volumen -	Volume -	Volume -	Tilavuus -	Volym -	Volume -	Volumen -	Объем -	Wielkość -	Objem -	Volume -
 Volume +	Volumen +	Volume +	Volume +	Tilavuus +	Volym +	Volume +	Volumen +	Объем +	Wielkość +	Objem +	Volume +
 Channel down	Kanal -	Canale -	Zender omlaag	Channel -	Kanal -	Canal -	Canal -	канал мин	kanal -	kanál -	Canal -
 Channel up	Kanal +	Canale +	Zender omhoog	Channel +	Kanal +	Canal +	Canal +	канал плюс	kanal +	kanál +	Canal +
 Webpage begin	Webseite beginnen	Inizio pagina web	Webpagina begin	Web-sivun alku	Webbsida start	Page web début	Página web inicio	Начало Интернет-сайт	Początek strony WWW	Webová stránka začátek	Página Web início
 Webpage up	Webseite bis	Pagina web up	Webpagina omhoog	Web-sivun ylös	Webbsida up	Page Web en haut	Página Web hasta	Веб-страница до	Do strony internetowej	Webová stránka up	Página da Web up
 Webpage down	Webseite nach unten	Pagina web giù	Webpagina omlaag	Web-sivun alas	Webbsida ner	Page Web vers le bas	Página Web abajo	Веб-страница вниз	Strona internetowa w dół	Webová stránka dolů	Página Web para baixo
 Webpage end	Webseite Ende	Fine pagina web	Webpagina einde	Web-sivun loppuun	Webbsida slut	Page Web fin	Página Web Fin	Конец веб-страница	Koniec strony internetowej	Webová stránka konec	Final da página Web

RO	HU	BG	EL	PT	NO	DA	TR	SK	SI	HR	RS	AR
 Taste funcționale la nivel mondial	A globális funkciógombok	Global функционални клавиши	Παγκόσμια πλήκτρα λειτουργίας	Teclas de funcção global	Globalt funksjonstaster	Global funktionstaster	Global fonksiyon tuşları	Globálne funkčné klávesy	Globalne funkcijske tipke	Global funkcijske tipke	Global funkcijske tipke	مفاتيح الوظائف العالمية
 Smart Hub	A Smart Hub	Смарт Хаб	A Smart Hub	Smart Hub	A Smart Hub	A Smart Hub	A Smart Hub	A Smart Hub	A Smart Hub	A Smart Hub	Smart Hub	المحور الذكية
 Sursă selectați	Forrás válassza	Източник изберете	πηγή επιλέξτε	fonte seleccionar	kilde velge	kilde vælge	kaynak seçin	zdroj vyberte	Izbira vira	izvor odabir	Izvor odaberite	حدد مصدر
 Lista de canale	Csatorna lista	списък с канали	λίστα καναλιών	lista de canais	kanalliste	Kanalliste	Kanal listesi	zoznam kanálov	Seznam kanalov	popis kanala	lista kanala	قائمة القنوات
 Mute	Elnémítás	Изключване на звука	Αποκοπή	Sem som	Demping	Dæmp	Sessiz	Stlmenie zvuku	Nemo	Prigušeno	nijem	الکتم
 Volum -	Térfogat -	Обемът -	Όγκος -	Volume -	Volum -	Volumen -	Ses -	Objem -	Glasnost -	Glasnoća -	obim -	مستوى الصوت -
 Volum +	Térfogat +	Обемът +	Όγκος +	Volume +	Volum +	Volumen +	Ses +	Objem +	Glasnost +	Glasnoća +	obim +	مستوى الصوت +
 Canal -	Channel -	Канал мин.	κανάλι λεπτά	Canal -	Kanal -	Kanal -	Kanal dk	kanál min	Channel min	Kanal min	Prethodni program	قناة أسفل
 Canal +	Channel +	Канал плюс	κανάλι συν	Canal +	Kanal +	Kanal +	Kanal artı	kanál plus	Channel plus	Kanal plus	Sljedeći program	قناة تصل
 Pagina web de start	Web oldalon kezd	Начало на Web страница	ιστοσελίδα αρχή	Página Web início	nettsiden start	Webside begyndelse	Web sayfası başlangıç	webpage začiatok	Spletna stran začetek	Web-stranici početak	Web stranice početi	تبدأ صفحة ويب
 Pagina web up	weboldal fel	уеб страница нагоре	Ιστοσελίδα υπ	Página da Web up	nettsiden opp	Webside op	Web sayfası up	webpage up	Spletna stran, do	Web-stranici do	Web stranice se	صفحة ويب تصل
 Pagina web în jos	weboldal le	Уеб-страница надолу	ιστοσελίδα κάτω	Página Web para baixo	nettsiden ned	Webside ned	Web sayfası aşağı	webpage dole	Spletna stran navzdol	Web-stranici dolje	Web stranice down	أسفل صفحة ويب
 Pagina web end	Weblap vége	Край Web страница	ιστοσελίδα τέλος	Final da página Web	nettsiden end	Webside ende	Web sayfası uç	webpage stránka koniec	Spletna stran end	Web-stranici kraj	Web stranice kraju	نهاية صفحة ويب