

Trust Predator Extreme

Manuale dell'utente

Copyright

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (elettronica o meccanica, compresa la fotocopia, la registrazione o i sistemi di memorizzazione ed estrazione dei dati) per qualsiasi scopo che non sia quello per uso personale senza l'autorizzazione scritta della casa produttrice.

Rinuncia

La casa produttrice rinuncia in modo specifico a tutte le garanzie, sia implicite che esplicite, comprese ma non limitate a quelle implicite di commerciabilità e idoneità a un impiego particolare, relative al software, al/ai manuale/i, al materiale scritto e a qualsiasi altro hardware che accompagnano il prodotto. La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza l'obbligo di comunicare ad alcuno tali modifiche o migliorie.

La casa produttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti che ne possono derivare, compresa la perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale che possa derivare dall'impiego del prodotto.

* Tutti gli nomi di prodotti o di società sono marchi o marchi registrati o marchi di assistenza dei rispettivi proprietari.

Sommario

Introduzione	4
Capitolo 1 - Installazione di Trust Predator Extreme.....	6
1.1 Un joystick	6
1.2 Regolazione del gas	6
Capitolo 2 - Programmazione di Trust Predator Extreme.....	7
2.1 Assegnazione dei tasti funzione.....	7
2.1.1 Un tasto funzione ad un pulsante.....	7
2.1.2 Un tasto funzione ad un pulsante con la funzione Turbo.....	8
2.1.3 Più tasti funzione ad un pulsante	8
2.2 Uso dei pulsanti assegnati.....	8
2.3 Centratura del joystick.....	9
2.4 Pulsanti di azione	9
Capitolo 3 - Risoluzione dei problemi	10
3.1 Problemi e soluzioni	10
3.1.1 Il joystick non reagisce.....	10
3.1.2 Il cursore del joystick non rimane nella posizione centrale o non si muove in una direzione.....	10
3.1.3 La manopola di regolazione del gas non funziona	10
3.1.4 Un pulsante funziona in un programma ma non in un altro	11
3.2 Pulizia	11

Introduzione

Grazie per aver acquistato il joystick programmabile Trust Predator Extreme, adatto ai giochi più avanzati per PC. Per la produzione di Trust Predator Extreme sono stati utilizzati componenti di precisione per garantire ore e ore di massimo divertimento. Trust Predator Extreme opera come simulatore di tastiera ed offre diverse funzioni per la maggior parte dei simulatori di volo. Questo manuale è una guida all'installazione e all'uso di Trust Predator Extreme.

Il capitolo 1 spiega come installare il joystick.

Il capitolo 2 descrive come programmare Trust Predator Extreme.

Il capitolo 3 riporta le soluzioni ai problemi più comuni.

Caratteristiche e vantaggi

- Compatibile con i personal computer.
- Aspetti ergonomici studiati nei dettagli per garantire il massimo comfort nell'uso del joystick.
- Base sagomata in modo da poter essere facilmente tenuta in mano, se lo si desidera.
- Ventose di gomma di alta qualità per fissare saldamente Trust Predator Extreme su qualunque superficie liscia.
- 2 metri di cavo per la massima libertà di movimento.
- Connettore D-Sub maschio a 15 piedini, di alta qualità e con viti a testa piatta, e connettore DIN a "T" a 5 piedini da fissare saldamente alla porta giochi e alla porta della tastiera.
- Speciale impugnatura rotabile progettata per consentire l'uso sia con la mano sinistra sia con la mano destra.
- Trust Predator Extreme è in grado di memorizzare due banchi di tasti (o di "multitasti"), azzerabili e riprogrammabili a piacimento.
- Interruttore di selezione del banco ed interruttore di programmazione.
- Per utilizzare Trust Predator Extreme non è necessario installare alcun driver.
- Manopola rotante di regolazione del gas situata nella base di Trust Predator Extreme.

Compatibilità

Hardware

- Personal computer dotato di una porta del joystick.

Nota

Le porte del joystick si trovano sulle schede gioco e sulle schede sonore avanzate.

Software

- Tutto il software per PC che supporta un joystick.

Nota 1

Non tutti i prodotti software di simulazione di volo supportano il controllo del gas tramite joystick. Trust Predator Extreme è un joystick avanzato a 4 assi in grado di controllare i movimenti lungo l'asse x (su e giù) e lungo l'asse y (sinistra e destra) di "Joystick 1". La regolazione del gas avviene tramite il collegamento destinato a "Joystick 2", se il software supporta l'uso di un secondo joystick. Se il manuale del software di simulazione di volo indica la possibilità di regolare il gas tramite un secondo joystick, Trust Predator Extreme sarà in grado di svolgere le funzioni di entrambi i joystick.

Nota 2

Non tutti i prodotti software di simulazione di volo supportano l'interruttore HAT di Trust Predator Extreme. Se il manuale del software di simulazione di volo indica la possibilità di utilizzare un interruttore HAT, Trust Predator Extreme sarà in grado di svolgere le funzioni di entrambi i joystick.

Capitolo 1 - Installazione di Trust Predator Extreme

1.1 Un joystick

1. Spegnerne il computer.
2. Scollegare il connettore DIN maschio a 5 piedini della tastiera.
3. Inserire il connettore DIN maschio a 5 piedini del connettore a "T" (di Trust Predator Extreme) nella porta della tastiera.
4. Inserire il connettore DIN maschio a 5 piedini della tastiera nel connettore DIN femmina a 5 piedini del connettore a "T".
5. Inserire il connettore di Trust Predator Extreme nella porta del joystick a 15 piedini della scheda gioco o della scheda sonora avanzata. Trust Predator Extreme si può collegare sia alla porta del joystick A sia alla porta del joystick B.
6. Accendere il computer ed avviare il programma desiderato.
7. Selezionare "Joystick with Throttle" (joystick con regolazione del gas), "Joystick with HAT switch" (joystick con interruttore HAT) o "Joystick", a seconda delle opzioni disponibili.

1.2 Regolazione del gas

La regolazione del gas permette di modificare la velocità dell'aeroplano o del veicolo senza dover ricorrere alla tastiera. La manopola di regolazione del gas di Trust Predator Extreme è la rotella situata nella base del joystick. Alcuni simulatori di volo ed alcuni giochi avanzati sono in grado di sfruttare la funzione di regolazione del gas, altri no. Prima di avviare un programma che fa uso della regolazione del gas, ruotare verso di sé fino a fine corsa la manopola di regolazione del gas.

Come usare la regolazione del gas:

1. Per dare più gas, ruotare la rotella verso l'esterno, per ridurre il gas, ruotarla verso di sé.
2. Se si vogliono utilizzare due joystick per un gioco con due giocatori (ogni giocatore un joystick), è molto importante che la regolazione del gas sia impostata su zero.

Capitolo 2 - Programmazione di Trust Predator Extreme

Trust Predator Extreme è un joystick programmabile che non necessita di alcun driver. La comodità di Trust Predator Extreme per l'utente finale è notevolmente migliore di quella di altri joystick attualmente in commercio. Qui di seguito viene riportata la procedura per la programmazione di Trust Predator Extreme:

1. Consultare il manuale del gioco che si intende utilizzare.
2. Individuare tutti i tasti funzione del software. In genere, questi si trovano sulla tastiera.
3. Trust Predator Extreme dispone di due banchi per la memorizzazione dei tasti; ciò consente di memorizzare due gruppi di tasti funzione per due programmi diversi. Prima di programmare i tasti funzione in Trust Predator Extreme bisogna decidere quale banco utilizzare per il software. Selezionare il banco 1 o il banco 2 con l'apposito interruttore.
4. Spostare l'interruttore "Set" sulla posizione "On" e controllare che la spia sia spenta.

2.1 Assegnazione dei tasti funzione

2.1.1 Un tasto funzione ad un pulsante

1. Decidere quale tasto funzione assegnare a ciascun pulsante di Trust Predator Extreme.
2. Tenere premuto il pulsante di Trust Predator Extreme cui si vuole assegnare un tasto funzione e controllare che la spia lampeggi.
3. Con l'altra mano premere una volta il tasto della tastiera. Se la spia si illumina brevemente, il tasto funzione è stato trasferito a Trust Predator Extreme. A questo punto si può lasciare andare il pulsante di Trust Predator Extreme.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per i tasti funzione rimanenti.
5. Una volta programmati tutti i tasti, riportare l'interruttore dalla posizione "Set" alla posizione "Off" e controllare che la spia sia accesa.

2.1.2 Un tasto funzione ad un pulsante con la funzione Turbo

1. Decidere quale tasto funzione (con funzione Turbo) assegnare a ciascun pulsante di Trust Predator Extreme.
2. Tenere premuto il pulsante di Trust Predator Extreme cui si vuole assegnare un tasto funzione e controllare che la spia lampeggi.
3. Con l'altra mano premere due volte il tasto della tastiera. Se la spia si illumina brevemente, il tasto funzione è stato trasferito a Trust Predator Extreme. A questo punto si può lasciare andare il pulsante di Trust Predator Extreme.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per i tasti rimanenti.
5. Una volta programmati tutti i tasti, riportare l'interruttore dalla posizione "Set" alla posizione "Off" e controllare che la spia sia accesa.

2.1.3 Più tasti funzione ad un pulsante

1. Tenere premuto il pulsante di Trust Predator Extreme cui si vogliono assegnare più tasti funzione e controllare che la spia lampeggi.
2. Con l'altra mano premere i tasti della tastiera che si vogliono assegnare a questo pulsante simultaneamente. La spia si illuminerà brevemente, ad indicare che i tasti funzione sono stati trasferiti a Trust Predator Extreme. A questo punto si può lasciare andare il pulsante di Trust Predator Extreme.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per i tasti rimanenti di Trust Predator Extreme.
4. Una volta programmati tutti i tasti, riportare l'interruttore dalla posizione "Set" alla posizione "Off" e controllare che la spia sia accesa.

2.2 Uso dei pulsanti assegnati

1. Quando si preme un pulsante cui è stata assegnata la funzione di un tasto, si otterrà lo stesso effetto prodotto dal tasto assegnato.
2. Se si tiene premuto un pulsante cui è stata assegnata una funzione Turbo, l'azione verrà ripetuta fino a quando si lascerà andare il pulsante.
3. Se si vuole riassegnare una funzione mentre si sta giocando, non è necessario chiudere il gioco: si possono riprogrammare tutte le funzioni di tutti i pulsanti in qualsiasi momento.

2.3 Centratura del joystick

1. Per evitare problemi di rilevamento, spegnere il computer prima di connettervi il joystick.
2. Prima di collegare il joystick al computer, accertarsi che questo presenti una sola porta giochi (connettore a 15 piedini), oppure una sola scheda gioco con più porte giochi, altrimenti il joystick non funzionerà correttamente. Se c'è più di una porta giochi, disabilitarle tutte tranne una; se necessario consultare il manuale dell'utente o il fabbricante del computer per ottenere informazioni in proposito.
3. A differenza di altri dispositivi di puntamento, per il funzionamento di Trust Predator Extreme non è necessario installare alcun driver: il joystick si attiva non appena lo si collega, purché la porta giochi funzioni correttamente.
4. Prima di avviare il gioco, impostare sulla posizione centrale le manopole di regolazione situate nella parte inferiore del joystick. Tali manopole permettono di correggere la posizione orizzontale (X) e quella verticale (Y).
5. In alcuni giochi è necessario indicare che si intende utilizzare un joystick come dispositivo di controllo; in altri è disponibile un'opzione per la centratura. I dettagli relativi a tali procedure di installazione e di centratura si trovano nel manuale del gioco. Se l'oggetto da controllare si muove in una direzione quando il joystick si trova in posizione centrale, ruotare la manopola di regolazione "X" o "Y" nella direzione opposta fino alla risoluzione del problema.

2.4 Pulsanti di azione

Il joystick presenta quattro pulsanti per sparare indipendenti. La loro funzione esatta dipende dal programma utilizzato. Nel manuale del software si trova una descrizione della funzione di ciascun pulsante per sparare. Alcuni programmi utilizzano soltanto uno o due pulsanti per sparare.

Capitolo 3 - Risoluzione dei problemi

3.1 Problemi e soluzioni

3.1.1 Il joystick non reagisce

1. Controllare che sia abilitata una sola porta giochi.
2. Se nel computer è installata una scheda sonora con un'interfaccia per joystick, disabilitarla ed utilizzare il connettore già presente nel PC.
3. Consultare il manuale della scheda sonora.
4. Controllare se il connettore a Y funziona correttamente.
5. Se si sta utilizzando un connettore a Y con Trust Predator Extreme, disconnetterlo e collegare il joystick direttamente alla porta giochi.
6. Se la scheda gioco entra in conflitto con un'altra scheda, cambiare l'indirizzo di I/O di quest'ultima, oppure rimuoverla.

3.1.2 Il cursore del joystick non rimane nella posizione centrale o non si muove in una direzione

1. Controllare che Trust Predator Extreme sia stato calibrato per il gioco utilizzato.
2. Controllare che le manopole di regolazione si trovino in posizione centrale.
3. Se si è utilizzato un altro joystick prima di Trust Predator Extreme è probabile che sia necessario ricalibrare il gioco.

3.1.3 La manopola di regolazione del gas non funziona

1. Prima di avviare un gioco che supporta la funzione di regolazione del gas, controllare che la manopola relativa sia impostata su "Zero".
2. Per impostare su "Zero" la regolazione del gas di Trust Predator Extreme, consultare le istruzioni del software utilizzato.
3. In alcuni giochi è necessario configurare Trust Predator Extreme come se si trattasse di 2 joystick. Impostare in tal caso il joystick 1 come "Yoke" (barra di comando) ed il joystick 2 come "Throttle" (gas).

3.1.4 Un pulsante funziona in un programma ma non in un altro

1. La funzione dei pulsanti di Trust Predator Extreme può cambiare ogni volta che si cambia gioco.
2. Consultare il manuale di istruzioni del gioco ed imparare ad assegnare le funzioni.

3.2 Pulizia

1. Spolverare regolarmente Trust Predator Extreme con un panno morbido asciutto.
2. Se dovesse essere necessario procedere ad una pulizia più approfondita, strofinare Trust Predator Extreme con un panno leggermente inumidito d'acqua.
3. Non immergere mai Trust Predator Extreme in alcun liquido.