

# PRESENTATION VIEWER

Benutzerhandbuch

Version 1.0

## Copyright-Hinweise

Die Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Handbuchs oder einzelner Teile daraus in jeder Form, sowohl elektronisch als auch mechanisch, als Fotokopie oder in Informationsspeicherungs- oder Archivierungssystemen, zu jedem anderen Zweck als dem persönlichen Gebrauch des Käufers ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist untersagt.

## Haftungsbeschränkungen


Der Hersteller lehnt explizit alle ausdrücklichen oder implizierten Garantiezusagen einschließlich Garantien der Vermarktungsfähigkeit und Tauglichkeit zu einem bestimmten Zweck hinsichtlich der Software, des (der) mitgelieferten Handbuchs (Handbücher) und schriftlichen Materialien und jeder anderen dazugehörigen Hardware ab. Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung oder Verbesserung des Produkts ohne vorherige Benachrichtigung Dritter bezüglich solcher Veränderungen oder Verbesserungen vor.

Unter keinen Umständen kann der Hersteller für irgendwelche verursachten oder zufälligen Schäden haftbar gemacht werden, einschließlich jeglicher Einbußen an geschäftlichen Gewinnen oder anderer Geschäftsbeeinträchtigungen, die aus der Verwendung seines Produkts herrühren.

Alle Firmen- und Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen oder Schutzmarken der jeweiligen Eigentümer.

## Inhalt

<b>1.</b>	<b>Einführung</b> .....	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Anschluß und Betrieb</b> .....	<b>2</b>
3.1	PC.....	3
3.2	Apple Macintosh .....	4
3.3	Einstellen der Helligkeit.....	4
3.4	Zoom-Schalter .....	4
<b>4.</b>	<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>5</b>



## 1. Einführung

Dieses Handbuch ist für Benutzer des Presentation Viewer. Für die Installation und den Gebrauch dieses Produkts sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.

## 2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch:

1. Verwenden Sie den Presentation Viewer nur an trockenen Orten.
2. Der Presentation Viewer funktioniert mit Hilfe eines elektrischen Kabels. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen. Verwenden Sie NUR das zum Lieferumfang gehörende Originalkabel. Verwenden Sie dieses Kabel NICHT zu anderen Zwecken, z.B. für einen Walkman. Dies kann möglicherweise einen Brand verursachen.
3. Entfernen Sie alle Stecker aus den Steckdosen, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Sprühdosen. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
4. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn Sie das Gehäuse öffnen oder entfernen, beschädigen Sie möglicherweise das Gerät.
5. Stellen Sie dieses Produkt nicht ins direkte Sonnenlicht. Direkte Sonneneinstrahlung oder große Hitze kann das Gehäuse beschädigen.

## 3. Anschluß und Betrieb

Nach dem Auspacken sollten Sie über folgende Teile verfügen:

- Presentation Viewer
- S-Videokabel
- Composite-Videokabel
- AC-Adapter
- VGA-Kabel
- MAC-Computer-Adapterkabel (langes Kabel)
- MAC-Monitor-Adapterkabel (kurzes Kabel)
- 14" Anschlußstecker (nur Macintosh)
- RGB / SCART-Kabel
- Kleiner Schraubenzieher

Sollte einer dieser Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

DEUTSCH




Abbildung 1: Anschließen des Presentation Viewer (PC)

- A. Verbindung zur VGA-Karte
- B. Verbindung zum VGA-Monitor
- C. Verbindung zum S-Video
- D. Verbindung zum Composite-Video
- E. Anschluß für den AC-Adapter
- F. RGB/SCART-Anschluß
- G. Helligkeitsregler
- H. Zoom (ein / aus)
- I. VGA - MAC-Schalter
- J. Horizontale Positionseinstellung

### 3.1 PC

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Stellen Sie den Schalter 'I' auf 'VGA'. Siehe Abbildung 1.
3. Schließen Sie das VGA-Kabel an die VGA-Buchse des Computers und den 'VGA In'-Anschluß ('A') des Presentation Viewer an.

## Presentation Viewer

---

4. Schließen Sie das Monitorkabel an den 'VGA Out'-Anschluß ('B') des Presentation Viewer an.
5. Abhängig davon, was Ihr Fernsehgerät verwendet, schließen Sie das mitgelieferte Videokabel an den 'Video Out'-Anschluß ('C, D oder F') des Presentation Viewer an. Wählen Sie den entsprechenden Eingang an Ihrem Fernsehgerät.
6. Verbinden Sie den AC-Adapter mit dem Presentation Viewer und der Steckdose.
7. Schalten Sie den Computer ein.
8. Richten Sie in Ihrem TV-Gerät die entsprechenden Videoeinstellungen ein.

### 3.2 Apple Macintosh

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Stellen Sie den Schalter 'I' auf 'MAC'. Wenn ein VGA-Monitor am Macintosh angeschlossen ist, stellen Sie den Schalter 'I' auf 'VGA'.
3. Schließen Sie das MAC-Adapterkabel an den 'VGA In'-Anschluß ('A') des Presentation Viewer und an den VGA-Anschluß des Macintosh an.
4. Schließen Sie das MAC-Monitoradapterkabel an den 'VGA Out'-Anschluß ('B') des Presentation Viewer, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Monitorkabel.
5. Verbinden Sie den AC-Adapter mit dem Presentation Viewer und der Steckdose.
6. Schalten Sie den Computer ein.
7. Richten Sie in Ihrem TV-Gerät die entsprechenden Videoeinstellungen ein.

Wenn Sie einen Monitor nicht an die 'VGA Out'-Buchse anschließen, dann schließen Sie den mitgelieferten 14"-Anschlußstecker an den 'VGA Out'-Anschluß des Presentation Viewer an.

### 3.3 Einstellen der Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit mit Hilfe des mitgelieferten Schraubenziehers am Regler 'G' ein. Siehe Abbildung 1.

### 3.4 Zoom-Schalter

Schalten Sie '**Overscan**' oder '**Underscan**' ein oder aus. Das Bild wird entweder größer oder kleiner.

## 4. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Kein Bild.	Die Kabel sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen.	Prüfen Sie, ob der Presentation Viewer ordnungsgemäß angeschlossen ist. Siehe Abbildung 1.
	Das Fernsehgerät ist nicht ordnungsgemäß eingestellt.	Prüfen Sie, ob das Fernsehgerät auf die richtigen Videoeinstellungen eingestellt ist.
Kein Bild über Notebook.	Die VGA-Einstellungen sind falsch.	Stecken Sie das externe VGA-Kabel in das Notebook.
Das Bild auf dem Fernsehgerät ist nicht sehr gut.	Die Auflösung und Bildwiederholungsfrequenz des Computers ist zu hoch.	Der Presentation Viewer unterstützt bis zu 800 x 600 60 Hz (PC) oder 640 x 480 60 Hz (Mac) maximal.
	Schalter 'I' ist nicht ordnungsgemäß eingestellt.	Stellen Sie Schalter 'I' ordnungsgemäß ein.

DEUTSCH

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.trust.com](http://www.trust.com). Wenn die Probleme trotz der Lösungsvorschläge weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## 5. Technische Daten

- Automatische Modussuche: unterstützt vertikale Synchronisation von 56 Hz bis 72 Hz und horizontale Synchronisation von 24 KHz bis 38 KHz.
- Auflösungen: 640 x 480 56 Hz-72 Hz (PC), 640 x 480 60 Hz-66 Hz (Mac), 800 x 600 56 Hz - 60 Hz
- Unterstützt PAL und NTSC.
- Helligkeitsregelung und Horizontale Positionseinstellung
- Gleichzeitige Ausgabe auf Monitor/TV
- Eingänge: - VGA In
- Ausgänge: - Video, - Verbindung zum S-Video, - Video RGB, - VGA Out
- 100% flackerfrei
- Speicher für Vollbild
- Keine Software erforderlich