

PRESENTATION VIEWER

Manuale di istruzioni

Versione 1.0

Diritti d'autore

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (elettronica o meccanica, compresa la fotocopia, la registrazione o i sistemi di memorizzazione ed estrazione dei dati) per qualsiasi scopo che non sia quello per uso personale, senza l'autorizzazione scritta della casa produttrice.

Rinuncia

La casa produttrice rinuncia in modo specifico a tutte le garanzie, sia implicite che esplicite, comprese ma non limitate a quelle implicite di commerciabilità ed idoneità a un impiego particolare, relative al software, al/ai manuale/manuali, al materiale scritto ed a qualsiasi altro hardware che accompagnano il prodotto. La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza l'obbligo di comunicare ad alcuno tali modifiche o migliorie.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni conseguenti o accidentali, compreso il mancato profitto, o danni commerciali di varia natura sorti in seguito all'uso del prodotto.

Tutti i nomi di prodotti o di società sono marchi o marchi registrati o marchi di assistenza dei rispettivi proprietari.

Indice

1. Introduzione.....	2
2. Sicurezza.....	2
3. Collegamento ed uso	2
3.1 PC.....	4
3.2 Apple Macintosh	4
3.3 Regolazione della luminosità.....	4
3.4 Interruttore Zoom/Unzoom	5
4. Risoluzione dei problemi	5
5. Specifiche.....	5

ITALIANO

1. Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utilizzatori del Presentation Viewer. Non è richiesto l'intervento di personale specializzato per l'installazione e l'utilizzo del Presentation Viewer.

2. Sicurezza

Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate qui di seguito.

1. Usare il Presentation Viewer unicamente in ambienti asciutti.
2. Il Presentation Viewer dispone di un alimentatore di rete che si può utilizzare solo in Europa. Staccare l'alimentatore di rete dalla corrente elettrica quando non si usa il Presentation Viewer per lungo tempo. Non utilizzare l'alimentatore di rete fornito con il Presentation Viewer con altri dispositivi (Es. Walkman), in quanto si potrebbero verificare danni o eventuali situazioni di pericolo. Con il Presentation Viewer non utilizzare un alimentatore di rete diverso da quello fornito nella confezione, in quanto si potrebbero verificare danni o eventuali situazioni di pericolo. Evitare di disporre l'apparecchio in modo tale che i cavi risultino di intralcio e pericolo per le persone.
3. Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che l'alimentatore sia staccato dalla corrente elettrica. Per pulire l'apparecchio utilizzare un panno umido. Non utilizzare sostanze liquide, spray e solventi.
4. Evitare assolutamente di aprire il contenitore del Presentation Viewer. Qualora si manifestino dei problemi rivolgersi al rivenditore locale.
5. Evitare di esporre il Presentation Viewer direttamente ai raggi solari. Le alte temperature possono danneggiare l'apparecchio.


3. Collegamento ed uso

Nella confezione sono contenuti i seguenti componenti:

- Presentation viewer;
- il presente manuale;
- cavo S-video;
- cavo Video Composito;
- Alimentatore di rete;
- cavo VGA a circuito continuo;
- cavo adattatore per MAC (cavo lungo);
- cavo adattatore per monitor del MAC (cavo corto);

- terminatore da 14" (solo per Macintosh);
- cavo RGB a SCART;
- cacciavite piccolo.

In caso di assenza o danneggiamento degli elementi sopra citati contattare il rivenditore.



ITALIANO

Figura 1: Collegamento del Presentation Viewer (PC).

- A. Connettore scheda VGA
- B. Connettore monitor VGA
- C. Connettore S-video
- D. Connettore video composito
- E. Connettore alimentazione
- F. Connettore RGB SCART
- G. Regolazione della luminosità
- H. Zoomata
- I. Interruttore VGA - MAC
- J. Regolazione della posizione orizzontale

3.1 PC

1. Spegner il computer.
2. Impostare l'interruttore 'I' su 'VGA'. Cfr. figura 1.
3. Collegare il cavo VGA a circuito chiuso fra l'uscita VGA del computer e l'ingresso 'VGA In' ('A') del Presentation Viewer.
4. Collegare il cavo del monitor all'uscita 'VGA Out' ('B') del Presentation Viewer.
5. A seconda del televisore, collegare il cavo video fornito a corredo all'uscita 'Video Out' (C, D o F) del Presentation Viewer. Scegliere l'ingresso corretto sul televisore.
6. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
7. Accendere il computer.
8. Accendere il televisore spostandosi sul canale di ingresso video utilizzato.

3.2 Apple Macintosh

1. Spegner il computer.
2. Impostare l'interruttore 'I' su 'MAC'. Se al Macintosh è collegato un monitor VGA, impostare l'interruttore 'I' su 'VGA'.
3. Collegare il 'cavo adattatore per computer MAC' all'ingresso 'VGA In' ('A') del Presentation Viewer e collegare l'altra estremità all'uscita VGA del Macintosh.
4. Collegare il 'cavo adattatore per monitor del MAC' all'uscita 'VGA Out' ('B') del Presentation Viewer e collegare l'altra estremità al cavo del monitor.
5. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
6. Accendere il computer.
7. Accendere il televisore spostandosi sul canale di ingresso video utilizzato.

Se il monitor non viene collegato al connettore 'VGA Out', collegare il terminatore da 14" fornito a corredo all'uscita 'VGA Out' del Presentation Viewer.

3.3 Regolazione della luminosità

Regolare la luminosità con il cacciavite fornito a corredo agendo sul regolatore 'G'. Cfr. figura 1.

3.4 Interruttore Zoom/Unzoom

Attivare e Disattivare la funzione Overscan/Underscan. L'immagine cambia di dimensioni.

4. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Possibile soluzione
Non compare nessuna immagine sul televisore e/o monitor VGA	I cavi non sono collegati correttamente	Verificare che i cavi sia collegati correttamente. Cfr. figura 1.
	Nel televisore non è stato selezionato il giusto canale di ingresso video.	Verificare che il canale attivo (AV) sia quello a cui è collegato il Presentation Viewer
Utilizzando un Notebook, sul televisore non compare nessuna immagine	Impostazione della scheda video errata	Attivare la doppia visualizzazione (schermo LCD/Monitor esterno), oppure attivare la modalità di visualizzazione su monitor esterno
Immagine di scarsa qualità sul televisore	La frequenza di refresh verticale della VGA del PC è elevata	Il Presentation Viewer supporta una risoluzione massima di 800x600-60Hz (PC) oppure 640x480-60 Hz (Mac).
	L'interruttore 'I' non è impostato correttamente.	Impostare l'interruttore 'I'.

ITALIANO

Controllare la sezione FAQ (Domande e Risposte più frequenti) sul sito Internet (www.trust.com). Qualora i problemi persistono contattare il rivenditore locale.

5. Specifiche

- Funzione di rilevamento Auto Mode , supporta la sincronia verticale da 56 Hz a 72 Hz e la sincronia orizzontale da 24KHz a 38KHz;
- Risoluzioni: 640x480 56Hz - 72Hz (PC), 640x480 60Hz - 66Hz (Mac)
800x600 56Hz - 60Hz
- Supporta segnali PAL e NTSC;
- Regolazione della luminosità e della posizione orizzontale;
- Visualizzazione simultanea sul monitor e sul televisore;

Presentation viewer

- Ingressi: - VGA In
- Uscite: - Video, - S-video, - RGB Video, - VGA Out
- Immagine stabile (Flicker Free al 100%);
- Funziona senza driver e/o applicazioni software.