

## Manual del usuario

En caso de que falte o esté dañada alguna cosa, póngase en contacto con el distribuidor.

**Aviso:** Este aparato no es apto para los niños menores de 3 años.

## Conectar y manejar el gamepad

### Conectar

Siga las siguientes instrucciones para conectar y manejar el gamepad:

Preferiblemente, conecte la clavija de conexión del gamepad al primer puerto de juegos de la PlayStation. Apriete bien la clavija.

**Nota:** No utilice el gamepad durante el proceso de iniciación de la PlayStation. El gamepad se calibra automáticamente durante la iniciación.

Ahora el Sight Fighter PSX está listo para el uso.

### Manejo

El manejo del gamepad depende del juego con el cual se utiliza el gamepad. Para más información, consulte el manual que se suministra con el juego.




Figura 1: Manejo del gamepad

ESPAÑOL

<b>Botón</b>	<b>Función</b>
A	Botones de disparo
B	Botones para funciones de la PlayStation
C	D-pad para movimientos a diversas direcciones

**Cuadro 1: Explicación a la figura 1**

## Resolución de problemas

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Posible solución</b>
El gamepad no funciona o no funciona bien.	La clavija de conexión del gamepad no está bien apretada.	Apriete bien la clavija de conexión del gamepad. Véase el capítulo 'conectar'.

Controle los FAQ en Internet ([www.trust.com](http://www.trust.com)). Puede registrar el producto a través de [www.trust.com](http://www.trust.com). Haciendo esto, podrá mantenerse al tanto de los nuevos productos y de los posibles complementos al producto.

Si todavía tuviera problemas a pesar de haber intentado estas soluciones, póngase en contacto con el distribuidor o llame al Servicio de Asistencia Técnica de Trust. Por favor, tenga a mano los siguientes datos:

- El número del artículo. Es 11655.
- El juego que ha sido utilizado.
- Una buena descripción de cuándo alguna cosa no funciona y de qué cosa se trata.