

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER

Manual de instalación rápida

E

Versión 1.0

1. Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del Trust Video Console Viewer. Si tiene dudas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará mayor información acerca de dichos Centros de Atención al Cliente.

El Video Console Viewer es una caja convertidora de vídeo a monitor VGA, del tamaño de la mano que convierte todo tipo de señales de vídeo del mundo en señales VGA para los monitores CRT o LCD. La función OSD y el mando a distancia hacen que el Video Console Viewer sea fácil de usar. Se puede conectar fácilmente al PC, a cualquier fuente de vídeo como la videograbadora, V8, reproductores VCD y a los dispositivos de juegos de vídeo sin que sea necesaria la instalación de software, solamente hay que conectar y de inmediato se obtiene la imagen.

1.1 Características

- Imagen de excelente calidad
- Instalación 'Plug and display' (Conectar y visualizar)
- Admite entrada de vídeo compuesto, S-Video y VGA
- Salida a monitor VGA
- Admite todos los estándares de vídeo del mundo que incluyen el sistema de vídeo PAL, NTSC y SECAM
- Función OSD (On Screen Display, Menú en la pantalla)
- Mando a distancia con todas las funciones
- Control de brillo, contraste, colores y de tonalidad
- Amplificador en estéreo de potencia de 0.6W (8 ohmios) para entrada de línea

1.2 Contenido del paquete

Antes de leer el manual, revise el contenido del paquete. Deberá encontrar lo siguiente:


- Video Console Viewer
- Cable VGA
- Mando a distancia
- Adaptador CA de 6V, 350mA
- Pila para el mando a distancia CR2025, 3V
- Este manual de instalación rápida

Póngase en contacto con los Centros de Atención al Cliente de Trust si le falta o está dañado alguno de estos componentes. En el dorso de este manual encontrará más información.

1.3 Mínimos requisitos del sistema

- Monitor VGA:
 - * para PAL : HSYNC=31.25KHz, VSYNC=50Hz
 - * para NTSC : HSYNC=31.5KHz, VSYNC=60Hz
- Dispositivo de entrada de vídeo (videograbadora, V8, consola de juegos, por ejemplo)
- PC compatible con IBM con salida VGA
- Altavoz de impedancia de 4 ohmios


2. Instalación



A	VGA OUT	Conectar al monitor VGA original.
B	VGA IN	Conectar a la tarjeta VGA del PC con el cable VGA adjunto.
C	S-VIDEO IN	Conectar al S-VIDEO OUT de la fuente de video (VCR, V8 o TV GAME).
D	VIDEO IN	Conectar al VIDEO OUT de la fuente de video.
E	LINE IN	Entrada de señal de audio en estéreo, conectar al AUDIO OUT de la fuente de audio (VCR, V8 o TV GAME, por ejemplo).
F	SPK	Salida del amplificador de potencia en estéreo, conectar al altavoz de impedancia de 4 a 8 ohmios.
G	DC IN	Conectar con el adaptador de CA adjunto.
H	IR	Entrada de rayos infrarrojos del mando a distancia.
I	PC/VIDEO	Botón para seleccionar origen de la entrada, cambiar entre VGA IN, VIDEO IN y S-VIDEO IN.

E

3. Mando a distancia



PC	Pasar a VGA IN.
VIDEO	Pasar a VIDEO IN.
SVIDEO	Pasar a S-VIDEO IN.
OSD	Botón del menú 'On Screen Display', modo de la señal de entrada de la pantalla.
BRITE.	Ajuste del brillo. Pulse este botón, luego pulse "+" o "-" para incrementar o disminuir el nivel del brillo.
CONT.	Ajuste del contraste. Pulse este botón, luego pulse "+" o "-" para incrementar o disminuir el nivel del contraste.
COLOR	Ajuste de los colores. Pulse este botón, luego pulse "+" o "-" para incrementar o disminuir el nivel de los colores.
HUE	Ajuste de tonalidad. Pulse este botón, luego pulse "+" o "-" para incrementar o disminuir el nivel de tonalidad.
SYSTEM	Botón de selección del sistema de vídeo, pulse este botón para seleccionar los sistemas PAL BGHI/ NTSC M, NTSC4.43 (50Hz) / PAL4.43 (60Hz), PAL N / NTSC4.43 (60Hz), NTSC N / PAL M o SECAM / PAL4.43 (60Hz).
RECALL	Restablecer los ajustes de fábrica del brillo, del contraste, de los colores y de la tonalidad.

4. Solución de problemas

Problema	Causa	Posible solución
No hay imagen.	Los cables no están conectados correctamente.	Asegúrese de que Video Console Viewer está conectado correctamente.
	No ha sido seleccionada la entrada correcta de la fuente de vídeo.	Seleccione la entrada de la fuente de vídeo correcta con el mando a distancia o con el botón que se encuentra en el Video Console Viewer.
	La fuente de vídeo no está configurada correctamente.	Asegúrese de haber configurado correctamente la fuente de vídeo.
La imagen del monitor VGA es de calidad deficiente.	Los cables no están conectados correctamente.	Asegúrese de que el Video Console Viewer está conectado correctamente.
	Las configuraciones de la imagen del Video Console Viewer son incorrectas.	Ajuste, con el mando a distancia, el brillo, el contraste, los colores y la tonalidad.
	Las configuraciones PAL / NTSC / SECAM son incorrectas.	Configure el estándar correcto utilizando el botón SYSTEM del mando a distancia.
El PC conectado instala el monitor 'Plug & Play' como monitor predeterminado.	El Video Console Viewer no admite la función 'Plug & Play' del monitor.	(Re) instale el controlador del monitor VGA. Consulte el manual del monitor y del PC para obtener instrucciones.

Controle los FAQ en Internet (www.trust.com). También puede registrar su producto a través de www.trust.com, de modo que pueda beneficiarse de un servicio de garantía y soporte óptimo. Se informará, además, automáticamente de los desarrollos de sus productos y de los demás productos de Trust. Y tendrá la posibilidad de ganar premios espectaculares.

Si aún tiene problemas después de haber intentado estas soluciones, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará más información sobre estos Centros de Atención al Cliente. En cualquier caso, procure tener a mano los siguientes datos:

- El número del producto, en este caso: 12190 (12189 de la versión para el RU).
- Los datos del hardware.
- Una buena descripción de lo que exactamente no funciona.
- Una buena descripción de cuándo se presenta exactamente el problema.

