

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER

Snelle installatie handleiding

Versie 1.0

1. Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Video Console Viewer. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust Customer Care Centres. De laatste pagina van de elektronische handleiding, alsmede de achterkant van de gedrukte snelle installatie handleiding, bevat meer informatie over deze Customer Care Centres.

De Video Console Viewer is een converter in handformaat die alle videosignalen ter wereld omzet naar non-interlace VGA-signalen voor CRT- en LCD-beeldschermen. Dankzij de OSD-functie en afstandbediening is de Video Console Viewer makkelijk te gebruiken. Hij is eenvoudig aan te sluiten op de PC, videoapparaten als VCR, V8 of VCD-speler en videospellen, en u hoeft geen software te installeren: gewoon inpluggen en kijken.

1.1 Kenmerken

- Superieure beeldkwaliteit
- Gewoon inpluggen en kijken
- Ondersteunt composite-video, S-Video en VGA-input
- Output naar VGA-beeldscherm
- Ondersteunt elke videostandaard ter wereld, zoals PAL, NTSC en SECAM
- OSD (On Screen Display)-functie
- Afstandbediening voor alle functies
- Inclusief helderheids-, contrast-, kleur- en tintcontrole
- 0,6W (8 Ohm) stereoversterker voor line-in

1.2 Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking. Daarin moet u aantreffen:


- Video Console Viewer
- VGA-kabel
- Afstandbediening
- Netadapter 6V, 350mA
- Batterij voor afstandbediening CR2025, 3V
- Deze snelle installatie handleiding

Mocht er iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met een Trust Customer Care Center. De laatste pagina van de elektronische handleiding, alsmede de achterkant van de gedrukte snelle installatie handleiding, bevat meer informatie over deze Customer Care Centres.

1.3 Minimale systeemeisen


- VGA-beeldscherm:
* voor PAL : HSYNC=31,25KHz, VSYNC=50Hz
* voor NTSC : HSYNC=31,5KHz, VSYNC=60Hz
- Video-inputapparaat (bijv. VCR, V8, Spelconsole, etc.)
- IBM-compatibele PC met VGA-output
- Luidspreker met impedantie van 4 Ohm

2. Installatie



A	VGA OUT	Sluit aan op VGA-beeldscherm.
B	VGA IN	Sluit aan op VGA-kaart of PC met behulp van de bijgeleverde VGA-kabel.
C	S-VIDEO IN	Sluit aan op S-VIDEO OUT van de videobron (bijv. VCR, V8 of TV-spel).
D	VIDEO IN	Sluit aan op VIDEO OUT van de videobron.
E	LINE IN	Stereo-input voor audiosignaal; sluit aan op AUDIO OUT van audiobron (bijv. VCR, V8 of TV-spel).
F	SPK	Stereo-output van versterker; sluit aan op luidspreker met impedantie van 4 tot 8 Ohm.
G	DC IN	Sluit aan op bijgeleverde netstroomadapter.
H	IR	Infrarode input voor afstandbediening.
I	PC/VIDEO	Keuzeschakelaar voor input; kies uit VGA IN, VIDEO IN en S-VIDEO IN.

3. Afstandbediening



PC	Hiermee schakelt u naar VGA IN.
VIDEO	Hiermee schakelt u naar VIDEO IN.
SVIDEO	Hiermee schakelt u naar S-VIDEO IN.
OSD	OSD (On Screen Display)-knop; geeft status inputsignaal.
BRITE.	Helderheidsregelaar. Druk op deze knop en dan op "+" of "-" om de helderheid te verhogen of te verlagen.
CONT.	Contrastregelaar. Druk op deze knop en dan op "+" of "-" om het contrast te verhogen of te verlagen.
COLOR	Kleurregelaar. Druk op deze knop en dan op "+" of "-" voor meer of minder kleur.
HUE	Tintregelaar. Druk op deze knop en dan op "+" of "-" voor meer of minder tint.
SYSTEM	Keuzeknop voor videosysteem; druk op deze knop en kies een van de volgende standaards: PAL BGHI / NTSC M, NTSC4,43 (50Hz) / PAL4,43 (60Hz), PAL N / NTSC4,43 (60Hz), NTSC N / PAL M of SECAM / PAL4,43 (60Hz).
RECALL	Hiermee zet u helderheid, contrast, kleur en tint terug op de fabrieksinstelling.

4. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Geen beeld.	De kabels zijn niet goed aangesloten.	Controleer of de Video Console Viewer goed is aangesloten.
	De verkeerde video-inputbron is geselecteerd.	Kies met de afstandsbediening of met de knop op de Video Console Viewer de juiste video-inputbron.
	De videobron is niet goed ingesteld.	Controleer of de videobron op de juiste stand staat.
Slechte beeldkwaliteit op het VGA-scherm.	De kabels zijn niet goed aangesloten.	Controleer of de Video Console Viewer goed is aangesloten.
	De beeldinstellingen van de Video Console Viewer zijn onjuist.	Regel met de afstandsbediening helderheid, contrast, kleur en tint bij.
	PAL / NTSC / SECAM-instellingen zijn onjuist	Kies de juiste standaard met de SYSTEM-knop op de afstandsbediening
De aangesloten PC installeert Plug & Play-beeldscherm als standaardbeeldscherm.	De Video Console Viewer ondersteunt de Plug & Play-functie van het beeldscherm niet.	Installeer het stuurprogramma van het VGA-beeldscherm (opnieuw). Raadpleeg de handleiding van het beeldscherm en de PC.

Controleer op Internet (www.trust.com) de FAQ. U kunt ook via www.trust.com uw product registreren, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service ondersteuning. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw en andere Trust producten. En u maakt kans op spectaculaire prijzen.

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers. De laatste pagina van deze elektronische handleiding, alsmede de achterkant van de gedrukte snelle installatie handleiding, bevat meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:

- Het artikelnummer, in dit geval: 12190 (12189 voor Britse versie).
- Hardware gegevens.
- Een goede omschrijving wat er precies niet werkt.
- Een goede omschrijving wanneer het probleem optreedt.