

Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du Trust 4 Port Stackable USB HUB. Pour l'installation de ce produit, quelques connaissances de base avec les ordinateurs sont suffisantes. En cas de doutes, consultez un centre de Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'information au verso de ce manuel.

- Avec le Trust 4 Port Stackable USB HUB, plusieurs appareils USB peuvent être connectés à votre PC en même temps. Le raccordement au PC se fait au moyen du câble USB fourni pour une communication rapide entre le HUB et le PC.

1. Installation / Connexion

Avant d'utiliser cet appareil, il faut le connecter à votre ordinateur. Suivez les démarches ci-dessous afin de le réaliser sans risques :

Attention : Débranchez votre ordinateur avant de connecter l'USB HUB.

Le statif HUB peut être monté de deux manières, aussi bien en position verticale qu'en position horizontale. Suivez les indications pour monter le socle :

1.1 Position verticale

1. Glissez le HUB dans la glissière du socle tel que montré en Fig. 2 jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

1.2 Position horizontale

1. Glissez les trois petits pieds en bas du HUB dans les trois petits anneaux qui se trouvent sur le socle jusqu'à ce que vous entendiez un clic (voir Fig. 3).
2. Vous pouvez éventuellement placer un deuxième HUB au-dessus du premier HUB, tel que montré en Fig. 4.

1.3 Connexion

1.3.1 À l'ordinateur

Pour transmettre les données de l'USB HUB vers l'ordinateur vous devez connecter le câble USB fourni.

CONNEXION	DESCRIPTION
A	LED rouge: allumée lorsque l'USB est branché à la tension
B	LED vertes: allumées lorsque les ports USB sont OK
C	Port USB: Connectez ici vos appareils USB
D	Connexion pour le câble vers le PC
E	Connexion pour l'adaptateur

1. Mettez la fiche ronde de l'adaptateur d'alimentation dans le port C (Voir Fig. 1).
2. Mettez la prise de l'adaptateur d'alimentation dans la prise de courant.
3. Branchez le câble USB avec la fiche hexagonale sur le port A de l'USB HUB (voir Fig. 1).
4. Branchez l'autre bout du câble USB avec la fiche plate sur un port libre USB de votre ordinateur (voir Fig. 5).

1.3.2 À un HUB existant

Si nécessaire, le Trust 4 Port Stackable USB HUB peut également être connecté à un HUB déjà branché. Dans ce cas voir Fig. 6.

1.4 Connecter des appareils

Utilisez le câble fourni du produit pour le connecter à l'USB HUB. Conseillez à ces fins le manuel de l'appareil en question. Les appareils doivent être connectés à l'un des quatre ports USB au dos de ce USB HUB.

1.5 Installer en Windows

Lorsque vous démarrez Microsoft Windows, après avoir connecté le USB HUB, Windows va détecter le nouveau matériel (General Purpose USB HUB). Un pilote pour cet appareil est installé automatiquement. Le LED rouge s'allume lorsque la tension est connectée et les quatre LED verts s'allument en signe du bon fonctionnement des ports USB du HUB. Dans le cas où un ou plusieurs LED verts ne seraient pas allumés, il se peut que le port USB en question soit défectueux.

2. Dépannage

Problème	Cause	Solution possible
Le nouveau matériel n'est pas trouvé.	L'USB HUB n'est pas alimenté en courant.	Connectez l'adaptateur d'alimentation au USB HUB.
	Le câble USB n'est pas connecté correctement.	Connectez le câble USB correctement entre l'appareil et le HUB. Connectez le câble USB correctement entre l'ordinateur et le HUB.
'General Purpose USB HUB' n'est pas détecté.	Le câble USB n'est pas connecté correctement.	Connectez le câble USB correctement entre l'ordinateur et le HUB.
	L'USB HUB n'est pas alimenté en courant.	Connectez l'adaptateur d'alimentation au USB HUB
	Le support USB n'est pas installé (Windows 95).	Installez le support USB (On peut le trouver sur le CD-ROM Windows ou sur Internet).
L'appareil USB connecté ne marche pas.	Trop de perte de signal parce que les HUB sont mal connectés.	Connectez les HUB selon les indications de la Fig. 6.
Les LED verts et rouges ne sont pas allumés.	L'USB HUB n'est pas alimenté en courant.	Connectez l'adaptateur d'alimentation au USB HUB
	Le câble USB n'est pas connecté correctement.	Connectez le câble USB correctement entre l'ordinateur et le HUB.
Un ou plusieurs LED verts ne sont pas allumés.	Le port USB est défectueux.	Prenez contact avec votre fournisseur pendant la période de garantie.

Vérifiez le FAQ sur l'Internet (www.trust.com). Vous pouvez également enregistrer votre produit sur www.trust.com afin d'obtenir une garantie et un support parfaits. En outre, vous serez tenu au courant automatiquement des mises à jour de votre produit et des autres produits de Trust. Vous pouvez également gagner des prix exceptionnels.

Vous trouverez plus d'informations sur l'USB www.usb.org sur Internet.

Si, après avoir essayé ces solutions, les problèmes persistent, prenez contact avec un centre de service de Trust. Vous trouverez de plus amples informations au verso de ce manuel. Il sera nécessaire d'avoir au moins les informations suivantes à portée de main :

- Le numéro de l'article, à savoir : 12276 / 12277;
- Les données du matériel ;
- Une description précise du dysfonctionnement ;
- Une description précise du moment où le problème survient.

3. Spécifications

Upstream	1 port type B
Downstream	4 ports type A
Vitesse de transition, capacité utile	Jusqu'à 12 Mo/s
LED	1 LED (rouge) pour la tension 4 LED (vert) pour la tension des ports du type A
Protection-court-circuit	Sur chaque port
Tension de sortie et courant	5V DC / 500mA max. par sortie
Adaptateur d'alimentation	5 V DC / 2.69A

FR