

Giriş

Bu kılavuz, Trust 4 Port Stackable USB HUB kullanıcıları için yazılmıştır. Bu ürünü yükleyebmeniz için, bilgisayar ile temel tecrübenizin olması yeterlidir. Sorularınız varsa, Trust Customer Care Center'lerden birine başvurun. Bu kılavuzun arka sayfasında bu konuda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

- Trust 4 Port Stackable USB HUB ile, birden fazla USB aygıtı aynı zamanda bilgisayarınıza bağlanabilir. USB HUB birlikte verilen USB kablosu yoluyla bilgisayara bağlandığı için, hızlı bir iletişim sağlanır.

1. Kurma / Bağlama

Bu aygıtı kullanabilmeniz için, aygıtı bilgisayarınıza bağlamanız gerekir. Aşağıda belirtilen talimatları izleyerek, bağlamayı güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

Dikkat: USB HUB'u bağlamadan önce bilgisayarınızı kapatın.

HUB ayağı, dikey ve yatay olmak üzere iki şekilde monte edilebilir. Ayağı monte etmek için, aşağıdaki talimatlara uyun.

1.1 Dikey

1. Şekil 2'de gösterildiği gibi, HUB'u tık sesi duyuluncaya kadar ayağın rayına kaydırın.

1.2 Yatay

1. HUB'un alt tarafında bulunan uç çıkıntıyı, tık sesi duyuluncaya kadar ayaktaki üç deliğe kaydırın (Bakın şekil 3).
2. Gerektiğinde, şekil 4'te görüldüğü gibi ilk HUB üzerine ikinci bir HUB yerleştirilebilir.

1.3 Bağlama

1.3.1 Bilgisayara

Verilerin USB HUB'tan bilgisayara iletilebilmesi için, birlikte verilen USB kablosunu bağlamanız gerekir.

GİRİŞ	TANIMI
A	Kırmızı LED ışığı: USB prizdeki (yada eşit yükseklikteki) voltaja bağlı olduğu zaman yanar
B	Yeşil LED ışıkları: USB girişleri OK olduğu zaman yanar
C	USB girişi: USB cihazlarınızı bu girişe takınız
D	Kablo için PC'ye (bilgisayara) giriş
E	Adaptör için giriş

1. Besleme adaptörünün yuvarlak fişini C bağlantı noktasına yerleştirin (bakın şekil 1).
2. Besleme adaptörünün diğer fişini duvar prizine yerleştirin.
3. USB kablosunun altıgen fişini USB HUB'un A bağlantı noktasına bağlayın (Bakın şekil 1.)
4. USB kablosunun diğer ucundaki yassı fişi, bilgisayardaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlayın (bakın şekil 5).

1.1.2 Mevcut bir HUB'a

İsterseniz, Trust 4 Port Stackable USB HUB bilgisayara bağlantılı olan başka bir HUB'a bağlanabilir. Bunun için bakın şekil 6.

1.4 Aygıtların bağlanması

Aygıtı USB HUB'a bağlamak için, aygıt ile birlikte verilen kabloyu kullanın. Ayrıntılı bilgi için söz konusu aygıtın kullanma kılavuzuna bakın. Aygıtların, USB HUB'un arka tarafındaki dört USB bağlantı noktasından birine bağlanması gerekir.

1.5 Windows sisteminde yükleme

USB HUB'u bağladıktan sonra Microsoft Windows sisteminizi başlattığınızda, yeni donanım fark edilir ("General Purpose USB HUB"). Bu aygıt için otomatik olarak bir sürücü program yüklenir. Cereyanın bağlanmış olması durumunda kırmızı LED lambası yanar. HUB'un USB bağlantı noktalarının iyi bir şekilde çalışması durumunda ise, dört yeşil LED lambası yanar. Yeşil LED lambalarından birinin yanmaması, söz konusu LED lambasının ait olduğu USB bağlantı noktasının muhtemelen bozuk olduğunu gösterir.

2. Sorun giderme

Sorun	Sebebi	Muhtemel çözüm
Yeni aygıt fark edilmez.	USB HUB'un besleme adaptörü yerinde değil.	Besleme adaptörünü USB HUB'a bağlayın.
	USB kablosu doğru şekilde bağlanmamış.	Aygıt ile HUB arasındaki USB kablosunu doğru şekilde bağlayın.
		Aygıt ile bilgisayar arasındaki USB kablosunu doğru şekilde bağlayın.
"General Purpose USB HUB" aygıtı fark edilmez.	USB kablosu doğru şekilde bağlanmamış.	Aygıt ile bilgisayar arasındaki USB kablosunu doğru şekilde bağlayın.
	USB HUB'un besleme adaptörü yerinde değil.	Besleme adaptörünü USB HUB'a bağlayın.
	USB desteklemesi yüklenmemiş (Windows 95).	USB desteklemesini yükleyin (USB desteklemesini Windows CD-ROM'da veya İnternet'te bulabilirsiniz).
Bağlanan USB aygıtı çalışmıyor.	HUB'ların yanlış şekilde bağlanmış olması nedeniyle çok fazla miktarda sinyal kaybı meydana gelir.	HUB'ları şekil 6'da gösterildiği şekilde bağlayın.
Kırmızı ve yeşil LED lambaları yanmıyor.	USB HUB'un besleme adaptörü yerinde değil.	Besleme adaptörünü USB HUB'a bağlayın.
	USB kablosu doğru şekilde bağlanmamış.	Aygıt ile bilgisayar arasındaki USB kablosunu doğru şekilde bağlayın.
Bir ya da birden fazla yeşil LED lambası yanmıyor.	USB bağlantı noktası bozuk.	Garanti süresi içinde satın aldığınız yer ile temas kurun.

İnternet'te (www.trust.com) FAQ sayfasına danışın. Garanti ve servis hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, satın aldığınız ürünü www.trust.com adresli internet sitemiz yoluyla kayıt ettirebilirsiniz. Satın aldığınız ürün ve diğer Trust ürünlerinin gelişmeleri hakkında otomatik olarak size bilgi verilecektir. Bir de, harika ödül kazanma şansına sahip olursunuz.

USB hakkında ayrıntılı bilgi, www.usb.org adresli internet sitesinden bulunabilir.

Yukarıda verilen çözümleri denedikten sonra sorun yine de devam ederse, Trust Customer Care Center'lerden biri ile temas kurun. Bu kılavuzun arka sayfasında bu konuda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Aşağıda belirtilen verileri yanınızda bulundurun:

- Ürün kodu, yani: 12276 / 12277;
- Donanım verileri;
- Sorunun ne olduğunun net açıklaması;
- Sorunun ne zaman ortaya çıktığının net açıklaması.

3. Özellikler

Bilgisayar tarafı	1 B tipi bağlantı noktası
Aygıt tarafı	4 A tipi bağlantı noktası
Veri hızı	En fazla 12 MB/s
LED lambaları	1 kırmızı LED lambası, gerilimi gösterir. 4 yeşil LED lambası ise, A tipi bağlantı noktalarındaki gerilimi gösterir.
Kısa devre güvenliği	Her bağlantı noktasında mevcut
Çıkış voltajı ve ceryan	Çıkış başına en fazla 5V DC / 500mA
Besleme adaptörü	5V DC / 2,69A