

1 Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto Trust Wireless Remote Controller 200RC. Il prodotto Wireless Remote Controller 200RC può venire utilizzato con i sistemi di allarme Trust appartenenti alle serie 200.

Grazie a questo dispositivo per il comando a distanza è possibile controllare in maniera completa la centralina di allarme. È possibile utilizzare più telecomandi. Ciò si rivela di particolare utilità quando più persone (come per es. gli abitanti di una stessa casa) devono essere in grado di controllare il sistema di allarme.

Assieme al comando a distanza viene fornita anche una batteria alcalina da 12 V.

2 Norme di sicurezza

2.1 Norme generali

1. Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti umidi, come bagni, piscine ecc.
2. Non tentare di riparare da soli l'apparecchio.
3. Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, estrarre le batterie e far riparare l'apparecchio da personale qualificato:
 - a) sono penetrati dei liquidi all'interno dell'apparecchio;
 - b) l'apparecchio è caduto e/o l'alloggiamento si è danneggiato.


2.2 Batterie

1. La batteria alcalina del telecomando non è ricaricabile. Non tentare di ricaricare la batteria. Questa operazione può dare luogo ad esplosioni.
2. Non gettare la batteria sul fuoco. La batteria può esplodere.
3. Non perforare in nessun caso la batteria.
4. Non tenere la batteria alla portata di bambini.
5. Se la batteria è scarica, informarsi presso l'amministrazione locale riguardo il suo smaltimento.

3 Descrizione delle funzioni

Vedere la figura 1 e la tabella sottostante per una panoramica delle diverse funzioni del comando a distanza.

	Funzione	Descrizione
A	LED	Si accende quando viene inviato un segnale dopo aver premuto uno.
B	Pulsante antipanico	Permette di attivare direttamente l'allarme in caso di emergenza
C	Pulsante di accensione / spegnimento completo del sistema	Permette di attivare in maniera completa il sistema di allarme o di disattivare la modalità di 'Accensione completa' o di 'Uso casalingo'. (Tutte le spie LED si accenderanno per 0,5 secondi dopodiché inizieranno a lampeggiare durante l'accensione di tutto il sistema).
D	Pulsante di Uso casalingo / Blocco	La modalità di 'Uso casalingo' equivale a una parziale attivazione del sistema di allarme. In tal modo è possibile creare un'area di libero movimento non soggetta al controllo dell'impianto di sicurezza. (Esempio: se si è in casa e si sta dormendo al primo piano, è possibile attivare solamente i rilevatori presenti al piano inferiore). Da impostazione predefinita è la zona 2 quella a cui si applica la modalità di 'Uso casalingo'. Premendo il pulsante 'Uso casalingo' verrà attivata o disattivata la corrispondente modalità di utilizzo del sistema di allarme (all'attivazione tutte le spie LED si accenderanno per 0,5 secondi, escluse le spie LED relative alla modalità di 'Uso casalingo'). Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per attivare o disattivare il blocco della tastiera della centralina di allarme.



4 Installazione

Seguire le istruzioni riportate qui di seguito per l'installazione del comando a distanza:

1. togliere il coperchio posteriore del comando a distanza svitando le due viti presenti con un cacciavite piccolo. Vedere la Figura 2.
2. Impostare il codice personale con l'ausilio del commutatore DIP a 8 selettori (B). È possibile definire personalmente un qualsiasi parametro. Assicurarsi comunque che tutti i sensori e tutti i comandi a distanza senza fili siano stati impostati con lo stesso codice.
3. Inserire la batteria alcalina a 12 V fornita in dotazione (A) nell'apposito comparto. Vedere la Figura 2.
4. Riporre e riavvitare il coperchio posteriore.

5 Risposte alle domande più frequenti

Domanda	Risposta
Quanti comandi a distanza posso utilizzare con il sistema?	È possibile installare quanti telecomandi si desidera; non esiste alcun limite in tal senso.
Come si fa a sostituire la batteria del comando a distanza senza che venga attivato l'allarme?	La batteria può venire sostituita senza alcun problema. Quando si apre il comando a distanza non verrà attivato l'allarme.
Perché l'allarme non reagisce all'uso del comando a distanza?	Impostare il codice personale con l'ausilio del commutatore DIP a 8 selettori del telecomando. È possibile definire personalmente un qualsiasi parametro. Assicurarsi comunque che tutti i sensori e tutti i comandi a distanza senza fili siano stati impostati con lo stesso codice.

Consultare il sito Internet (www.trust.com) per le risposte alle domande più frequenti (FAQ). Le consigliamo di effettuare la registrazione dell'articolo presso il sito Internet Trust (www.trust.com) per assicurarsi così un'assistenza clienti e una garanzia ottimali. Inoltre, registrando il prodotto sarà possibile venire messi regolarmente al corrente delle novità e degli aggiornamenti relativi al Vostro e agli altri prodotti Trust. E potrete anche partecipare all'estrazione di fantastici premi!

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il numero articolo, in questo caso: 12462;
- la descrizione del sistema di sicurezza in uso e di tutti i componenti utilizzati;
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.

6 Specifiche tecniche

Comando a distanza	
Tensione di alimentazione	1 batteria alcalina da 12V c.c.
Consumo energetico in situazione di riposo	0mA
Consumo energetico durante l'invio di segnali	5mA