

Introduction

With our TRUST WIRELESS POWER 300 series you can operate your electrical equipment by remote control. This manual is intended for users of the 'TRUST WIRELESS POWER DIMMER 300DM'. The WIRELESS POWER DIMMER 300DM is a wireless dimmer/switch receiver. You can dim and switch your lighting on and off in combination with a Trust 300 series remote control.

Safety

Before using please read the following instructions carefully:

- Do not use this device in damp environments such as bathrooms, damp basements, swimming pools, etc.
- Never insert objects into the holes on the outside of this device, because you may touch live components. This may cause fire or electrical shocks.
- Do not repair this device.
- The capacity of the lamp you connect to this device may not exceed the maximum capacity specified in the technical data of this device. Connecting a lamp with higher capacity may cause damage, short-circuiting or fire.
- This product operates at 433 MHz and is approved according to the R&TTE European standards. This equipment meets all R&TTE standards for use within the EU. However, local restrictions may apply for the use of this equipment. You yourself are responsible for ensuring that the use of this equipment corresponds to local regulations. In case of doubt, contact your government.

Installation

Note: Check what the capacity is of the lamp you want to connect, you can dim and switch a maximum of 400 Watts with the WIRELESS POWER DIMMER 300DM.

Note: This device only functions with a remote control from the Trust Wireless Power 300 range.

- Set your home code (A through P) on the WIRELESS POWER DIMMER 300DM plug switch by means of the rotation switch on the back. Select a home code that is not in use by other devices in your vicinity but which is the same as the one of the remote control you are using. See figure 1.
- Next, set the selected device code (1 through 16) with the second rotation switch. See figure 2.
- Plug the WIRELESS POWER DIMMER 300DM into the power outlet.
- Next, plug the lamp you want to operate by remote control into the WIRELESS POWER DIMMER 300DM. See figure 3.
- If the lamp has its own on / off switch, switch it on.

Now you can dim and switch the connected lamp on and off if you have entered the correct channel settings on your remote control.

Note: Use dimmers only for light bulbs.

Note: Do not use the same device code for more than one dimmer.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The WIRELESS POWER DIMMER 300DM responds poorly.	Other strong frequency signals (of a wireless telephone, loudspeakers, for example) may interfere with the operation of the switching system.	Move one of the interfering transmitters or move the dimmer.
	Transmission range is obstructed by walls.	Move the dimmer.
The WIRELESS POWER DIMMER 300DM does not respond.	The device connected has its own switch which is in the off position.	Make sure the devices connected are switched on.
	The device connected is defective.	Check whether the device is working or have this checked.
	The device code of your remote control and the dimmer are set to different settings.	Set the device code for both devices to the same number.
The device connected switches on by itself.	A similar system with the same home codes is being used in your vicinity.	Change the home codes of your dimmer and the other wireless devices in your system.
	Other strong frequency signals (of a wireless telephone, loudspeakers, for example) may interfere with the operation of the switching system.	Move one of the interfering transmitters or move the dimmer.

Register your product via www.trust.com so that you are able to receive optimal guarantee and service support such as up-to-date FAQ. You will be automatically informed of developments to your product and of other Trust products. You will also have the chance to win some spectacular prizes. If you still have any problems after trying these solutions, please contact one of the Trust Customer Care Centres. You can find more information on back of this installation manual. Please have the following information available:

- The article number. This is: 12473;
- A good description of what precisely does not work;
- A good description of when precisely the problem takes place.



Fig 1.




Fig 2




Fig 3

Einführung

Mit den Produkten aus unserer „TRUST POWER 300“-Serie können Sie Ihre elektrische Apparatur fernbedienen. Dieses Handbuch wendet sich an die Benutzer des TRUST WIRELESS POWER DIMMER 300DM. Der WIRELESS POWER DIMMER 300DM ist ein Empfänger für einen Funkdimmer / Funkschalter. Zusammen mit einer Fernbedienung aus der 300er Serie von Trust können Sie Ihre Beleuchtung und fern dämpfen und ein- und ausschalten.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise vor der Benutzung gut durch:

- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, feuchten Kellerräumen, Swimmingpools usw.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Gehäuseöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren. Dies kann zu Brand oder elektrischen Schlägen führen.
- Führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät aus.
- Die Leistung der an dieses Produkt anzuschließenden Lampe darf nicht größer sein als die in den technischen Daten dieses Produkts angegebene maximale Leistung. Das Anschließen einer Lampe mit größerer Leistung kann Schäden, Kurzschlüsse oder Brand verursachen.
- Dieses Produkt läuft mit 433 MHz und erfüllt die in der europäischen R&TTE-Richtlinie gestellten Anforderungen. Die Apparatur entspricht allen R&TTE-Normen zum Gebrauch innerhalb der EU. Es kann jedoch örtlich geltende Einschränkungen für den Einsatz dieser Apparatur geben. Die Verantwortung dafür, dass diese Apparatur in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften genutzt wird, liegt bei Ihnen. Fragen Sie im Zweifelsfall bei der zuständigen Verwaltungsstelle nach.

Installation

Hinweis: Kontrollieren Sie, wie groß die Leistung der anzuschließenden Lampe ist. Mit dem WIRELESS POWER DIMMER 300DM können Sie maximal 400 Watt dämpfen und schalten.

Hinweis: Dieses Gerät funktioniert nur mit einer Fernbedienung aus der „Trust Wireless Power 300“-Serie.

- Stellen Sie den Hauscode (A bis P) auf dem Steckerschalter des WIRELESS POWER DIMMER 300DM mit Hilfe des Drehschalters auf der Rückseite ein. Wählen Sie für alle Geräte aus der „Trust Wireless Power 300“-Serie denselben Hauscode, der jedoch nicht bereits in einem anderen Haus in der Nähe verwendet wird. Siehe Abbildung 1.
- Stellen Sie danach mit dem zweiten Drehschalter den gewünschten Gerätecode (1 - 16) ein. Siehe Abbildung 2.
- Stecken Sie den WIRELESS POWER DIMMER 300DM in die Steckdose.
- Stecken Sie danach den Stecker der Lampe, die Sie mit der Fernbedienung bedienen möchten, in den WIRELESS POWER DIMMER 300DM. Siehe Abbildung 3.
- Wenn die Lampe mit einem Ein-/Ausschalter ausgestattet ist, muss dieser eingeschaltet werden.

Wenn die Kanaleinstellungen für die Fernbedienung stimmen, kann die angeschlossene Lampe gedämpft und ein- und ausgeschaltet werden.

Hinweis: Verwenden Sie Dimmer nur bei Glühlampen.

Hinweis: Verwenden Sie bei mehreren Dimmern nicht denselben Gerätecode.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der WIRELESS POWER DIMMER 300DM reagiert schlecht.	Andere starke Frequenzsignale (z.B. eines drahtlosen Telefons, von Lautsprechern usw.) können die Funktion des Schaltersystems beeinträchtigen.	Stellen Sie einen der Störsender an einen anderen Ort oder befestigen Sie den Dimmer an einer anderen Stelle.
	Der Sendebereich wird durch Mauern blockiert.	Befestigen Sie den Dimmer an einer anderen Stelle.
Der WIRELESS POWER DIMMER 300DM reagiert nicht.	Das angeschlossene Gerät ist mit einem eigenen Schalter ausgestattet, der ausgeschaltet ist.	Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind.
	Das angeschlossene Gerät ist defekt.	Kontrollieren Sie oder lassen Sie kontrollieren, ob das Gerät funktioniert.
	Die Gerätecodes der Fernbedienung und des Dimmers sind nicht gleich.	Stellen Sie für beide Geräte denselben Gerätecode ein.
Das Gerät wird von selbst eingeschaltet.	In Ihrer Nähe wird ein gleichartiges System mit denselben Hauscodes verwendet.	Ändern Sie die Hauscodes Ihres Dimmers und der übrigen kabellosen Geräte Ihres Systems.
	Andere starke Frequenzsignale (z.B. eines drahtlosen Telefons, von Lautsprechern usw.) können die Funktion des Schaltersystems beeinträchtigen.	Stellen Sie einen der Störsender an einen anderen Ort oder befestigen Sie den Dimmer an einer anderen Stelle.

Sie können Ihr Produkt auf www.trust.com registrieren, um von Garantie und Serviceunterstützung, die unter anderem die aktuellen FAQ umfasst, optimal profitieren zu können. Außerdem werden Sie automatisch über Entwicklungen auf dem Gebiet Ihres Produkts und anderer Produkte von Trust auf dem Laufenden gehalten. Und Sie können fantastische Preise gewinnen. Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an eine der Trust-Kundenbetreuungsstellen. Auf der Rückseite dieser Anleitung finden Sie weitere Informationen darüber. Die folgenden Angaben sollten Sie in jedem Fall zur Hand haben:

- Die Artikelnummer, in diesem Fall: 12473;
- beschreiben Sie genau, was nicht funktioniert;
- beschreiben Sie genau, wann das Problem auftritt.

Introduction

Avec nos produits de la série TRUST WIRELESS POWER 300, vous pouvez commander vos appareils électriques à distance. Ce manuel est destiné aux utilisateurs du 'TRUST WIRELESS POWER DIMMER 300DM'. Le WIRELESS POWER DIMMER 300DM est un récepteur sans fil pour interrupteur / variateur de lumière. En combinaison avec une télécommande de la série Trust 300, vous pouvez baisser et (dés)activer votre éclairage à distance.

Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes:

- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide tel que salles de bains, caves humides, piscines, etc.
- N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, vous risqueriez de toucher des pièces sous tension. Ceci peut provoquer des flammes ou des chocs électriques.
- N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.
- La puissance de l'appareil que vous branchez sur cet appareil ne doit pas être supérieure à la puissance maximale indiquée dans les spécifications techniques de cet appareil. Le branchement d'un appareil avec une puissance supérieure peut provoquer des endommagements, un court-circuit ou des flammes.
- Ce produit fonctionne sur le canal 433 MHz et est conforme aux directives européennes R&TTE. L'installation répond à toutes les normes R&TTE pour utilisation dans l'UE. Cependant, certaines réglementations locales peuvent être en vigueur pour le fonctionnement de cet appareil. Vous êtes seul responsable du fait que l'utilisation de cet appareil doit être conforme aux normes locales. En cas de doute, contactez les instances gouvernementales concernées.

Installation

Attention : Vérifiez la puissance de la lampe que vous voulez brancher ; vous pouvez commander et baisser un éclairage de 400 Watt avec le WIRELESS POWER DIMMER 300DM.

Attention : Cet appareil fonctionne uniquement avec une télécommande de la série Trust Wireless Power 300.

- Régler votre code du domicile (A à P) sur l'interrupteur WIRELESS POWER DIMMER 300DM au moyen du bouton commutateur tournant situé à l'arrière. Choisissez un code du domicile qui n'est pas utilisé dans d'autres maisons dans votre entourage, mais qui est quand même identique à celui de votre télécommande. V. figure 1.
- Régler ensuite le code souhaité de l'appareil (1 à 16) avec le deuxième bouton commutateur tournant. V. figure 2.
- Introduisez le WIRELESS POWER DIMMER 300DM dans la prise murale.
- Introduisez ensuite la fiche de la lampe que vous voulez commander à distance dans le WIRELESS POWER DIMMER 300DM. V. figure 3.
- Si la lampe a son propre interrupteur activé / désactivé, il faut l'activer.

Si votre télécommande possède les réglages appropriés des canaux, vous pouvez (dés)activer et baisser la lampe branchée.

Attention : N'utilisez les variateurs de lumière que pour les ampoules.

Attention : En cas d'utilisation de plusieurs variateurs de lumière n'utilisez pas le même code d'appareil.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le WIRELESS POWER DIMMER 300DM réagit mal.	D'autres signaux de fortes fréquences (d'un téléphone portable ou de haut-parleurs par exemple) peuvent parasiter le système de commutation.	Déplacez l'un des émetteurs parasites ou déplacez le variateur de lumière.
	Des murs font obstacle à la portée des signaux.	Déplacez le variateur de lumière.
Le WIRELESS POWER DIMMER 300DM ne réagit pas.	L'appareil branché possède son propre interrupteur qui n'est pas activé.	Veuillez à ce que les appareils branchés soient allumés.
	L'appareil branché est défectueux.	Vérifiez ou faites vérifier si l'appareil fonctionne.
	Les codes de l'appareil de votre télécommande et du variateur de lumière ne sont pas identiques.	Veuillez à ce que les codes de l'appareil des deux appareils soient identiques.
L'appareil s'allume automatiquement.	Dans votre entourage un système similaire est utilisé ayant les mêmes codes du domicile.	Modifiez les codes du domicile de votre interrupteur et de tous vos autres appareils sans fil dans votre système.
	D'autres signaux de fortes fréquences (d'un téléphone portable ou de haut-parleurs par exemple) peuvent parasiter le système de commutation.	Déplacez un des émetteurs parasites ou déplacez le variateur de lumière.

Enregistrez votre produit sur www.trust.com, pour pouvoir obtenir une garantie et une assistance optimale telle qu'un FAQ actualisé. De plus, vous serez automatiquement tenu au courant des développements de vos produits Trust et des autres. Et vous pourrez gagner des prix spectaculaires. Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Centres de Service Client Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- Le numéro d'article, dans ce cas : 12473 ;
- Une description précise du dysfonctionnement ;
- Une description précise du moment où le problème survient.

UK Office From 9:30 - 17:00	Internet E-mail Phone	www.trust.com customercare.uk@trust.com +44-(0)1376-500000
Ufficio italiano 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00	Internet E-mail Telefono	www.trust.com customercare.it@trust.com 051-6635947
Bureau français De 9:00 à 17:00	Internet E-mail Téléphone	www.trust.com customercare.fr@trust.com +33-(0)803-083080
Deutsche Geschäftsstelle 9:00 - 17:00	Internet E-Mail Telefon	www.trust.com customercare.de@trust.com 0800-00TRUST (0800-0087878)
Oficina española 9:00 a las 17:00	Internet E-Mail Teléfono	www.trust.com customercare.es@trust.com +34-902 160937
Kantoor Nederland Van 9:00 - 17:00	Internet E-Mail Telefoon	www.trust.com customercare@trust.com 0800-BELTRUST (0800-23587878) of +31 (0)78-6549999
All other countries From 9:00 - 17:00	Internet E-mail Phone	www.trust.com support@trust.com +31-(0)78-6549999

(onderaan ruimte voor figuren)



Fig 1.




Fig 2




Fig 3

UK Office From 9:30 - 17:00	Internet E-mail Phone	www.trust.com customercare.uk@trust.com +44-(0)1376-500000
Ufficio italiano 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00	Internet E-mail Telefono	www.trust.com customercare.it@trust.com 051-6635947
Bureau français De 9:00 à 17:00	Internet E-mail Téléphone	www.trust.com customercare.fr@trust.com +33-(0)803-083080
Deutsche Geschäftsstelle 9:00 - 17:00	Internet E-Mail Telefon	www.trust.com customercare.de@trust.com 0800-00TRUST (0800-0087878)
Oficina española 9:00 a las 17:00	Internet E-Mail Teléfono	www.trust.com customercare.es@trust.com +34-902 160937
Kantoor Nederland Van 9:00 - 17:00	Internet E-Mail Telefoon	www.trust.com customercare@trust.com 0800-BELTRUST (0800-23587878) of +31 (0)78-6549999
All other countries From 9.00 - 17.00	Internet E-mail Phone	www.trust.com support@trust.com +31-(0)78-6549999

